

421515  
ОКП



**Газоанализатор универсальный  
СИГМА-03  
(ОКСИД УГЛЕРОДА)**

ГПСКО7.00.00.000РЭ

Руководство по эксплуатации.



Москва, 2008

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Т1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....</b>	<b>5</b>
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ .....	5
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	6
1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ.....	10
1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА «СИГМА-03» .....	11
1.4.1. Блок информационный .....	11
1.4.2. Датчики .....	12
1.5. МАРКИРОВКА.....	12
1.6. УПАКОВКА .....	13
<b>2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....</b>	<b>14</b>
2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	14
2.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ .....	14
2.3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ .....	14
2.4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	15
2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ .....	16
<b>3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>17</b>
3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	17
3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	17
3.3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	17
<b>4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ .....</b>	<b>19</b>
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	19
4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	19
4.3. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ .....	19
<b>5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....</b>	<b>20</b>
<b>6. УТИЛИЗАЦИЯ.....</b>	<b>20</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А.....</b>	<b>21</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....</b>	<b>22</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ В.....</b>	<b>22</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....</b>	<b>26</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....</b>	<b>27</b>
<b>МЕТОДИКА ПОВЕРКИ .....</b>	<b>27</b>
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ.....	27
2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ .....	27
3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ .....	27
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ .....	28
5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ .....	28
6. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ.....	28
7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	28

<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....</b>	<b>30</b>
<b>ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....</b>	<b>30</b>
<b>ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА "СИГМА-03" .....</b>	<b>31</b>

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для персонала, обслуживающего газоанализаторы универсальные «СИГМА-03» (в дальнейшем газоанализаторы) и содержит следующие разделы:

- описание и работа;
- использование по назначению;
- техническое обслуживание;
- методика поверки;
- текущий ремонт;
- правила хранения и транспортирования;
- утилизация.

В дополнение к настоящему документу следует обращаться к руководствам по эксплуатации блоков датчиков (в дальнейшем датчик).

К обслуживанию газоанализатора и отдельных его блоков допускается персонал, аттестованный для работы с взрывозащищенным электрооборудованием, с сосудами под давлением, и прошедший инструктаж по технике безопасности.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкции блоков газоанализатора, не приводящие к изменению технических характеристик изделия, что может привести к непринципиальным расхождениям между конструкциями, схемами блоков газоанализатора и текстом настоящего документа.

В тексте приняты следующие сокращения:

**ПДК** – предельно допустимая концентрация газового компонента в воздухе рабочей зоны.

**НКПР** – нижний концентрационный предел распространения пламени.

**ВОГ** – взрывоопасный газ или пар.

**УВ** - углеводороды.

**ПУЭ** – правила устройства электроустановок.

**Д** – датчик.

**БИ** – блок информационный.

**ПГС** – поверочная газовая смесь.

**ИВ** – измеряемая величина.

**РЭ** – руководство по эксплуатации

## 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1. Газоанализатор «СИГМА-03» предназначен для измерения дозврывных концентраций взрывоопасных и токсичных газов и паров в атмосферном воздухе, таких как метан, пропан, бутан, оксид углерода, пары аммиака, ацетона, бензина в воздухе или азоте, паров вредных веществ, а также элегаза и кислорода и физических параметров воздуха рабочей зоны. Газоанализатор может применяться для измерений концентраций определяемых веществ и подачи аварийной сигнализации при превышении заданного уровня их концентрации в атмосфере взрывоопасных зон, производственных помещений классов В-I, В-Ia и наружных установок класса В-Ig (по классификации ПУЭ, гл. 7.3, изд. 2000 г.).

1.1.2. Газоанализатор представляет собой многоблочный стационарный прибор непрерывного действия с конвекционной подачей контролируемой среды на блоки датчиков. Газоанализатор универсальный должен состоять из блоков информационного Сигма-03.ИПК или искробезопасного Сигма-03.ИП, или преобразователя интерфейсов Сигма-03.ПИ, блоков датчиков загазованности Сигма-03.ДП, Сигма-03.ДК, Сигма-03.ДП, Сигма-03.ЭХ, блока реле Сигма-03.БР, индикатора Сигма-03.УС.

1.1.3. Датчики обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра в электрический унифицированный аналоговый токовый выходной сигнал (4...20) мА для дистанционной передачи в блок информационный газоанализатора.

1.1.4. Блок информационный СИГМА-03.ИПК предназначен для обеспечения искробезопасного электропитания датчиков, измерения унифицированного токового сигнала датчиков, преобразования измеренного значения токового сигнала в значение измеряемого параметра, вывода результатов измерения параметров на линейный светодиодный индикатор, выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении пороговых значений измеряемых параметров, управления внешними устройствами посредством управления контактами силовых реле, цифрового обмена и передачи измерительной информации по интерфейсу RS-485 в компьютер верхнего уровня и иные устройства.

Блок СИГМА-03.ИП предназначен для обеспечения искробезопасного электропитания датчиков загазованности СИГМА-03.ДК с термокаталитическими и СИГМА-03.ДП с полупроводниковыми сенсорами по трех проводной линии связи и датчиков СИГМА-03.ЭХ с электрохимическими сенсорами по двухпроводной линии связи.

Блок СИГМА-03.ПИ предназначен для преобразования токового сигнала 4-20 мА датчиков в цифровой RS485 и передачи цифровой информации на расстояние до 1000 м.

Индикатор СИГМА-03.УС предназначен для измерения унифицированного токового сигнала датчиков, преобразования его в значение измеряемого параметра и индикации показаний результатов измерения.

1.1.5. В зависимости от исполнения газоанализатора количество датчиков на один информационный блок может быть от одного до восьми. Газоанализатор поставляется в любом сочетании блоков. Допускается применение в составе газоанализатора датчиков загазованности с унифицированным токовым сигналом (4...20) мА других производителей включая, датчики для измерения физических параметров различных технологических процессов: температуры, влажности, давления и т.д. Все блоки являются функционально законченными изделиями и могут применяться не только в составе газоанализатора, но и самостоятельно, а также в составе информационно-измерительных и технологических промышленных систем.

Максимальная длина линии связи между датчиками и блоком ИПК должна быть не менее 1000 м.

1.1.6. Газоанализатор подлежит поверке в аккредитованной метрологической службе. Периодичность поверки устанавливается предприятием, эксплуатирующим газоанализатор, в зависимости от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 12 месяцев. После замены сенсора газоанализатор подлежит внеочередной поверке.

## 1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1. Измеряемые физические величины:

- концентрация УВ (метана, пропана, паров бензина) в процентах нижнего концентрационного предела распространения пламени (взрываемости);
- концентрация оксида углерода и заказных компонентов в мг/м<sup>3</sup>;
- концентрация аммиака в мг/м<sup>3</sup>;
- концентрация кислорода в объемных процентах;

В зависимости от применяемого датчика сигнализатор измеряет соответствующий параметр в месте установки датчика, вид и диапазон которого указан в Таблице 1.1.

Таблица 1.1

Параметр	Единицы измерения, диапазон измерений	Тип блока
Концентрация углеводородов в воздухе (метан, пропан, бутан, пары ацетона, бензина, гексана, дизельного топлива, мазута и др.)	0...50 % НКПР	Датчики термокаталитические УВ СИГМА-03.ДВ СИГМА-03.ДП ГПСК07.11.00.000
Концентрация паров бензина в атмосфере азота	0...50 % НКПР	Датчик полупроводниковый СИГМА-03.ДП, ДВ ГПСК07.13.00.000-01
Концентрация оксида углерода	0...250 мг/м <sup>3</sup>	Датчик электрохимический оксида углерода СИГМА-03.ДЭ ГПСК 07.12.00.000
Концентрации заказных компонентов	0...ВПИ*	Датчик СИГМА-03.ДЭЗ
Концентрация аммиака	0...100 мг/м <sup>3</sup>	Датчик электрохимический аммиака СИГМА-03ДЭ ГПСК 07.12.00.000-01
Концентрация аммиака	0...1000 мг/м <sup>3</sup>	Датчик электрохимический аммиака СИГМА-03.ДЭ ГПСК 07.12.00.000-02 Датчик полупроводниковый аммиака СИГМА-03.ДП ГПСК07.13.00.000
Концентрация элегаза	100...9800 мг/м <sup>3</sup>	Датчик полупроводниковый СИГМА-03.ДП ГПСК07.13.00.000-01
Концентрация кислорода	0...25(30) % объемных	Датчик кислорода СИГМА-03.ДК ГПСК 07.14.00.000

1.2.2. Нормальные условия эксплуатации сигнализатора многоканального:

- температура окружающей среды, °С 20 ± 5
- относительная влажность окружающей среды при температуре 20 °С, % 30...80

- атмосферное давление, кПа 84...106,7
- напряженность постоянного магнитного поля, А/м, не более 3

Блоки газоанализатора предназначены для работы при изменении температуры окружающей среды:

Датчики газоанализатора универсального предназначены для работы при температуре контролируемой среды от

- 20°С до + 40°С для датчиков Сигма-03.ДЭ с электрохимическими сенсорами;
- 30°С до + 40°С для датчиков Сигма-03.ДК с электрохимическими сенсорами кислорода;
- 40°С до + 40°С для датчиков Сигма-03.ДП, Сигма-03.ДПЗ с полупроводниковыми и Сигма-03.ДВ термokatалитическими сенсорами.

Датчики Сигма-03.ДЭЗ предназначены для работы в пределах диапазона -40°С до + 40°С, который ограничивается температурным рабочим диапазоном применяемого электрохимического сенсора.

Блоки СИГМА-03.ИПК, СИГМА-03.ПИ и СИГМА-03.ИП газоанализатора предназначены для работы при температуре от 0°С до + 40°С.

от 0 до плюс 50 °С для информационного блока в условиях относительной влажности окружающей среды до 98 % при температуре плюс 25 °С.

1.2.3. Газоанализатор обеспечивает срабатывание сигнальных устройств (силовых реле), установленных в информационном блоке, и вывод визуальной информации о превышении порогов на светодиодный индикатор, выполненный в виде линейки светодиодов на уровнях:

- 10 или 20 % НКПР для датчиков углеводородов СИГМА-03.ДВ, ДП;
- 20 и 60 мг/м<sup>3</sup> для датчиков аммиака СИГМА-03.ДЭ;
- 20; 60 и 500 мг/м<sup>3</sup> для датчиков аммиака СИГМА-03.ДП, СИГМА-03.ДЭ ;
- 20 и 100 мг/м<sup>3</sup> для датчиков оксида углерода СИГМА-03.ДЭ.

Газоанализатор обеспечивает срабатывание сигнальных устройств (силовых реле), установленных в информационном блоке, и вывод визуальной информации на жидкокристаллический индикатор об объемной концентрации ниже порога:

- 18 % для датчиков кислорода СИГМА-03.ДК;

1.2.4. Газоанализатор обеспечивает включение прерывистого звукового сигнала при превышении порогов:

- 10 или 20 % НКПР для датчиков углеводородов СИГМА-03.ДВ, ДП;
- 60 мг/м<sup>3</sup> для датчиков аммиака СИГМА-03.ДЭ, ДП.

Газоанализатор обеспечивает включение прерывистого звукового и светового сигнала при превышении порога 20 мг/м<sup>3</sup> и непрерывного звукового и светового сигнала при превышении порога 100 мг/м<sup>3</sup> для датчиков оксида углерода СИГМА-03.ДЭ.

Световая и звуковая сигнализация для оксида углерода соответствуют Инструкции РД 12-341-00.

1.2.5. Предел основной абсолютной погрешности измерений концентрации углеводородов в воздухе в диапазоне от 0 до 45 % НКПР не более ± 5 % НКПР.

1.2.6. Предел основной приведенной погрешности измерений концентрации оксида углерода в диапазоне от 0 до 250 мг/м<sup>3</sup> не более ± 20 % от верхнего предела измерений;

1.2.7. Предел основной приведенной погрешности измерений концентрации аммиака в диапазоне от 0 до 100 мг/м<sup>3</sup> не более ± 20 %.

Предел основной погрешности измерений концентрации аммиака в диапазоне от 100 до 500 мг/м<sup>3</sup> не более ± 20 %.

Погрешность измерений в диапазоне от 500 до 1000 мг/м<sup>3</sup> не нормируется.

1.2.8. Предел основной абсолютной погрешности измерения объемной концентрации кислорода не более ± 1 %.

1.2.9. Дополнительная погрешность при воздействии каждого из влияющих факторов в отдельности:

- изменении напряжения питающей сети в пределах от минус 10 до плюс 10 % от номинального значения;

- изменении температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С для датчиков углеводородов, аммиака СИГМА-03.ДП, от минус 20 до плюс 50 °С для датчиков оксида углерода СИГМА-03.ДЭ, аммиака СИГМА-03.ДЭ, кислорода СИГМА-03.ДК;

- при относительной влажности до 95 % при температуре + 35 °С

не превышает ± 2,5 % НКПР для датчиков углеводородов и ± 5 % для датчиков аммиака и оксида углерода.

1.2.10. Время срабатывания звуковой сигнализации в блоке информационном СИГМА-03 не превышает 10 с при применении датчиков УВ и датчиков аммиака, элегаза ДП, заказных компонентов ПЭЗ и 60 с при применении датчиков кислорода, оксида углерода и датчиков аммиака ДЭ и заказных компонентов ДЭЗ при подаче на чувствительные элементы датчиков воздушной газовой смеси с концентрацией определяемого компонента в воздухе, превышающей в 1,6 раза соответствующий порог.

1.2.11. Максимальное выходное напряжение искробезопасных источников питания датчиков  $U_0$  не более 25,6 В.

Максимальный выходной ток искробезопасных источников питания датчиков  $I_0$  не более 0,18 А.

Максимальная внешняя емкость  $C_0$  не более 0,5 мкФ.

Максимальная внешняя индуктивность  $L_0$  не более 0 мГн.

1.2.12. Время установления рабочего режима газоанализатора после включения в сеть не превышает 30 минут.

1.2.13. Конструкция корпусов блоков газоанализатора - по ГОСТ 14254-96:

блок информационный – исполнение IP20;

блоки датчиков – исполнение IP54;

1.2.14. Габаритные размеры и масса блоков газоанализатора приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

№ п/п	Модуль	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
1	Блок информационный СИГМА-03	275x252x140	3.5
2	Датчики УВ СИГМА-03.ДВ, ДП.	130x114x68	0.42
3	Датчик паров бензина в атмосфере азота (фланцевый) СИГМА-03.ДП	95x115x95	0.45
4	Датчик электрохимический оксида углерода СИГМА-03.ДЭ и аммиака СИГМА-03.ДЭ	114x112x66	0.42
5	Датчик полупроводниковый аммиака, элегаза СИГМА-03.ДП	130x114x68	0.42
6	Датчик кислорода СИГМА-03.ДК	114x112x66	0.42

1.2.15. Дрейф показаний газоанализатора не превышает половины от значений пределов допускаемой погрешности по п.п. 1.2.5 – 1.2.8 за 8 часов.

1.2.16. Изоляция между искробезопасными электрическими и внешними электрическими силовыми и информационными цепями должна выдерживать испытательное напряжение переменного тока 1500 В (действующее) в течение 60 с, при этом ток утечки не должен превышать 5 мА.

1.2.17. Электрическое питание сигнализатора осуществляется от сети переменного тока с частотой от 45 до 55 Гц напряжением 220 В ± 10 %, при этом потребляемый ток в установившемся режиме не более 0,2 А ;

1.2.18. Датчики являются взрывобезопасным оборудованием с уровнем взрывозащиты "1" по ГОСТ Р 51330.0-99.



Датчики СИГМА-03.ДВ, ДП, ДПЗ имеют взрывозащиту вида "искробезопасная электрическая цепь" с уровнем "ib" по ГОСТ Р 51330.10-99, взрывозащиту вида "взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ Р 51330.1-99 и имеют маркировку "1ExibdIIВТ4 Х".

Датчики СИГМА-03.ДЭ, ДК, ДЭЗ и индикатор СИГМА-03.УС имеют взрывозащиту вида "искробезопасная электрическая цепь" с уровнем "ib" по ГОСТ Р 51330.10-99 и имеют маркировку "1ExibIIВТ4".

Датчики могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. Датчики выдерживают давление взрыва и исключают его передачу в окружающую среду.

Взрывозащищенность датчиков ВОГ достигается применением сенсоров, термоэлементы которых, нагретые до 500 °С, заключены во взрывонепроницаемую оболочку (огнепреградитель), выполненную из спечённого порошка окиси титана. Максимальная пора в огнепреградителе 70 мкм, толщина стенки 1,5 мм, длина клеевого шва – 6 мм. Огнепреградитель в сенсоре приклеен к основанию с клеем К-300.

Искробезопасность электрических цепей датчиков достигается за счет ограничения напряжения и тока в их электрических цепях до искробезопасных значений, а также в результате выполнения их конструкции в соответствии с ГОСТ Р 51330.10-99.

Информационный блок имеет маркировку "[Exib]IIВ" и должен применяться вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.2.19. Датчики являются взаимозаменяемыми изделиями третьего порядка по ГОСТ 12997-84.

Допускается применение в газоанализаторе СИГМА-03 датчиков других производителей, аналогичных по назначению и техническим характеристикам и имеющих соответствующую маркировку.

Допускается применение датчиков газоанализатора СИГМА-03 в составе систем управления, работающих от стандартного выходного сигнала (4...20) мА постоянного напряжения, а также в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами других производителей.

Применение датчиков или систем управления сторонних производителей должно быть согласовано с органами Ростехнадзора в установленном порядке.

1.2.20. По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют группе исполнения F3 по ГОСТ 12997-84: датчики устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций с ускорением 49 м/с<sup>2</sup> в диапазоне частот от 10 до 500 Гц.

1.2.21. Датчики не выходят из строя при коротком замыкании или обрыве электрической цепи линии связи.

Сопротивление нагрузки, подключаемой к токовому выходу датчика, должно быть не более 500 Ом при напряжении питания (24 ± 1) В.

1.2.22. Информационный блок обеспечивает измерение тока унифицированного сигнала датчиков в диапазоне 4,0...20,3 мА, преобразует измеренное значение тока  $I$  в значение измеряемого параметра  $P$  по формуле:

$$P = P_{\text{enu}} \times \frac{I - 4}{16} \quad (1.1)$$

где:  $P$  – значение измеряемого параметра;

$P_{\text{enu}}$  – верхний предел измеряемого датчиком параметра;

$I$  – токовый сигнал датчика, мА.

**Примечание:** для датчиков углеводородов верхний предел измерения  $P_{\text{enu}}$  в формуле 1.1 принимается равным 50, для датчика оксида углерода - 250.

1.2.23. Длина линии связи между информационным блоком и датчиками не должна превышать 1000 м. Ограничения на длину линии связи накладывает максимальное значение её электрического сопротивления (см. Приложение Б).

1.2.24. Информационный блок и датчики в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие:

а) температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

б) относительной влажности окружающего воздуха ( $95 \pm 5$ ) % при температуре плюс 35 °С.

1.2.25. Датчики в упаковке для транспортирования устойчивы к воздействию ударов, действующих в направлении, обозначенном на таре «Верх» по ГОСТ 14192-96. Число ударов  $1000 \pm 10$ .

Срок службы не менее 8 лет.

Срок гарантии - 18 мес.

### 1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.3.1. Комплект поставки газоанализатора «СИГМА-03» формируется по спецификации заказа из блоков, приведенных в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Обозначение	Наименование	Кол-во	Заводской номер	Примечание
ГПСК07.01.00.000	Блок информационный Сигма-03.ИПК	1 шт.		К блоку может быть присоединено до 8 блоков датчиков любого типа
ГПСК07.02.00.000	Датчик Сигма-03.ДЭ или Сигма-03.ДЭЗ	**		С руководством по эксплуатации
ГПСК07.03.00.000	Датчик Сигма-03.ДП или Сигма-03.ДП	**		С руководством по эксплуатации
ГПСК07.04.00.000	Датчик Сигма-03.ДК	**		С руководством по эксплуатации
ГКПС07.05.00.000	Блок питания искробезопасный Сигма-03.ИП			
ГПСК07.06.00.000	Индикатор Сигма-03.УС			
ГПСК07.07.00.000	Блок преобразования интерфейсов Сигма-03.ПИ			
	Кабель ремонтный*	1 шт		
	Розетка DV9-М с корпусом	**		
	Розетка ОНЦ	**		
ГПСК07.00.00.000РЭ	Руководство по эксплуатации Сигма-03	1 экз.		
ГПСК07.00.00.000ПС	Паспорт	1 экз.		
ГПСК07.00.00.000ФР	Формуляр	1 экз.		

В зависимости от исполнения сигнализатора к информационному блоку может быть подключено от одного до восьми датчиков любого типа.

## 1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА «СИГМА-03»

Газоанализатор «СИГМА-03» состоит из информационного блока СИГМА-03.ИПК и выносных датчиков в количестве до 8 штук на один БИ. На рис. 1 показан внешний вид информационного блока сигнализатора «СИГМА-03» для вариантов исполнения на пары аммиака, ВОГ и оксид углерода. Каждый датчик соединен с БИ двухжильным или трехжильным кабелем, по которому подается питание от БИ на датчики, а от датчиков на БИ поступает аналоговый токовый сигнал 4...20 мА, пропорциональный измеряемой величине: концентрации взрывоопасных газов и паров, таких как метан, пропан, бутан, оксид углерода, пары бензина, ацетона, аммиака и др. Измерительная информация считывается с двухстрочного жидкокристаллического индикатора. Блок БИ обеспечивает искробезопасные уровни питания выносных датчиков, которые могут располагаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

### 1.4.1. БЛОК ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Блок информационный СИГМА-03.ИПК предназначен для формирования постоянного напряжения 24В для питания искробезопасных цепей датчиков, преобразования унифицированного аналогового токового сигнала (4...20) мА датчиков в цифровой сигнал, индикации показаний, подачи световой и звуковой сигнализации при достижении измеряемым компонентом порогового уровня. В блоке информационном также формируются сигналы для управления контактами силовых реле (от 4 до 12 шт.), предназначенных для управления внешними устройствами. Кроме того, БИ осуществляет обмен цифровой информацией с компьютером по интерфейсу RS-485.

Корпус СИГМА-03.ИПК предназначен для установки на стену. Внешний вид передней панели блока информационного показан на рис.1. На передней панели находится двухстрочный жидкокристаллический индикатор (рис.2), реализующий цифровую измерительную шкалу в единицах измеряемого параметра, выключатель сетевого питания. На передней панели расположены также два держателя предохранителя 2 А, кнопки «СБРОС», «КАНАЛ», ☀.

На нижней панели (рис.3) установлены: ввод сетевого шнура, розетки с маркировкой **1,2,3,4,5,6,7,8**, предназначенные для подключения цепей восьми датчиков. Кроме того, на нижней панели расположена 9 и 25м контактная розетка с маркировкой "РЕЛЕ" для подключения внешних цепей к выходам контактов силовых реле.

Кнопка «СБРОС» производит аппаратный сброс (перезапуск) контроллера.

Кнопка «КАНАЛ», переключает цифровую индикацию показаний от датчиков, причем номер индицируемого канала соответствует датчику, подключенному к соответствующему номеру 9-ти контактной розетки, расположенной на нижней панели информационного блока. Например, индицируемые показания **канал5** относятся к датчику, который подсоединен к розетке с маркировкой **5**. Кнопка ☀ включает светодиодную подсветку ЖКИ.

На боковой панели также нанесены название прибора, товарный знак предприятия-изготовителя, заводской номер и дата выпуска, максимальные значения параметров линии питания искробезопасных цепей датчиков: «Lo: 1 мГн, Io: 180 мА, Co; 0,5 мкФ, Uo: 25,6 В», а также максимальное значение напряжения в питающей сети переменного тока «Um: ~242 В».

Основные технические характеристики информационного блока определяются установленной в нём платой контроллера.

Блок информационный должен быть надёжно заземлён. Электрическое сопротивление заземляющего проводника не должно быть более 4 Ом.

При включении электропитания в зависимости от спецификации заказа на каждой линейке светодиодного индикатора информационного блока загорится по одному светодиоду, индицирующему концентрацию измеряемого компонента. Индикация светодиодом показания шкалы “–“ означает уход сигнала датчика в "минус" на значение, превышающее основную погрешность прибора. При достижении пороговых значений сигнала включаются контакты соответствующего реле. Таблица соответствия пороговых значений датчиков и контактов реле, подключённых к разъёмам с маркировкой «РЕЛЕ» представлена в Приложении В.

Схемы соединений датчиков с блоком информационным представлены в Приложении Б и руководствах по эксплуатации датчиков. Таблица контактов разъёма «RS-485» представлена в Приложении Г.

### 1.4.2. ДАТЧИКИ

Описание устройства и работы датчиков и индикатора, входящих в состав газоанализатора, содержатся в соответствующих инструкциях по эксплуатации на эти блоки. Обозначения документов приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Обозначение	Наименование РЭ
ГПСК07.11.00.000	Датчик СИГМА-03.ДВ
ГПСК07.12.00.000	Датчик СИГМА-03.ДЭ
ГПСК07.12.00.000-01	Датчик СИГМА -03.ДЭ
ГПСК07.12.00.000-02	Датчик СИГМА-03.ДЭ
ГПСК07.13.00.000	Датчик СИГМА-03.ДП
ГПСК07.13.00.000-01	Датчик СИГМА-03.ДВ
ГПСК07.14.00.000	Датчик СИГМА-03.ДК

## 1.5. МАРКИРОВКА

1.5.1. Маркировка газоанализатора «СИГМА-03» соответствует ГОСТ 26828-86, ГОСТ Р 51330.10-99.

1.5.2. Маркировка на корпусе блока информационного содержит:

- наименование или условное обозначение блока;
- товарный знак или название предприятия-изготовителя;
- маркировка взрывозащиты [Exib]IIB по ГОСТ Р 51330.10-99.
- заводской номер и дату изготовления прибора;
- максимальное значение напряжения питающей сети  $U_m: \sim 242$  В;
- номинальное значение тока предохранителей 2А;
- знак заземления.

На задней панели блока информационного должны быть также указаны напряжение и ток внешней искробезопасной цепи ( $U_0$ ,  $I_0$ ), допустимые значения индуктивности и емкости соединительных проводов ( $L_0$ ,  $C_0$ ), надписи: «искробезопасные цепи», «РЕЛЕ», «ТОКОВЫЕ ВЫХОДЫ» (при наличии такого разъёма), «RS-485» (см. рис.1 и 2 Приложения А).

1.5.3. На корпусах полупроводниковых датчиков аммиака Сигнал-03.ДА, полупроводниковых датчиков паров бензина в атмосфере азота Сигнал-03.ДБФ и датчиков метана, пропана, паров бензина СИГМА-03.ДВ, ДП должна иметься маркировка, содержащая:

- наименование или условное обозначение датчика;
- товарный знак или название предприятия-изготовителя;

- входные параметры электропитания  $U_i$ ,  $I_i$ ,  $P_i$  по ГОСТ Р 51330.10-99;
- маркировка взрывозащиты 1ExibdIIВТ4;
- заводской номер и дату изготовления датчика.

На корпусах датчиков должна иметься маркировка, содержащая:

- наименование или условное обозначение датчика;
  - товарный знак или название предприятия-изготовителя;
  - входные параметры электропитания  $U_i$ ,  $I_i$ ,  $P_i$  по ГОСТ Р 51330.10-99:
- |   |     |
|---|-----|
| - максимальное входное напряжение $U_i$ , В         | 27  |
| - максимальный входной ток $I_i$ для датчиков, мА   |     |
| ДЭ, ДК, ДЭЗ и индикатора УС                         | 130 |
| ДВ, ДПЗ, ДП   | 180 |
| - максимальная внутренняя емкость $C_i$ , мкФ       | 0.1 |
| - максимальная внутренняя индуктивность $L_i$ , мГн | 0.1 |
- маркировка взрывозащиты 1ExibIIВТ4";
  - заводской номер и дату изготовления датчика.

1.5.4. Маркировку выполняют прессованием, гравировкой или другим способом, обеспечивающим ее сохранность в течении всего срока службы прибора. Место и способ нанесения маркировки, размер шрифта соответствуют требованиям, указанным в конструкторской документации.

Примечание: предел допускаемой основной погрешности указан в паспорте на датчик.

1.5.5. Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96 и содержит основные и дополнительные надписи, а также манипуляционные знаки "Осторожно хрупкое" и "Боится сырости".

На потребительской таре блоков сигнализатора Сигнал-03 должна быть наклеена этикетка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование блока сигнализатора;
- дату изготовления;
- штамп ОТК.

## 1.6. УПАКОВКА

1.6.1. Упаковка газоанализатора производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 и конструкторской документации.

1.6.2. Консервация сигнализатора производится поблочно путем помещения в пленочный чехол с силикагелем в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 78 для группы III вариант защиты, вариант упаковки.

Срок защиты газоанализатора без переконсервации 3 года.

1.6.3. Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажностью воздуха до 80 % при температуре 20 °С и содержанием в воздухе коррозионных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69.

1.6.4. Сопроводительная документация в запаянном полиэтиленовом пакете укладывается в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая влагонепроницаемой укладки блоков газоанализатора.

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1.1. При получении блоков газоанализатора в транспортной упаковке необходимо установить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

2.1.2. В зимнее время ящики с блоками газоанализатора распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 12 часов после внесения их в это помещение.

2.1.3. При вводе в эксплуатацию проверить комплектность в соответствии с паспортом на изделие. В формуляре газоанализатора следует указать дату ввода в эксплуатацию, номер акта и дату его утверждения руководителем предприятия-потребителя, с указанием лица, ответственного за эксплуатацию изделия. Рекомендуется сохранять формуляр, так как он является необходимым сопроводительным документом при предъявлении рекламаций предприятию-изготовителю.

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о работе изделия и возникших неполадках с целью их устранения в дальнейшем.

Все пожелания по совершенствованию конструкции блоков сигнализатора следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

2.1.4. Датчики имеют маркировку взрывозащиты "1ExibdIIВТ4" (или "1ExibIIВТ4"), соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3. ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудование во взрывоопасных зонах.

### 2.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

2.2.1. Прежде чем приступить к монтажу датчиков, необходимо осмотреть их. При этом необходимо проверить маркировку по взрывозащите, а также убедиться в целостности корпуса.

2.2.2. Параметры линии связи между датчиком и блоком питания не должны выходить за пределы значений, указанных в Приложении Б. Линия связи должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ.

### 2.3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

2.3.1. Прежде, чем приступить к монтажу блоков газоанализатора, необходимо провести осмотр и обратить внимание на:

- 1) отсутствие повреждений на корпусе блоков информационного и датчиков;
- 2) наличие всех крепящих элементов;
- 3) маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи;
- 4) отсутствие сколов или трещин на металлокерамических колпачках огнепреградителей чувствительных элементов.

Максимально допустимые значения емкости и индуктивности линий связи не должно превышать

$$C_0 = 0,5 \text{ мкФ}; L_0 = 1 \text{ мГн}$$

Перед монтажом необходимо осмотреть блок информационный и датчики, обратив особое внимание на:

- наличие пломб и заземляющих устройств;
- целостность корпусов.

При выборе места установки необходимо учитывать следующее:

- место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;

- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать значениям, указанным в п. 1.2;

- среда, окружающая датчик, не должна содержать примесей, вызывающих коррозию его деталей;

- напряженность магнитных полей, вызванная внешними источниками, не должна превышать 400 А/м для переменного тока частотой 50 Гц и 80 А/м для постоянного тока.

При исполнении схемы внешних соединений (см. Приложение Б), следует учитывать, что заземление любого вывода нагрузки допускается только для гальванически разделённых датчиков;

При отсутствии гальванического разделения датчиков с линией связи заземление нагрузки допускается только со стороны подключения источника питания, т.е. блока информационного.

2.3.2. При монтаже датчиков необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4 ПЭЭП, ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли.

2.3.3. Датчики СИГМА-03.ДВ, СИГМА-03.ДП(З), СИГМА-03.ДЭ, СИГМА-03.ДК должны устанавливаться на стене на двух или трех винтах (саморезах) в соответствии с руководствами по эксплуатации датчиков. Блок информационный устанавливается на стеллаже или рабочем столе. Датчики СИГМА-03.ДВ на метан устанавливать на расстоянии 0,2-0,5 м от потолка. Датчики СИГМА-03.ДВ на метан устанавливать на расстоянии 0,2-0,5 м от потолка. Датчики СИГМА-03.ДВ на взрывоопасный газ с молекулярным весом более 30 г/моль устанавливать на расстоянии 0,2-0,5 м от пола. Датчики СИГМА-03.ДЭ на оксид углерода устанавливать на высоте 1,5 м от пола.

2.3.4. При монтаже, для прокладки линии связи рекомендуется применять кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, для сигнализации и блокировки – кабели с аналогичной изоляцией. Допускается применение других кабелей с сечением внутренней жилы 0,35 – 1,5 мм<sup>2</sup>. Контакты силовых реле, выведенные на розетки «РЕЛЕ1», «РЕЛЕ2», «РЕЛЕ3», могут быть присоединены к внешним устройствам кабелем любого типа.

После монтажа датчиков механические нагрузки на соединяющий кабель и отвод заземления должны быть исключены.

2.3.5. Демонтаж датчиков производить в следующем порядке:

- отключить электропитание;

- вывернуть накидную гайку крепления разъема и отсоединить кабель от датчика;

- снять датчик.

## **2.4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

2.4.1. Перед включением газоанализатора убедитесь в соответствии их установки и монтажа требованиям, указанным в п. 2.2, 2.3. настоящего документа. Подсоедините датчики СИГМА-03.ДЭ на оксид углерода кабелями к розеткам блока информационного СИГМА-03.ИПК № 1,2,3,4,5,6,7,8.

2.4.2. Подключите шнур питания блока информационного к розетке переменного тока с номинальным напряжением 220 В. Сетевая розетка должна иметь контакты заземления и быть надежно заземлена, электрическое сопротивление заземляющего проводника не должно быть более 4 Ом.

2.4.3. Включите прибор выключателем «СЕТЬ» на передней панели блока информационного. Далее в первой строке индикатора блока информационного надпись : **" СИГМА-03" .**

Во второй строке индикатора появятся типы паров измеряемых газоанализатором, например,

**«ОКСИД УГЛЕРОДА»**

Через несколько секунд надписи на табло индикатора должны соответствовать рисунку 2. На первой строчке индикатора появятся надпись **"КАНАЛ1 0000 мг/м3"**, которая означает, что индицируется показание 0000 на датчике №1, подсоединенного

кабелем к розетке **1**. Аналогичный вид будет надпись на ЖКИ при переходе по нажатию на кнопку «КАНАЛ» на индикацию показаний датчиков на каналах **2,3,4,5,6,7,8**.

На каждой из двух строк индикатора имеется 16 знакомест. Вторая строка индикатора предназначена для вывода информации о состоянии датчиков. На нечетных знакоместах второй строки индикатора располагаются номера датчиков от **1** до **8**. Справа от каждой цифры, обозначающей номер датчика, помещается информация о состоянии соответствующего датчика. Если справа от цифры (например, 2) – пробел, это означает, что датчик №2 не подключен или на линии подключения датчика №2 обрыв. Если справа от цифры знак \*, то это означает, что данный датчик подключен к блоку информационному и его показания в норме, т.е. пороговая концентрация не превышена. Если справа от цифры появился знак **П**, то это означает, что на данном датчике превышена первая (предупредительная) пороговая концентрация для датчика соответствующая **20 мг/м3**. При превышении порогового значения по концентрации оксида углерода **20 мг/м3** звучит непрерывный звуковой сигнал и срабатывают реле, контакты которых замыкаются и размыкаются в соответствии с таблицей **Приложения Б**. Если справа от цифры появился знак **С**, то это означает, что на данном датчике оксида углерода (каналы 5,6,7,8) превышена вторая (сигнальная) пороговая концентрация соответствующая **100 мг/м3** при этом звучит прерывистый звуковой сигнал и срабатывают реле, контакты которых замыкаются и размыкаются в соответствии с таблицей **Приложения Б**.

В случае обрыва на линии одного из каналов 1-4 входной ток на этом канале равен нулю, что соответствует отрицательному значению параметра

– **50 мг/м3** в соответствии с формулой (1.1).

Проверьте нулевые показания датчиков и в случае необходимости откорректируйте согласно руководству по эксплуатации на датчик соответствующего типа.

Газоанализатор готов к работе.

## **2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ**

При подготовке к работе и при поверке регулирование датчиков производить согласно рекомендациям, содержащимся в руководствах по эксплуатации на соответствующие типы датчиков.



### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### 3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При эксплуатации все блоки газоанализатора должны подвергаться периодическим осмотрам. При осмотре необходимо проверить:

- сохранность пломб на корпусах датчиков;
- отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных линий;
- надежность подключения кабелей;
- отсутствие пыли и грязи на электрических соединениях;
- сохранность маркировки;
- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений.

Эксплуатация датчиков с нарушением указанных требований категорически запрещается.

Осмотр и устранение замеченных недостатков должны производиться при отключенной соединительной электрической линии связи.

При установке датчика и подключении к нему кабельной линии следует следить за тем, чтобы во внутренний объем датчика не попала влага. Если это произошло, необходимо немедленно выключить питание, снять датчик с объекта измерения и тщательно просушить в сухом отапливаемом помещении.

#### 3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.2.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током блоки сигнализатора относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2. Блоки информационный СИГМА-03.ИПК и СИГМА-03.ИП должны быть заземлены и должен быть установлен только во взрывобезопасном помещении.

3.2.3. Эксплуатация датчиков разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя, учитывающей специфику применения датчиков в конкретном технологическом процессе, и назначении лица, ответственного за их эксплуатацию.

3.2.4. К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.

3.2.5. При эксплуатации датчиков необходимо выполнить все мероприятия в полном соответствии с разделами 6 и 9 гл. 3.4 ПЭЭП. Необходимо выполнять местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

#### 3.3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.3.1. При эксплуатации датчики газоанализатора должны подвергаться систематическому внешнему и периодическим профилактическим осмотрам, а также периодической поверке. При этом следует руководствоваться эксплуатационными документами, поставляемыми вместе с датчиками.

3.3.2. При внешнем осмотре датчиков необходимо проверить:

- сохранность пломб;
- наличие и надежность крепления корпусов датчиков;
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительных кабелей;
- правильность соединения и отсутствие обрыва заземляющего провода;
- надежность присоединения кабелей;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе датчика и трещин на корпусе сенсора;
- наличие маркировки взрывозащиты.

***Эксплуатация датчиков с повреждениями категорически запрещается!***

3.3.3. Периодичность профилактических осмотров датчиков устанавливается в соответствии с требованиями местных инструкций, действующих в данной отрасли промышленности, а также других нормативные документов, определяющих эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены все работы, проводимые при внешнем осмотре.

Дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

- проверка сопротивления изоляции входных электрических цепей датчика относительно корпуса мегаомметром с номинальным напряжением не более 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха (плюс  $25 \pm 5$ ) °С и относительной влажности не более 80 %;

- проверка и устранение нарушений в соединениях.

3.3.4. После профилактического осмотра производится подключение отсоединённых цепей и элементов.

При необходимости производится корректировка нуля датчиков в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

***Примечание!***

***Регулировка нуля выходного сигнала датчиков на месте эксплуатации, требующая подключения блоков питания и контрольно-измерительных приборов, возможна только при отсутствии взрывоопасной смеси в момент проведения названной операции.***

3.3.5. Поверка проводится с периодичностью и в соответствии с порядком, определенным в Методике поверки.

## 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

### 4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1.1. Текущий ремонт блоков газоанализатора выполняется:

- ремонтной службой предприятия-потребителя после отказов, связанных с нарушением контактов, соединяющих блоков с линией связи;
- ремонтной службой изготовителя после более сложных отказов, связанных с ремонтом и заменой составных частей блока информационного и датчиков - электронных узлов и элементов, сенсора и других элементов.

Ремонтная служба предприятия должна установить признаки и предполагаемые причины отказа датчика и оформить дефектную ведомость (рекламацию) для ремонта своими силами, дальнейшего учета и (или) передачи ремонтной службе изготовителя

4.1.2. К ремонтным работам допускаются лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ремонта.

### 4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.2.1. При демонтаже и монтаже, подготовке и ремонте блоков газоанализатора должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, принятые на предприятии, эксплуатирующем сигнализатор или его отдельные блоки.

4.2.2. Ремонт должен проводиться в помещениях при условиях и рабочих средах, отвечающих условиям взрывобезопасности.

### 4.3. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ

4.3.1. Возможные характерные отказы и методы их устранения при текущем ремонте указаны в таблице 5.1.

Таблица 4.1

Описание отказа	Возможная причина	Метод устранения
Выходной сигнал отсутствует	Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания.	Найти и устранить обрыв.
	Отказ блока питания	Восстановить или заменить блок питания.
	Короткое замыкание в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устранить замыкание
Выходной сигнал нестабилен	Окислены контактные поверхности электрических разъемов	Отключить питание. Освободить доступ к контактным поверхностям. Очистить контакты, собрать датчик, включить питание

## **5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

5.1. Приборы могут храниться как в транспортной таре, так и без упаковки.

Условия хранения датчиков в транспортной таре: 2 по ГОСТ 15150-69, срок хранения 8 лет.

Условия хранения блоков газоанализатора без упаковки: 1 по ГОСТ 15150-69, срок хранения 2 года.

5.2. Блоки газоанализатора в упаковке транспортируются любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

5.3. Способ укладки ящиков с изделиями на транспортном средстве должен исключить возможность их перемещения.

5.4. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при перевозках сухопутным и воздушным транспортом и 3 при морских перевозках в трюмах.

## **6. УТИЛИЗАЦИЯ**

6.1. Блоки газоанализатора не содержат драгоценных и цветных металлов. Утилизация производится в порядке, принятом на предприятии-пользователе для легированных сталей.

Приложение А



Рис.1. Внешний вид блока информационного СИГМА-03.ИПК



Рис.2. Вид задней панели блока информационного

### Приложение Б

ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКОВ СИГМА-03.ДЭ С БИ СИГМА-03.ИПК  
вилки ОНЦ блока датчика и розетки DB9F «1...8» блока БИ

Номер п/п	Датчик Номер контакта ОНЦ	Блок информационный Номер контакта DB9F	Цепь
1	1	1	+ 24 В
2	2	3	Сигнал 4...20 мА
4	4	9	Экран

Примечания: 1.

Электрическое сопротивление провода, соединяющего контакты 1 –1, 2-3, не должно превышать 380 Ом.

### Приложение В

ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЁМОВ «РЕЛЕ » ИЛИ «РЕЛЕ1, РЕЛЕ2» ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  
ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ БЛОКА ИНФОРМАЦИОННОГО

ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЁМОВ «РЕЛЕ »

для информационного блока СИГМА-03.ИПК-8.4 (вариант 1 –количество реле 4 шт)

Номер датчика	Контакты разъёмов «РЕЛЕ»	Состояние контактов
Датчики 1-4	1 – 3 (реле№1)	Нормально разомкнуты, закрываются при превышении порога 20 мг/м <sup>3</sup>
Датчики 1-4	2 – 3(реле№1)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20 мг/м <sup>3</sup>
Датчики 1-4	4 – 6(реле№2)	Нормально разомкнуты, закрываются при превышении порога 100 мг/м <sup>3</sup>
Датчики 1-4	5 – 6(реле№2)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100 мг/м <sup>3</sup>
Датчики 5-8	11– 12(реле№3)	Нормально разомкнуты, закрываются при превышении порога 20 мг/м <sup>3</sup>
Датчики 5-8	10– 12(реле№3)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 5-8	13– 15(реле№4)	Нормально разомкнуты, закрываются при превышении порога 100 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 5-8	14– 15(реле№4)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100 мг/м <sup>3</sup>

ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЁМОВ «РЕЛЕ »

для информационного блока СИГМА-03.ИПК-8.8 (количество реле 8 шт)

Номер датчика	Контакты разъёмов «РЕЛЕ»	Состояние контактов
Датчики 1-2	1 – 3( реле№1)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 1-2	2 – 3( реле№1)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 1-2	4 – 6( реле№2)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 1-2	5 – 6( реле№2)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 3-4	7-9( реле№3)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 3-4	8-9( реле№3)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20 мг/м <sup>3</sup>
Датчик3-4	10-12( реле№4)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 3-4	11-12( реле№4)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 5-6	13-15( реле№5)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20мг/м <sup>3</sup>
Датчик 5-6	14-15( реле№5)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20мг/м <sup>3</sup>
Датчик5-6	16-18( реле№6)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100мг/м <sup>3</sup>
Датчик 5-6	17-18( реле№6)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100мг/м <sup>3</sup>
Датчик 7-8	19-21( реле№7)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога20мг/м <sup>3</sup>
Датчик7-8	20-21( реле№7)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20мг/м <sup>3</sup>
Датчик7-8	22-24( реле№8)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100мг/м <sup>3</sup>
Датчик 7-8	23-24( реле№8)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100мг/м <sup>3</sup>

ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ «РЕЛЕ 1»  
для информационного блока СИГМА-03.ИПК-8.16

Номер датчика	Контакты разъемов «РЕЛЕ1»	Состояние контактов
Датчик 1	1 – 3( реле№1)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20мг/м3
Датчик 1	2 – 3( реле№1)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20мг/м3
Датчик 2	4 – 6( реле№2)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20мг/м3
Датчик 2	5 – 6( реле№2)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20мг/м3
Датчик 3	7-9( реле№3)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20мг/м3
Датчик 3	8-9( реле№3)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20мг/м3
Датчик 4	10-12( реле№4)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20мг/м3
Датчик 4	11-12( реле№4)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20мг/м3
Датчик 1	13-15( реле№5)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100мг/м3
Датчик 1	14-15( реле№5)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100мг/м3
Датчик 2	16-18( реле№6)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100мг/м3
Датчик 2	17-18( реле№6)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100мг/м3
Датчик 3	19-21( реле№7)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100мг/м3
Датчик 3	20-21( реле№7)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100мг/м3
Датчик 4	22-24( реле№8)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100мг/м3



Датчик 4	23-24( реле№8)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100мг/м3
----------	----------------	--

ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЁМОВ «РЕЛЕ 2»  
для информационного блока СИГМА-03.ИПК-8.16

Номер датчика	Контакты разъёмов «РЕЛЕ2»	Состояние контактов
Датчик 5	1 – 3( реле№9)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20 мг/м3
Датчик 5	2 – 3( реле№9)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20 мг/м3
Датчик 6	4 – 6( реле№10)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20 мг/м3
Датчик 6	5 – 6( реле№10)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20 мг/м3
Датчик 7	7-9( реле№11)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20 мг/м3
Датчик 7	8-9( реле№11)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20 мг/м3
Датчик 8	10-12( реле№12)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 20 мг/м3
Датчик 8	11-12( реле№12)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 20 мг/м3
Датчик 5	13-15( реле№13)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100 мг/м3
Датчик 5	14-15( реле№13)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100 мг/м3
Датчик 6	16-18( реле№14)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100 мг/м3
Датчик 6	17-18( реле№14)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100 мг/м3
Датчик 7	19-21( реле№15)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении порога 100 мг/м3
Датчик 7	20-21( реле№15)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100 мг/м3
Датчик 8	22-24( реле№16)	Нормально разомкнуты, замыкаются при превышении

		порога 100 мг/м <sup>3</sup>
Датчик 8	23-24( реле№16)	Нормально замкнуты, размыкаются при превышении порога 100 мг/м <sup>3</sup>

**Внимание:** К разъёму «РЕЛЕ» блока СИГМА-03.ИПК искробезопасные цепи не подключать.

Допустимый сила тока через контакты реле 3А при постоянном или переменном напряжении на контактах до 240 В.

## Приложение Г

Таблица контактов разъёма «RS-485»

Контакт разъёма «RS-485»	Цепь	Примечание
1	СОМ	
6	А	
8	В	

## Приложение Д

## МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

## 1. Общие положения и область распространения

Настоящая методика распространяется на блок информационный газоанализатора СИГМА-03.ИПК и блок преобразователя интерфейсов СИГМА-03.ПИ, предназначенный для измерения токового сигнала в диапазоне 4-20 мА от датчиков с унифицированным сигналом серии СИГМА-03.

Методики поверки датчиков сигнализатора СИГМА-03 содержатся в руководствах по эксплуатации датчиков.

Периодическая поверка проводится не реже одного раза в два года в сроки, установленные руководством предприятия в зависимости от условий эксплуатации.

При подготовке к поверке и при ее проведении должны соблюдаться меры безопасности и требования указанные в п.п. 2.2, 3.2 Руководства по эксплуатации.

## 2. Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	№ пункта методики	Обязательность проводимой операции		
		При выпуске из производства	При выпуске из ремонта	В эксплуатации
Подготовка к поверке. Внешний осмотр и проверка комплектности	5	Да	Да	Да
Проверка работоспособности	6	Да	Да	Нет
Определение погрешности измерения	7	Да	Да	Да

## 3. Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Тип	Документ	Примечание
Термометр лабораторный от 0 до 50 °С	ТЛ-2	ГОСТ 25744-87	
Гигрометр психрометрический	ВИТ-2	ГОСТ 28498-90	
Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1	ТУ25-11.1513-79	
Измеритель-калибратор	КОРУНД-ИКМ	КТЖЛ 411.000.001ТУ	Изменение силы тока от 0 до 20,3 мА, осн. погр. ± 0.05 % Напряжение питания датчиков (24 ± 1,2) В
Мультиметр цифровой	M890G	ф. Mastech	

Примечание. При проведении поверки допускается замена средств измерений, приведенных в таблице, другими, имеющими метрологические характеристики не хуже указанных и обеспечивающими заданные погрешности измерений.

#### 4. Условия проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5;
- относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
- напряжение электропитания и сопротивление нагрузки в соответствии с п.п. 1.2.3 и 1.2.4 Руководства по эксплуатации.

#### 5. Подготовка к поверке

Перед проведением поверки необходимо проверить комплектность в соответствии с формуляром.

Провести внешний осмотр. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- соответствие номера на приборе номеру, указанному в паспорте;
- сохранность пломб на датчиках;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусах датчиков и трещин на корпусах сенсоров.

#### 6. Проверка работоспособности

6.1. Подключить любой датчик из комплекта газоанализатора к блоку информационному СИГМА-03.ИПК согласно схеме соединений. Включить газоанализатор и прогреть в течение 15 минут.

6.2. Проверить исправность функционирования прибора. Индикация СИГМА-03.ИПК не должна указывать на обрыв или замыкание в цепи между датчиком и блоком информационным.

#### 7. Проведение поверки

Определение погрешности измерения тока унифицированного сигнала в диапазоне 4-20 мА осуществляют следующим образом.

7.1. Выбрать пять оцифрованных значений концентрации измеряемого ВОГ равномерно по всему диапазону, для которого нормирована погрешность измерения. Допускается отступать от крайних значений диапазона на 5 %.

7.2. В соответствии с формулой 1.1 п. 1.2.22 Руководства по эксплуатации сигнализатора "СИГМА-03" для выбранных значений концентрации ВОГ рассчитать соответствующие им значения токов  $I_{изм i}$ .

7.3. Подготовить измеритель-калибратор "КОРУНД-ИКМ" к работе в режиме калибровки измерителей тока в соответствии с ЭД на него. Подключить токовый выход измерителя-калибратора "КОРУНД-ИКМ" к блоку информационному вместо датчика "1".

7.4. На токовом выходе измерителя-калибратора "КОРУНД-ИКМ" в соответствии с его руководством по эксплуатации установить последовательно пять значений тока  $I_{di}$  по нарастанию, при которых включаются светодиоды, индицирующие выбранные по п. 7.1 значения концентрации ВОГ.

7.5. Для каналов углеводородов и кислорода определить основную абсолютную погрешность измерения тока в выбранных точках по формуле:

$$\Delta_i = I_{изм i} - I_{di}$$

Для каналов аммиака и оксида углерода определить основную относительную погрешность измерения тока в выбранных точках по формуле:

$$\delta_i = \frac{I_{изм i} - I_{di}}{I_{di}} \cdot 100,$$

где:  $\delta_i$  – относительная погрешность измерения, %;

7.6. Повторить операции по п.п. 7.1 – 7.5, подключая токовый выход измерителя-калибратора "КОРУНД-ИКМ" вместо датчиков "2"... "8".

7.7. Определить погрешности измерений концентрации ВОГ данного типа газоанализатором "СИГМА-03" путём сложения наибольших по абсолютной величине соответствующих погрешностей блока информационного на данном канале и датчика, пересчитав при этом абсолютную погрешность измерения тока в погрешность измерения концентрации ВОГ в соответствии с формулой 1.1 п. 1.2.22.

7.8. Газоанализатор "СИГМА-03" считается годным, если суммарная погрешность измерения ВОГ не превышает установленной в п.п. 1.2.5 – 1.2.8 Руководства по эксплуатации.

7.9. Результаты поверки оформляются в соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94.

7.9.1. Если газоанализатор по результатам поверки признан пригодным к применению, то на него выдаётся "Свидетельство о поверке".

7.9.2. Если газоанализатор по результатам поверки признан непригодным к применению, выдаётся "Извещение о непригодности", а "Свидетельство о поверке" и поверительное клеймо аннулируются.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Заполняет предприятие – изготовитель)

Газоанализатор универсальный "СИГМА-03"

зав.№ \_\_\_\_\_  
(тип газа: метана, пропана, паров бензина, пара ацетона)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.                      Начальник ОТК

Адрес предприятия-изготовителя: 105187, Москва, ул. Кирпичная, 41.

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

***Штамп магазина***

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора "СИГМА-03" требованиям ГПСК07.00.00.000ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи.

4.5.2. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня приемки ОТК.

4.5.3. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право, в случае отказа аппаратуры, на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.

4.5.4. По истечении гарантийного срока эксплуатации ремонт осуществляется по отдельному договору между потребителем и предприятием-изготовителем.

4.5.5. Гарантия не распространяется на сенсоры. Выход сенсора из строя не влечёт последствий по гарантийным обязательствам.

**Внимание!** В результате совершенствования газоанализатора "СИГМА-03" возможны конструктивные и схемные изменения, не влияющие на технические характеристики и не связанные с изменением средств взрывозащиты.

## ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА "СИГМА-03"

Заводской № \_\_\_\_\_ Изготовитель ООО «Промприбор-Р»

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Тип контролируемого газа \_\_\_\_\_

(метан, пропан, пары бензина)

Диапазон измерений \_\_\_\_\_

Дата проверки \_\_\_\_\_

Проверка произведена сличением с данными поверочных газовых смесей, приготовленных и аттестованных \_\_\_\_\_

ООО «Промприбор-Р»

Паспорта газовых смесей №№ \_\_\_\_\_

### 4.4.1. Внешний осмотр и проверка комплектности

Информационный пульт № \_\_\_\_\_

Датчики №№ \_\_\_\_\_

### 4.4.2. Проверка погрешности измерения и времени включения порога срабатывания

Заводской номер комплекта \_\_\_\_\_

Результаты проверки погрешности измерения и времени срабатывания аварийной сигнализации датчиков приведены в таблице

Таблица

Номер датчика	Погрешность измерения концентрации, % НКПР –		Время срабатывания сигнализации превышения порога 2, секунд
	ПГС № 1	ПГС № 2	

Заключение по протоколу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_