ООО «АЙСИБИКОМ»



CM-100.2A

GSM/GPRS/EDGE/NB - модем

Руководство по эксплуатации

Москва

Содержание

1.	Введение	
2.	Описание устройства	
3.	Внешний вид	7
4.	Комплектность	7
5.	Работа с модемом	
6.	Индикаторы режимов работы модема	8
7.	Настройка модема через программу-конфигуратор	9
7.	1 Подключение	9
7.	2 Настройка режима работы устройства	
7.	3 Редактирование разрешенных номеров	
7.	4 Просмотр информации об устройстве	
8.	Настройка модема с помощью СМС-сообщений	
9.	Техническое обслуживание	
10.	Указания мер безопасности	
11.	Правила хранения и транспортирования	
12.	Гарантии изготовителя (поставщика)	

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о GSM/GPRS/NB-IOT модеме: «СМ-100.2А» (далее модем или устройство), необходимые для обеспечения полного использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

ООО «АйСиБиКом» является владельцем авторских прав модема «СМ-100.2А». Для получения сведений о последних изменениях и обновлениях прошивки необходимо обращаться по адресу: https://icbcom.ru/

2. Описание устройства

Модем - терминал для приема и передачи данных через сети сотовых операторов, используя технологии GSM/GPRS и NB-IoT. Основное применение модема – удаленный доступ к приборам, опрашиваемым по интерфейсам RS-232, RS-485 или имеющих дискретные входы.

Модем использует технологии GPRS (GSM), NB (LTE).

Обмен данными между устройством и верхним уровнем осуществляется по протоколу TCP.

Устройство хранит служебную и рабочую информацию в энергонезависимой памяти (FLASH).

Модем обеспечивает сбор и передачу на сервер диспетчеризации данных телеметрии.

В модеме предусмотрен режим как плановой связи с сервером диспетчеризации для передачи архивных показаний с установкой интервалов (15мин., 30 мин., 1 час, 6 часов, 12 часов, 24 часа) так и постоянного соединения.

Модем поддерживает работу в «прозрачном» режиме (сервер АИИС КУЭ передает команды для опроса напрямую к прибору учета).

Модем построен на основе GPRS-модуля и является индустриальным модемом.

Программно-аппаратная реализация встроенного Watchdog-таймера исключает необходимость применения внешних Watchdog -устройств или реле времени.

В модеме реализованы перезагрузка (Reset – посредством отправки команды).

Модем выполнен в прочном пластиковом корпусе, с креплением на DIN-рейку.

Наименование	Значение
характеристики	Встроенный блок питания от сети ~220В 50 Ги
Питание	Напряжение 88240 VAC
Порт подключения	Вачение Встроенный блок питания от сети ~200, 50 Гц Натряжение 88240 VAC R5485 и R5232 с возможностью поочередной работы SIM7070G LTE Cat. NB (NB-1oT): 136Kbps(DL), 150Kbps(UL) GPR8: 85 6Kbps(DL), 25.6 xKbps(UL) -107 dBm (µm GSM) -128 dBm (µm NB-1oT) GSM 900: - 33 dBm CMM-win Hull держатель SIM-карты (указать при заказе) Поддерживаемысе напряжения 1.8V / 3V IPv4 и IPv6 Вонные интерфейсы 2 Сервисный интерфейсы 2 Сервисный интерфейсы 2 Сервисный интерфейсы 2 Сервисный интерфейсы 3 3 4 2 Сервисный интерфейсы 4 2 2 2 3 3 4 <
Тип модема	SIM7070G
	LTE Cat. NB (NB-IoT): 136Kbps(DL), 150Kbps(UL)
Скорость передани данных	EDGE: 236.8Kbps(DL), 236.8Kbps(UL)
Скорость передачи данных	GPRS: 85.6Kbps(DL), 85.6(UL)
	Cat-M: Downlink: 589Kbps(DL), 1119Kbps(UL)
Чувствительность приёмника	-107 dBm (для GSM)
	-128 dBm (для NB-I01)
Максимальная мощность	GSM 1800: - 30 dBm
передатчика	LTE (NB-IoT): -20dBm
	Сим-чип или лержатель SIM-карты (указать при заказе)
Форм фактор SIM	Поддерживаемые напряжения 1.8V/3V
Сетевые протоколы	IPv4 и IPv6
•	Входные интерфейсы
Дискретные входы	2
USB	Сервисный интерфейс. Для настройки
	Сигналы D+, D
Формат интерфейса RS-485	Полудуплекс.
	Авто-определение направления передачи.
	Скорость (1200-115200 бит/сек)
Фанала ta¥aa DS 222	Сигналы Ix, Rx, GND
Формат интерфеиса КS-232	Полудуплекс.
Выход питания	8VDC (50-100MA) (or 5VDC to 9VDC)
	Curhanti TxD RxD GND
Формат интерфейса RS-232	Скорость (1200-115200 бит/сек)
	GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
П	CAT-NB: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B2
диапазоны:	8/B66/B71/B85
	CAT-M:
	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B71/B85
Крепление	на DIN-рейку
A	Внешняя. Тип разъема на блоке - SMA-F.
Антенна	возможность подключения антенны непосредственно на разъем или антенны
	BV 3G 06 02
Совместимые антенны	KL\$1-3G-01-SMA-MS-RG174-3000
	GKA-3G-003
Условия эксплуатации:	
Тип модема Скорость передачи данных Чувствительность приёмника Максимальная мощность передатчика Форм фактор SIM Сетевые протоколы Дискретные входы USB Формат интерфейса RS-485 Формат интерфейса RS-232 Выход питания Формат интерфейса RS-232 Диапазоны: Крепление Антенна Совместимые антенны Условия эксплуатации: -температура окружающего воздуха, °С -относительная влажность воздуха при температуре +25 °С. %. не более -атмосферное давление, кПа Часы реального времени Конфигурирование Watchdog таймер Программное обеспечение Корпус Масса, не более	
воздуха, °С	-40 +80
-относительная влажность	
воздуха при температуре +25	
С. %. не более	80
-атмосферное давление, кша	
асы реального времени Конфигурирование	Через интерфейс USB SMS
Watchdog таймер	- программный watchdog
r a start f	- аппаратный watchdog
Программира обланование	- Циклический режим работы.
программное обеспечение	- Удаленная перезагрузка модема отправленной на него SMS
Корпус	ние Наражение 88240 YAC
Масса, не более	0.2 KF

Таблица 1 - Технические характеристики

Габаритные размеры (без ответных разъёмов)	115х35х65 мм
Срок службы	20 лет

Основные характеристики GSM модуля в составе модема:

- Стандарты связи: GSM, GPRS, EDGE, LTE CAT-NB1/CAT-NB2, LTE CAT-M1
- Четыре диапазона GSM/GPRS/ EDGE: 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц.
- Диапазоны САТ-NB: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B2 8/B66/B71/B85
- Класс передачи данных GPRS multi-slot class 12 (85.6 Kbps).
- GSM/GPRS Класс мощности 4 (2 Вт в диапазонах 850/ 900 МГц).
- GSM/GPRS Класс мощности 1 (1 Вт в диапазонах 1800/1900 МГц).
- GSM/ EDGE Класс мощности E2 (0.4 Вт в диапазонах 850/ 900 МГц).
- GSM/ EDGE Класс мощности E1 (0.4 Вт в диапазонах 1800/1900 МГц).
- Встроенный стек ТСР/ІР.

Основные характеристики антенны:

- Диапазоны GSM 824-960/1710-2170MHz
- Имеет магнитное основание.
- Коэффициент усиления не менее 3dB.
- Разъем SMA на кабеле для подключения к модему.
- Длина кабеля 3м.

3. Внешний вид

Внешний вид модема и антенны представлены на рисунках 1 и 2:



Рисунок 1 – GPRS-модем

На рисунке 2 показан внешний вид антенны и крепления.



Рисунок 2 – Антенна

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Модем (с комплектом ответных разъемов).
- Антенна на магнитном основании с кабелем 3м.
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации (1шт на партию).
- Упаковка.

5. Работа с модемом

Для установки SIM-карты следует открыть крышку модема, надавив на один из четырех пазов, расположенных по периметру крышки.

Затем следует вставить SIM-карту в слот, показанный на рисунке 3. Далее следует закрыть крышку модема.



1 - Слот для SIM карты

Рисунок 3 – Слот для SIM карты

Для извлечения SIM-карты следует открыть крышку модема, вытащить из лотка симкарту и закрыть крышку.

Включение модема происходит автоматически через несколько секунд после подачи питания на прибор. Подтверждением включения модема является загорание светового индикатора «Пит».

Устройство поддерживает активную сессию с указанным портом и IP адресом сервера заданных в настройках.

При потере связи с сервером Устройство восстанавливает подключение на указанный порт и IP адрес с тайм-аутом и количество переповторов заданных в настройках.

После обнаружения устройством сети становится активным световой индикатор «GSM».

Протокол обмена данными между устройством и сервером имеет нумерацию пакетов согласно протоколу системы АСКУЭ.

Для выключения модема необходимо отсоединить шнур питания модема.

6. Индикаторы режимов работы модема

На корпусе прибора следующие световые индикаторы:

- Пит индикатор питания активен после подачи питания на прибор.
- GSM активен после нахождения сети.
- Стат мигает в процессе передачи данных.

- VCC1 постоянно горит, если подается питание +3,3В на микросхемы после AC/DC преобразователя внутри модема.
- SIM1 постоянно горит, если активна SIM карта №1.
- SIM2 постоянно горит, если активна SIM карта №2.

7. Настройка модема через программу-конфигуратор

7.1 Подключение

Локальная настройка.

Подключение модема к компьютеру возможно с помощью кабеля "USB – miniUSB". Для настройки необходимо предварительно установить драйвера (https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers), чтобы в операционной системе появился виртуальный COM-порт.

Запустить Конфигуратор СМ-100.2А.

После запуска приложения, откроется главная страница конфигуратора с описанием устройства.

	КОНФИГУРАТОР МОДЕМА СМ-100.2А
настройки соединения	
РЕЖИМ РАБОТЫ	
РАЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА	GSM ANT
об устройстве	
	Модем «СМ-100.2А» - терминал для приема и передачи данных с использованием NB-1OT и GPRS каналов. Основное применение модема - в сетях опроса удаленных приборов. Данный модем – универсальное устройство, которое может использоваться для организации беспроводного доступа в интернет, а также для M2M систем. На сегодняшний день такой модем позволяет создать базовую связь между подконтрольными устройствами, предприят или компании, и системой АИСКУЭ. На нашем сайте вы найдете только лучшие предложени для создания интеллектуальных сетей.
выхол	

Рисунок 4 – Главная страница конфигуратора

При подключении модема к ПЭВМ по USB в операционной системе появится новый виртуальный СОМ-порт (например, СОМ10). Это можно проверить в операционной системе с помощью "диспетчера устройств/Порты СОМ и LPT".

Для конфигурирования модема нужно выбрать вкладку "Настройки соединения" и в поле "COM порт" выбрать необходимый COM-порт (на рисунке 5 это COM3) и нажать кнопку «Открыть порт».

	конфигуратор модема см-100.2А
АСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ	НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ
РЕЖИМ РАБОТЫ	Выбор стандарта:
РАЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА	Стандарт физического уровни: 038 🗸
об устройстве	Настройки: СОМ порт: СОМЗ •
	📱 Открыть порт
выход	

Рисунок 5 – Настройки соединения с устройством

7.2 Настройка режима работы устройства

Настройка интерфейса передачи данных RS485/RS232, а также режимов работы модема осуществляется во вкладке «**Режим работы**» (рисунок 6).

Для настройки режима передачи по интерфейсу RS485/RS232 необходимо выбрать в поле «Стандарт физического уровня» строку «RS485/RS232», выставить необходимые настройки порта, поставить галочку напротив поля «Стандарт физического уровня» и нажать кнопку «Записать».

Конфигуратор СМ-100.2A v: 1.	0.1.9	-		×
	КОНФИГУРАТОР МОДЕМА СМ-100.2А			
НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ	НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА			
РЕЖИМ РАБОТЫ	Основные настройки: Выбрать АРN: internet			
РАЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА	Транспортный протокол:			
об устройстве	Стандарт физического уровня: RS232 🗸			
выход	Настройки RS: Скорость передачи данных: Контроль чётности: Количество информационных битов: Количество стоповых битов: 1 ~	anı	исать	
Состояние: Получен ответ: RSCFG:	RS232,9600,8,1,NONERS485,9600,8,1,NONEOK			

Рисунок 6 – Настройка режима работы

Модем может работать в следующих режимах:

- 1. ТСР клиент.
- 2. ТСР сервер.

Для настроек режимов работы следует выбрать в поле «Стандарт физического уровня» строку «Ethernet» и поставить галочку напротив поля.

Для установки режима **ТСР-клиент** необходимо:

- 1. Выбрать в поле «Режим работы» Клиент.
- 2. Вписать IP адрес и порт сервера.
- 3. Нажать на кнопку «Записать».

	КОНФИГУРАТОР МОДЕМА СМ-100.2А		
настройки соединения	НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА		
РЕЖИМ РАБОТЫ	Основные настройки:	ать]	
РАЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА	Транспортный протокол: GPRS]	
об устройстве	Стандарт физического уровня: Ethernet 🗸 🗹		
	Режим работы: Клиент У IP адрес: 0 · 0 · 0 · 0 Порт: 1 ÷		
	🛃 Считать	T 3aı	писать
выход			

Рисунок 7 – Настройки режима работы

<u>Для установки режима TCP-сервер</u> необходимо:

- 1. Выбрать в поле «Режим работы» Сервер.
- 2. Указать локальный порт.
- 3. Нажать на кнопку «Записать».

	КОНФИГУРАТОР МОДЕМА СМ-100.2А
настройки соединения	НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА Основные настройки:
РАЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА	АРN:
об устройстве	Стандарт физического уровня: Ethernet 🗸 🗹
	Протокол: ТСР v Режим работы: Сервер v Порт: 1 \$
	🛃 Считать
выход	

Рисунок 8 – Настройки режима работы

Для изменения точки доступа в поле «APN» необходимо вписать точку доступа после чего установить галочку напротив данного поля и нажать на кнопку «Записать».

	КОНФИГУРАТОР МОДЕМА	CM-100.2A			
АСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ	НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБО	гы устройс	ТВА		
РЕЖИМ РАБОТЫ	Основные настройки: APN: internet		выбрать		
АЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА	Транспортный протокол:	GPRS			
об устройстве	Стандарт физического уровня:	Ethernet	·		
	Настройки ТСР:				
	Протокол:	ТСР	1		
	Режим работы:	Сервер	1		
	Порт:	1 :	:		
	🛃 Считать			Taa 3aa	писать

Рисунок 9 – Настройки точки доступа

Смена протокола передачи данных осуществляется в поле «Транспортный протокол». При смене транспортного протокола «GPRS/NBIOT» необходимо поставить галочку напротив поля «Транспортный протокол» после чего нажать на кнопку «Записать».

	КОНФИГУРАТОР МОДЕМА	СМ-100.2	2A				
настройки соединения	НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТ	гы устроі	йств/	A			
РЕЖИМ РАБОТЫ	Основные настройки:		Вь	ібрать			
РАЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА	Транспортный протокол:	NBIOT	~				
об устройстве	Стандарт физического уровня:	Ethernet	~				
	Настройки ТСР:						
	Протокол:	TCP	\sim				
	Режим работы:	Сервер	~				
	Порт:	1	:				
	Считать				T 3ar	писать	
выход							

Рисунок 10 – Смена протокола передачи данных

7.3 Редактирование разрешенных номеров

Для записи разрешенных номеров необходимо перейти на вкладку «Разрешенные номера» и вписать номера в соответствующие поля, после чего нажать на кнопку «Записать».

🕒 Конфигуратор СМ-100.2A v: 1.	0.1.9	_ 🗆 X
	КОНФИГУРАТОР МОДЕМА СМ-100.2А	
настройки соединения	РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕННЫХ НОМЕРОВ	
РЕЖИМ РАБОТЫ	Разрешенные номера: +7 917 156-94-75	
РАЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА	+7 enter you phone	
об устройстве	+7 enter you phone	
	+7 enter you phone +7 enter you phone	
	🛃 Считать	🚹 Записать
выход		
Состояние: Таймаут ожидания отве	та	

Рисунок 11 – Редактирование разрешенных номеров

Если необходимо записать менее 5 номеров, то достаточно всего лишь убрать галочки.

Для чтения всей конфигурации необходимо нажать на кнопку «Считать», после чего в соответствующие поля выставятся данные, а также появится сообщение, информирующее об успешности получения данных.

7.4 Просмотр информации об устройстве

Раздел «Об устройстве» это информационный раздел, позволяющий просматривать такую информацию о модеме как:

- 1. ІМЕІ уникальный идентификатор устройства.
- 2. ІССІО уникальный идентификатор сим-карты.
- 3. Modem firmware версия программного обеспечения.
- 4. Моdem type тип модема.
- 5. Signal уровень сигнала (Дб).
- 6. Modem ip IP адрес устройства. «IP адрес устройства отображается только при установленной регистрации в сети»

Для просмотра информации об устройстве необходимо нажать на кнопку «Считать».

Конфигуратор СМ-100.2A v: 1.	0.1.9	_	1
	КОНФИГУРАТОР МОДЕМА СМ-100.2А		
АСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ	ОБ УСТРОЙСТВЕ		
РЕЖИМ РАБОТЫ	Данные: Imei: 861340049782723		
РАЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА	Iccid: 89701015971422718488 Modem firmware: 105180751M7070		
РЕЖИМ РАБОТЫ АЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА ОБ УСТРОЙСТВЕ	Modern Innividie: 19310033147070 Modern type: SIMCOM_SIM7070 Signal: 0		
	Modem ip: None		
	🛃 Считать		
выход			
ВЫХОД	anal: 01p modem: Active clients: 0.0K		



8. Настройка модема с помощью СМС-сообщений

После настройки разрешенных номеров как описано в разделе 7.3, доступна возможность оправки СМС сообщений на модем.

Далее следует описание команд настройки режимов модема.

Команды для получения настроек устройства

1. Для получения основных параметров устройства нужно отправить команду & *about* Ответ от устройства придет в следующем виде:

ABOUT:

Apn: internet Imei: 861340049782723 Iccid: 89701015971422718488 Modem firm: 1951B07SIM7070 Modem type: SIMCOM_SIM7070

2. Для получения информации о настройках интерфейсов нужно отправить команду &rscfg?

Ответ от устройства придет в следующем виде:

RSCFG: RS232,115200,8,1,NONE

RS485,115200,8,1,NONE

3. Для получения информации о режиме работы по протоколу TCP/IP нужно отправить команду & *srv*?

Ответ от устройства придет в следующем виде:

SRV:

1,TCP,111.111.111.111,3010

Команды для конфигурирования устройства

1. Для перевода устройства в режим конфигурирования нужно отправить команду *&prog=1*. Устройство должно ответить «OK».

Следующие команды доступны в том случае если устройство ответило «ОК».

В случае если настройки применены и параметры не повторяются устройство ответит «ОК».

2. Для настройки APN нужно отправить команду:

&setapn=(указать APN)

3. Для настройки интерфейсов нужно отправить команду:

&rscfg=(Интерфейс),(Скорость обмена),(Кол-во бит данных),(Кол-во стоп бит),(Четность)

&rscfg=(RS232 / RS485),(1200 - 115200),(7 / 8 / 9),1,(NONE / EVEN / ODD)

4. Для настройки интерфейса ТСР/ІР нужно отправить команду:

&srv=(Режим),(Протокол),(Ір адрес),(Порт)

&*srv*=(0 / 1),*TCP*,111.111.111.111,(1 - 65535)

0 — Режим сервера (IP заданный в поле игнорируется, устройство работает в таком режиме только со статическим IP сим-карты)

1 — Режим клиента

5. Для принудительной перезагрузки устройства подается команда:

&reset

6. Выход из режима конфигурирования осуществляется по команде:

&prog=0

Также выход из режима конфигурирования происходит спустя 2 минуты бездействия по интерфейсу, по которому происходит настройка.

Команда для опроса модема со второй сим-картой:

&sim? Назначение: Запрос номера включенной сим-карты Ответ: SIM-CARD: SIM2

Команда переключения режимов работы модема со второй сим-картой:

&simmode=n

Назначение: включение второй сим-карты n =1, включение первой сим-карты n=0

(по умолчанию n=0).

Ответ: OK / ERROR

9. Техническое обслуживание

Изделие является необслуживаемым изделием и рассчитан на работу в течение неопределённого времени при условии соблюдения условий эксплуатации: стабильное электропитание в заданном диапазоне напряжений, влажность и температура воздуха, неагрессивная газовая среда, отсутствие ударных воздействий и вибраций. Внутри корпуса устройства нет никаких частей, требующих периодического осмотра и/или профилактики.

10.Указания мер безопасности

При монтаже и эксплуатации прибора необходимо руководствоваться «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Минэнерго России 13.01.2003г и межотраслевыми правилами по охране труда. Помещение, в котором устанавливается прибор, должно отвечать требованиям, изложенным в «Правилах устройства электроустановок» (Главгосэнергонадзор России, М., 1998г.).

11. Правила хранения и транспортирования

Климатические условия транспортирования должны соответствовать следующим условиям:

- температура окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 80°С;
- относительная влажность воздуха до 98% при 25°С;
- атмосферное давление от 84,0 до 107,0кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) в соответствии с «Правилами перевозки грузов» (издательство «Транспорт», 1983г).

Хранение прибора должно производиться только в упаковке предприятияизготовителя в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от $+5^{\circ}$ C до $+40^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

12.Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи изделия покупателю при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

При отказе изделия в течение гарантийного срока, оно должно быть возвращено в ООО "АЙСИБИКОМ" для ремонта или замены.

Адрес изготовителя:

РФ, 143441, Московская обл, г. Красногорск, д. Путилково, тер. Гринвуд, 17, пом 21-28.

Отдел продаж: тел. 8 (800) 775 19 75, e-mail: sales@icbcom.ru.

Служба технической поддержки: тел.8 (846) 973-59-48.; https://icbcom.ru/ru