ООО «АЙСИБИКОМ»



ІоТ контроллер для управления ДГУ «КоМонДГУ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва

1. Назначение	3
2. Основные функции КоМонДГУ	4
3. Внешний вид	4
4. Световые индикаторы	5
5. Подготовка к использованию, подключение внешних устройств	5
5.1. Подготовка устройства к установке на месте эксплуатации	5
5.2. Подготовка к работе	6
6. Работа с устройством через Web-интерфейс	6
6.1. Форма авторизации и сброс пароля	7
6.2. Вкладка «Data»	8
6.3. Вкладка «Configs»	9
6.4. Вкладка «Вазе»	10
6.5. Вкладка «ТСР»	13
6.6. Вкладка «SNMP»	13
6.7. Вкладка «Modem»	14
6.8. Вкладка «Display»	16
6.9. Вкладка «UPGRADE»	16
6.10. Вкладка «Restart»	16
6.11. Вкладка «Reset modem»	17
7. Опрос	17
8. Аварии	17
8.1. SNMP-трапы	17
8.2. MQTT-алармы	18
9. Управление	18
10. Сервисные команды	19
11. Схемы подключения устройств к панели RID 1000A и RID 2000	21
12. Техническое обслуживание	21
13. Комплектность	21
14. Указания мер безопасности	21
15. Правила хранения и транспортирования	21
16. Гарантийные обязательства	22
Приложение 1. Схемы подключения устройств КоМонДГУ	23
Приложение 2. Список поддерживаемых смс команд*	24

1. Назначение

ІоТ контроллер для управления ДГУ КоМонДГУ (далее контроллер) служит для использования в составе систем мониторинга, диспетчеризации, контроля состояния и управления режимами оборудования удаленного объекта.

Конструктивно контроллер выполнен в прочном пластмассовом корпусе. Внутри корпуса располагается плата с микроконтроллером, запоминающим устройством, узлом интерфейса RS-485, RS-232, Ethernet. Снаружи корпуса расположены разъемы для подключения интерфейсных кабелей, светодиодные индикаторы наличия питания и состояние контроллера в данный момент.

Настройка и мониторинг работы контроллера возможны как локально, так и удаленно через WEB-интерфейс по Ethernet.

Для подключения внешнего оборудования к прибору и удаленной связи с ним могут быть использованы следующие интерфейсы связи: RS-485, RS-232, Ethernet.

Конструкция прибора позволяет размещать его в электротехнических монтажных шкафах с возможностью крепления на DIN-рейку.

Контроллер выпускается в 3-х версиях: КоМонДГУ v2.0 (Ethernet), КоМонДГУ v2.2 (3G/Ethernet) и КоМонДГУ v2.3 (4G/Ethernet).

Нанманаранна уарантариатики	Значение характеристики V2.0 (Ethernet) V2.2 (3G/Ethernet) V2.3 (4G/Ethernet)		ки
паименование характеристики			V2.3 (4G/Ethernet)
Электропитание устройства	12-60 B (DC)		
Потребляемая мощность	не более 10Вт		
Операционная система		Linux	
Пользовательский интерфейс для настройки		Web-интерфейс	
Интерфейс Ethernet		2 порта	
Скорость передачи данных по интерфейсу 10\100 Base T		до 100 Мбит/с	
Количество интерфейсов RS485 с гальванической развязкой		1шт	
Количество интерфейсов RS232 с гальванической развязкой		1шт	
Напряжение гальванической развязки для интерфейсов RS485, RS232	1000 B (DC)		
Скорость передачи данных по интерфейсам (RS485, RS232)	1200-115200 бит/с		
Тип встроенного модема	-	GSM (3G/EDGE/GPRS)	GSM (4G/EDGE/GPRS)
Количество SIM-карт	-	2шт	2шт
Поддержка датчика температуры с цифровым интерфейсом 1-wire	+		
Индикация (светодиоды)	питание, статусы Питание, статусы, SIM1,Питание, статусы, SIM SIM2, GSM SIM2, GSM		Питание, статусы, SIM1, SIM2, GSM
Рабочий диапазон температур	-40 до + 85 °С		
Встроенная схема аппаратного watchdog	+		
Тип разъемов подключения питания, интерфейсов, датчиков	Клеммные винтовые разъемы		
Тип разъемов Ethernet	RJ45		
Тип разъема антенны на блоке прибора	-	SMA (F)	SMA (F)

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Антенна на магнитном		В комплекте.	В комплекте.
основании	-	Длина кабеля 3 метра	Длина кабеля 3 метра
Корпус		Пластиковый	
Монтаж	на DIN рейку 35 мм		
Габаритные размеры	105х51х65 мм		
Масса прибора, не более		0,8 кг	
Средняя наработка на отказ	не менее 150000 ч		
Срок службы		20 лет	

2. Основные функции КоМонДГУ

Устройство выполняет:

– функции GSM-модема (режим SMS) (только для контроллеров «КоМонДГУ v2.2 (3G/Ethernet)» и «КоМонДГУ v2.3 (4G/Ethernet)»).

- функции конвертера RS-232/RS-485/UDP, TCP/IP.
- функции SNMP шлюза для контроллера ДГУ с протоколом Modbus.
- функции MQTT шлюза.

Использование в качестве GSM-модема:

- поддержка опроса параметров контроллера (по RS-485 или RS-232) с помощью SMS сообщений;
- возможность автоматического переключения между SIM-картами в случае низкого уровня сигнала.

Использование в качестве Ethernet-конвертера:

– работа в качестве конвертера интерфейсов Ethernet/RS-485/RS-232 (виртуальный СОМ-порт).

Использование в качестве SNMP-шлюза:

- возможность опроса параметров (поддержка SNMP-запросов/ответов),
- возможность управления через SNMP,
- поддержка SNMP TRAP.

Использование в качестве МQTT-шлюза:

- возможность опроса параметров (поддержка MQTT-запросов/ответов),
- возможность управления через MQTT,
- поддержка MQTT ALARM.

3. Внешний вид

На рисунке 1(а, б, в) показан внешний вид контроллеров.



КоМонДГУ v2.0 (Ethernet)

КоМонДГУ v2.2 (3G/Ethernet) Рисунок 1 – Внешний вид контроллеров

КоМонДГУ v2.3 (4G/Ethernet)

4. Световые индикаторы

На корпусе прибора расположены следующие световые индикаторы, которые отображают состояние и режимы работы:

Пит – включен постоянно после подачи питания. Сигнализирует о наличии в устройстве напряжения питания.

Стат – включается после начала загрузки прибора. Индикатор выключается после завершения загрузки устройства. А также показывает индикацию срабатывания Watchdog timer.

SIM1/SIM2 – сигнализирует о работе сим-карты.

GSM – включается при подаче питания на модем. Диод мигает с частотой 2 раза в секунду при регистрации в сети.

Примечание:

Устройство предназначено для работы при низких температурах.

Для обеспечения нормальных условий окружающей среды для работы процессора в устройство встроена система нагрева. Когда устройство нагревается, никакие функции устройства не доступны. После достижения необходимой температуры, внутри устройства включается процессор, который отключает нагрев и становятся доступны все функции прибора.

5. Подготовка к использованию, подключение внешних устройств

5.1. Подготовка устройства к установке на месте эксплуатации

Перед установкой прибора необходимо выполнить внешний осмотр с целью выявления механических повреждений корпуса прибора. Если прибор находился в условиях, отличных от условий эксплуатации, то перед подключением питания его необходимо выдержать в течение 2 часов при условиях эксплуатации.

При выборе места для установки следует руководствоваться следующими критериями: не следует устанавливать устройство в местах, где возможно присутствие пыли или агрессивных газов, располагать вблизи мощных источников электромагнитных и тепловых излучений или местах, подверженных тряске, вибрации или воздействию воды.

Места крепления на задней стороне устройства позволяют устанавливать его на DIN рейку размера 35мм.

5.2. Подготовка к работе

Кабели интерфейсов в соответствии с проектом подключаются к разъемам, расположенным на боковой стороне корпуса прибора в то время, когда прибор выключен. Включение прибора осуществляется после подачи напряжения питания через разъём питания, расположенный сбоку корпуса.

Для контроллеров «КоМонДГУ v2.2 (3G/Ethernet)» и «КоМонДГУ v2.3 (4G/Ethernet)» следует установить SIM-карту в нижний слот SIM1 (рисунок 2).



Рисунок 2 – Установка SIM-карт

Для этого нажать на круглый фиксатор держателя карты и вынуть держатель из слота. Обратить внимание, на то, что слот под карты обычного размера, а также на правильность расположения карты в слоте. Необходимо помнить, что PIN код с SIM-карты в случае его активности нужно предварительно снять. Установить слот с картой в держатель до упора.

Далее следует подать питание должен включиться индикатор «Пит» – питание устройства. После включения питания происходит загрузка настроек и подготовка прибора к работе.

6. Работа с устройством через Web-интерфейс

Для настройки устройств КоМонДГУ возможно использовать встроенный Webинтерфейс, для входа в который необходимо:

- 1. Подключить устройство КоМонДГУ к панели ДГУ. Для этого использовать интерфейсы RS-232 и RS-485.
- 2. Вставить SIM-карты. SIM1 приоритетный слот (нижний) (для контроллеров «КоМонДГУ v2.2 (3G/Ethernet)» и «КоМонДГУ v2.3 (4G/Ethernet)»).
- 3. Подключить КоМонДГУ и ПЭВМ в одну сеть Ethernet. Подключить Ethernet патчкорд стандартной распиновки к сетевому интерфейсу ПЭВМ и сетевому интерфейсу устройства (ЕТН0 или ЕТН 1).

4. Зайти через WEB интерфейс на модуль. Для этого запустить браузер, в адресную строку вписать IP-адрес устройства (по умолчанию http://192.168.1.111) и нажать кнопку «Enter». В окне браузера появится главное окно настройки:



Data Configs Base TCP SNMP Modem Display Upgrade Restart Reset modem

Рисунок 3 – Вход в веб-интерфейс

5. Назначение вкладок*:

«Data» Просмотр значений опрашиваемых параметров с панели ДГУ.

«Configs Просмотр текущих настроек контроллера мониторинга в общем » представлении.

«Base» Настройка основных параметров контроллера.

- «TCP» Настройка параметров для прямого подключения через сеть TCP/IP к последовательным интерфейсам панели управления.
- «SNMP» Настройка параметров протокола SNMP.

«Modem Настройка параметров модема (применяется в модификациях 3G/4G).

«Display Просмотр настроек дополнительных входов/выходов (применяется » исключительно для панелей управления RID-2000A).

«Upgrade Обновление встроенного ПО контроллера.

»

»

«Restart» Выполнение программной перезагрузки контроллера.

* - структура и наполнение может меняться в новых версиях ПО.

6.1. Форма авторизации и сброс пароля

При переходе по адресу http://192.168.1.111 пользователю открывается форма авторизации (рисунок 4).

Логин и пароль по умолчанию: admin / admin *

* - в текущей версии ПО изменение логина и пароля недоступно и будет включено в следующих обновлениях.

1.ak	КоМонДГУ Версия ПО: 2.01.40
ICD com	E-Mail: support@icbcom.ru
	Тел.: +8 800 775 19 75
	Авторизация пользователя
Логин:	Авторизация пользователя Введите логин

Рисунок 4 – Форма авторизации

Вход

В случае если пользователь забыл логин и пароль возможно осуществить сброс до заводских значений. Для этого необходимо нажать кнопку «Сбросить пароль», сообщить токен в службу технической поддержки и ввести код сброса в соответствующее поле, изображенное на рисунке 5.

tab	КоМонДГУ Версия ПО: 2.01.40	
ICD com	E-Mail: <u>support@icbcom.ru</u>	
	Тел.: +8 800 775 19 75	
Токен:	DB2AEA36	
Van dename		
Код сороса.	Введите код сороса	
	Сбросить пароль	

Рисунок 5 – Сброс логина и пароля

6.2. Вкладка «Data»

Вкладка «Data» изображена на рисунке 6 и служит для отображения и сверки опрашиваемых данных от контроллера ДГУ, а также помогает убедиться, что интерфейсы подключены верно. В случае если в столбце «Value» присутствует запись типа «No data», то это значит, что неверно выбран тип панели в меню «Base» или неверное физическое подключение интерфейса контроллера мониторинга к панели управления ДГУ, а также неверный адрес и настройки скорости для выбранной панели управления (см. страница «Base», подменю «Advanced»). Для обновления текущих данных необходимо нажать кнопку «Update».



Home Data Base TCP SNMP Modem Alarms Upgrade Restart Reset modem

Device data table

Update

Name:	Value:
mode	No data
contactors	No data
voltageMainsPhaseA	No data
voltageMainsPhaseB	No data
voltageMainsPhaseC	No data
voltageGensetPhaseA	No data
voltageGensetPhaseB	No data
voltageGensetPhaseC	No data
totalActiveEnergyMains	No data
totalActiveEnergy	No data
frequencyMains	No data
frequencyGenset	No data
batteryVoltage	No data
fuelLevel	No data
envyTemp	No data
workHours	No data
choke	No data
alternatorVoltage	No data
alarmCode	No data
connection	No data
smsMode	No data
ledAuto	No data
ledMan	No data
ledTest	No data
ledReset	No data
ledKR	No data
ledKR1	No data
ledKG	No data
ledKG1	No data

Рисунок 6 – Вкладка «Data»

6.3. <u>Вкладка «Configs»</u>

Вкладка «Configs» служит для отображения текущих сетевых настроек, данных о модеме и сим-карт, разрешенных пользователях, выбранном типе панели управления ДГУ и системном времени контроллера мониторинга. Пример страницы изображен на рисунке 7.



04.09.23 09:54:36 System time Panel BLC200 B Name GENSET MAC 10:20:30:98:15:60 192.168.63.237 HOST MASK 255.255.255.0 192.168.63.1 GATEWAY DNS1 8.8.8.8 DNS2 8.8.4.4 NTP pool.ntp.org UTC -0 Only SIM1 is inserted APN: staticip.volga Modem IMEI: 862771040077250 Model: EG21 RSSI: -65 dB NET: Unknown PLink: eth0 Link: eth0 Time polling 36 Period cycle 42 USER1 USER2 USER3 USER4 USER5

Home Base TCP SNMP Modem Alarms Upgrade Restart Reset modem

IFConfig eth0

Link encap:Ethernet HWaddr 10:20:30:98:15:60 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:425095 errors:0 dropped:4533 overruns:0 frame:0 TX packets:5802 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:29249713 (27.8 MiB) TX bytes:560766 (547.6 KiB) Interrupt:5

Рисунок 7 – Вкладка «Configs»

6.4. Вкладка «Base»

Вкладка «Base» изображена на рисунке 8 и служит для основных настроек контроллера и содержит следующие элементы для настроек:



Panel	BLC200-B	~	
Interface	RS485	~	
Name	GENSET		
PLink	ETH (eth0)	~	
MAC	10:20:30:98:15:60		
HOST IP	192.168.63.237]
MASK IP	255.255.255.0		
GATEWAY IP	192.168.63.1]
DNS1	8.8.8.8]
DNS2	8.8.4.4		
NTP	pool.ntp.org		
UTC	-0]
MQTT broker	lk.gensetiot.com]
Access token	-		
Back	Save		Advanced

Рисунок 8 – вкладка «Base»

После перехода на вкладку «Вазе» следует настроить параметры, указанные в Таблице 2.

Параметр	Описание	Примечание
Panel	Модель панели	
Interface	Интерфейс подключения	Установить настройки,
Name	Имя панели	выданные для данного объекта
PLink	Канал связи	
MAC	МАС-адрес устройства.	Устанавливается автоматически.
HOST IP	IP-адрес устройства.	
MASK IP	Маска подсети	
GATEWAY IP	Сетевой шлюз	
DNS1	Основной DNS-сервер	
DNS2	Дополнительный DNS- сервер	Установить настройки, выданные для данного объекта
NTP	NTP-сервер	
UTC	Часовой пояс	
MQTT broker	Адрес MQTT брокера	
Access token	МQTТ-токен устройства	

Таблица 2 – Перечень настроек

Для применения, настройки требуется их обязательно сохранить, нажав кнопку «Save».

Кнопка «Save» – сохранение настроек.¹

¹ Внимание!

После изменения настроек с связь с устройством через браузер будет потеряна, так как вы только что сменили IP-адрес устройств.

Кнопка «Back» – переход на вкладку «Configs» для просмотра текущей конфигурации устройства.

Кнопка «F5» (на клавиатуре) – обновление (refresh) информации текущего окна.

Кнопка «Advanced» - Данное подменю служит для дополнительных настроек адреса и интерфейсных настроек панели управления. В случае с панелями управления, работающими в протоколе Modbus RTU адрес стоит указывать в десятичной системе.



Advanced BLC-200 genset setup

Address	-
Baudrate	9600 🗸
Data Size	8 🗸
StopBit	1 🗸
Parity	NO 🗸
Timeout	100
Back	Save

Рисунок 9 - Страница «Advanced»

Перенастройте сетевой интерфейс своего ПК на сеть устройства, заняв соседний с ним адрес.

В противном случае дальнейшая работа с устройством будет невозможна.

6.5. <u>Вкладка «TCP»</u>

Данная вкладка позволяет настроить прозрачный режим через соединение TCP/IP для прямого доступа к интерфейсным портам панели ДГУ. Данный режим может использоваться для прямой подачи команд или опроса панели управления заводским конфигуратором.



Options KI TCP server

TCP Port	2001
Interface	RS485 🗸
Baudrate	9600 🗸
Data Size	8 🗸
StopBit	1 🗸
Parity	NO 🗸
Timeout	100
Back	Save

Рисунок 10 – Вкладка «ТСР»

В раскрывающемся списке поля «Interface» необходимо выбрать нужный интерфейс. Настройки интерфейса установить согласно настройкам на панели управления ДГУ.

В поле «TCP Port» необходимо ввести порт TCP-соединения. Здесь необходимо указать такой же порт, как в программе. В самой утилите следует выбрать режим TCP и указать IP модема.

Чтобы настройки вступили в силу их необходимо сохранить, нажав кнопку «Save».

6.6. <u>Вкладка «SNMP»</u>

Данная вкладка позволяет произвести настройки SNMP, указать IP адреса для приема SNMP ловушек в случае возникновения аварийных состояний контроллера ДГУ, а также загрузить последний актуальный МIB файл.

Важно! Настройку в поле «Base OID» менять не рекомендуется. Значение данной настройки должно всегда быть «.1.3.6.1.4.1.46667.4», иначе корректная работа и опрос значений по SNMP будет невозможен.



Options KI SNMP

back		Save
Base OID	.1.3.6.1.4.1.46667.4	
ROCOMMUNITY	public	
RWCOMMUNITY	private	
SysName	GENSET	
SysLocation	Sitting on the Dock of the Ba	
SysContact	Me <me@example.org></me@example.org>	
SysDescription		
TrapIP1	none	
TrapIP2	none	
TrapIP3	none	
TrapIP4	none	

Download latest Genset MIB file

Рисунок 11 – Вкладка «SNMP»

В полях TrapIP(1-4) устанавливаются IP-адреса для отправки трапов (например, IP вашего ПЭВМ), пароли на чтение и запись (ROCOMMUNITY and RWCOMMUNITY).

По умолчанию выставлены следующие порты:

 SET/GET:
 161

 TRAP:
 162

Чтобы настройки вступили в силу их необходимо сохранить, нажав кнопку «Save».

6.7. Вкладка «Modem»

Служит для настройки APN, телефонов управления и приема информации от панели управления, а также проверки работоспособности SMS.



Options for modem control

AT+CGDC	ONT=1,"IP","staticip.volga"
AT+CGDC	ONT=1,"IP","staticip.volga"
10	%
-105	dB
1	hour
Save	
USER1	edit
USER2	edit
USER3	<u>edit</u>
USER4	<u>edit</u>
USER5	<u>edit</u>
	AT+CGDC AT+CGDC 10 -105 1 Save USER1 USER2 USER3 USER4 USER5

Send test SMS

Phone number + Send SMS

Рисунок 12 – Вкладка «Modem»

В поле «Limit LoP» необходимо ввести предельный уровень потери пакетов, при котором должно произойти переключение на запасную сим-карту. Диапазон изменения данного значения от 0 до 100%.

В поле «Limit RSSI» необходимо ввести предельный уровень сигнала², при котором должно произойти переключение на запасную сим-карту. Диапазон изменения данного значения от -85dBm до -113dBm.

В поле «Switch to SIM1 after» указывается время принудительного переключения назад на основную сим-карту в случае, если сигнал на обеих сим-картах находится на плохом уровне. Можно вводить только целые значения. 0 – значение по умолчанию (1 час).

Устройство, раз в 20 минут проверяет состояние связи GSM, если модем не регистрируется в сети или уровень сигнала ниже заданного, то он переключится на запасную сим-карту. При следующей проверке состояния связи, в случае успешной регистрации в сети первой сим-карта и уровня сигнала выше заданного значения, прибор переключится обратно на «SIM1», в противном случае продолжит работу с «SIM2».

Для того, чтобы отправить тестовое sms-сообщение, необходимо ввести в поле «Phone number» – номер телефона в формате +7хххххххх и нажать кнопку «Send SMS».

² Уровень GSM-сигнала RSSI:

от -50 dBm до -60 dBm - отличный уровень сигнала;

от -60 dBm до -70 dBm - хороший уровень сигнала;

от -70 dBm до -80 dBm - средний уровень сигнала;

от -80 dBm до - 90 dBm - плохой уровень сигнала;

от -90 dBm до - 105 dBm и меньше – очень плохой уровень сигнала.

Чтобы настройки вступили в силу их необходимо сохранить, нажав кнопку «Save».

6.8. <u>Вкладка «Display»</u>

Страница просмотра настроек дополнительных входов/выходов (применяется исключительно для контроллеров RID-200A).



Not supported for RID 1000-A and RID 1000-H genset controllers

Back

Рисунок 13 – Вкладка «Display»

6.9. <u>Вкладка «UPGRADE»</u>

Позволяет произвести обновление встроенного ПО. Для выполнения обновления необходимо нажать кнопку «Выберите файл», выбрать файл прошивки и нажать кнопку «Local update».



Рисунок 14 – Вкладка "UPGRADE"

Для обновления через web-интерфейс необходимо выбрать архив с прошивкой (tar.gz) и далее нажать кнопку «Local update».

6.10. <u>Вкладка «Restart»</u>

Позволяет выполнить программную перезагрузку контроллера. Для выполнения перезагрузки следует нажать на кнопку «reboot».

КоМонДГУ Версия ПО: 2.01.40

Restart your device

back reboot

Рисунок 15 – Вкладка «Restart»

6.11. Вкладка «Reset modem»

Служит для восстановления заводских настроек контроллера.

Важно! При выполнении сброса контроллера к заводским настройкам связь с ним по локальной сети будет прервана и полностью потеряна. Дальнейшая работа будет возможна только после установки IP адреса локально. Выполняйте данную процедуру с большой аккуратностью!

КоМонДГУ Версия ПО: 2.01.40

Clear all settings. The device will be accessible by IP 192.168.1.111

back clear

Рисунок 16 – Вкладка «Reset modem»

7. Опрос

Опрос контроллера ДГУ происходит без остановки, для того, чтобы увеличить отзывчивость управления и обеспечить самые актуальные данные. Отправка данных происходит по своим сценариям:

для **SNMP** последние опрошенные данные отправляются по внешнему запросу;

для **MQTT** последние опрошенные данные отправляются по прошествии времени, заданному в настройка и кратным 1 минуте.

8. Аварии

Аварийные события контроллера ДГУ могут быть представлены в виде SNMPтрапов (Traps) и MQTT-алармов (Alarm), опрос всех возможных аварий задается в конфигурационных файлах для каждой модели контроллера ДГУ.

8.1. SNMP-трапы

SNMP-трап (Trap) при конфигурации включает в себя OID трапа, его имя, краткое текстовое описание, уровень критичности данного события, а также условия срабатывания трапа. Устройство КоМонДГУ генерирует Trap при изменении состояния каждого отслеживаемого OID'а.

8.2. МQTТ-алармы

МQTT-аларм (Alarm) при конфигурации включает в себя отслеживаемое значение, МQTT-ключ аларма и условия срабатывания трапа. Устройство КоМонДГУ генерирует Alarm при изменении состояния каждого отслеживаемого значения.

9. Управление

Управление контроллером ДГУ может осуществляться через:

SNMP-SET – послать SNMP-команду «SET» со значением для нужного OID. Все параметры и их OID'ы можно найти, загрузив в специализированное программное обеспечение MIB-файл, идущий в комплекте с устройством КоМонДГУ.

	Lan openations reco		P		
ddress:	192.168.63.231 •	Advanced OI	D: 1	.3.6.1.4.1	1.46667.4.1.2.0
SNMP M	llBs		_	Resul	t Table
	E- icbcom		^		Name/OID
	id 1000-a	2.0000000		LedOnO	ff.0
	me-soom and	1-commands	-	Led-cont	tacter-K2.0
	Mode	and the second second		LedOnO	ff.0
	A 10	Find in subtree			ctor-K2.0
	apect	Torio or sobore	÷.	.0 tage-mains-A-8.0 .0	
	STAL	Export to CSV			
	STO.	Export to XML			
	TEST	Exnand subtree			1.0
	- X1-0		<u>.</u>		tage mains A-8.0
	1000	Graph View		Ctrl+R	
	- RESI	Get		Ctrl+G	.0
	Operatin	Gables		04.0	1.0
	Cede	Germent		CUI+N	.0
	- Caled-	Get Bulk		Ctrl+B	5.3.10.2.1.1.0
	- Ced-	Get Subtree		Ctrl+E	5.3.10.2.1.1.0
	- Ced-	5.4		CHAR	
	- Ced	The Inc		C(III+2	e.0
	- Ced-	Walk		Ctrl+W	stor K2.0
	Led-	Table View		Ctrl+T	6
	ted +	Coff		Led-cont	actor K2.0
	- Ced-fr	IAN		Led-Reset.0	
	Led-A	darm		Led-AUTO.0	
	. Ju Time	1000		Led-Main	15.0
	InputsOu	tputs		Led-GEN	.0
	Ene-powe	er-characters		Led-GEN	.0
	D Power	Process.		Led-GEN	.0
	C Hulter	nakje		LedOnO	ff.o
	Pice Pice Pice Pice Pice Pice Pice Pice	permans hase-woltage-mains-&			
	P	hase-voltage mains-8			
	P	hase-voltage-mains-C			
	E Voltac	se-genset			
	- O P	hase-voltage-genset-	0		
	- O P	hase voltage genset i	в		
	- 🕒 PI	hase-voltage-genset-	C.+.		
<	1 m				
Jame	MAN-mode				
COC	.1.3.6.1.4.1.46667	7.4.1.2	1		
118	IC8COM-RID01	worked a	11		
yntax	INTEGER	INTEGER			
Access	read-write				
tatus	current		Ξ		
)efVal					
ndexes					
10000000	MAN mode				
			1000		
leser.					

Рисунок 17 – пример управления режимами панели через программу iReasoning MIB Browser

10. Сервисные команды

Устройство КоМонДГУ поддерживает набор сервисных команд представленных в таблице 3. Команды могут быть отправлены с помощью SMS-сообщений по номеру установленной в устройстве SIM-карты.

Команда	Описание	Нормальный ответ
& getver	Получить версию программного обеспечения	FIRMWARE=2.00.01
	устройства	DEVICE=RID-R2-LTE
& geteth	Получить сетевые настройки	# Configure Loopback
ageteth		auto lo
		ifacelo inet loopback
		auto eth0
		iface eth0 inet static
		hwaddress ether 10:20:30:91:92:91
		address 192.168.63.249
		netmask 255.255.255.0
		gateway 192.168.63.1
		#iface eth0:1 inet static
		#address 10.0.139.223
		#netmask 255.0.0.0
&seteth	Установить сетевые настройки	ОК
	Формат: &seteth= <ip>,<mask>,<gw>,где</gw></mask></ip>	
	<iр>– IР-адрес устройства</iр>	
	<mask> – Маска подсети</mask>	
	<gw>- Шлюз сети</gw>	
& getsnmp	Получить настройки SNMP	DEVPORT=/dev/ttvS0
agetshinp		BAUD=9600
		DSIZE=8
		STOPBIT=1
		PERITY=NO
		TIMEOUT=20
		ADDR=1
		TRAPIP1=192.168.63.58
		TRAPIP2=none
		TRAPIP3=none
		TRAPIP4=none
		FWRID=1.0.29M
&setsnnp	Установить настройки SNMP	ОК
	Формат: &setsnnp=<Параметр*>,<Значение*>	
&gettcp	Получить настройки ТСР	BAUD=9600
		DSIZE=8
		PORT=2001
		STOPBIT=1
		PARITY=NO
		TIMEOUT=100
		DEVPORT=/dev/null
&settcp	Установить настройки ТСР	ОК
	Формат: &settcp=<Параметр*>,<Значение*>	
&getgsm	Получить настройки ТСР	DEVPORT=/dev/ttyS1
		BAUD=9600
		DSIZE=8
		STOPBIT=1
		PARITY=NO
		TIMEOUT=100

		SIGNAL=-85
		CRON=0
&setgsm	Установить настройки GSM	OK
	Формат: &setgsm=<Параметр*>,<Значение*>	
&getmodem	Получить информацию о модеме	MODEL=EG-21G
		FW=
		IMEI=861365045678849
		ICCID=8970101597147590903
		CPINSIM=OK

*полный список параметров и значений:

Общие:		
DEVPOR	Интерфейс	/dev/null (none), /dev/ttyS0 (RS485), /dev/ttyS1 (RS232)
Т	Скорость	600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200
BAUD	Бит данных	7,8
DSIZE	Стоп бит	1, 2
STOPBIT	Четность	OD, EV, NO
PARITY	Тайм-аут	20-100
TIMEOU		
Т		
&setsnnp		
ADDR	Адрес	0 – по умолчанию
TRAPIP1	Получатель 1	none или IP-адрес
TRAPIP2	Получатель 2	none или IP-адрес
TRAPIP3	Получатель 3	none или IP-адрес
TRAPIP4	Получатель 4	none или IP-адрес
FWRID	Модель панели	RID-1000A_1.0.29M/RID-1000A_1.0.29N/RID-2000
	управления	
	ДГУ	
&settcp		
PORT	ТСР-порт	Любой, например 2001
&setgsm		
SIGNAL	Уровень	От -85 до -113
CRON	сигнала	Любое целое. 0 – по умолчанию (1 час)
	Время перекл.	

Внимание!

После отправки команды «&setgsm» устройство в течении 2-х минут перестает принимать сервисные SMS-сообщения в следствии перезапуска служб с новыми настройками. После перезапуска служб устройство обработает оставшиеся команды.

Внимание!

Сообщения принимает только активная в данный момент SIM-карта. Сообщения полученные на неактивную в данный момент SIM-карту будут обработаны только после переключения устройства на эту SIM-карту.

11. Схемы подключения устройств к панели RID 1000A и RID 2000

Схема подключения устройств КоМонДГУ к панелям RID1000A и RID 2000 приведена в Приложении 1.

12. Техническое обслуживание

При эксплуатации блока в течение срока службы проведение регламентных работне требуется.

13. Комплектность

Таблица 4 – Комплектность контроллера «КоМонДГУ v2.0 (Ethernet)»

Наименование	Количество
Контроллер «КоМонДГУ»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт./партию.
Паспорт с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковка	1 шт./партию.

Таблица 5 – Комплектность контроллеров «КоМонДГУ v2.2 (3G/Ethernet)» и «КоМонДГУ v2.3 (4G/Ethernet)»

Наименование	Количество
Контроллер «КоМонДГУ»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт./партию.
Паспорт с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковка	1 шт./партию.
Антенна на магнитном основании.	1 шт.
Длина кабеля 3 метра.	

Примечание: Объем партии устанавливает предприятие

14. Указания мер безопасности

При монтаже и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" и межотраслевыми правилами по охране труда. Также производства работ, техническими регламентами, действующими на момент правилами, Правилами Устройствами Электроустановок, строительными государственными стандартами и иными требованиями нормативно-правовых актов, установленных в качестве обязательных на соответствующих объектах и в местах установки и эксплуатации устройства.

15. Правила хранения и транспортирования

Климатические условия транспортирования должны соответствовать следующим условиям:

- температура окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С;
- относительная влажность воздуха до 98% при 25°С;

– атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Устройства могут транспортироваться всеми видами транспорта (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) в соответствии с «Правилами перевозки грузов» (издательство «Транспорт», 1983г).

Хранение устройств должно производиться только в упаковке предприятияизготовителя в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

16. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи устройства покупателю. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт устройства. Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

Приложение 1. Схемы подключения устройств КоМонДГУ



Приложение 2. Список поддерживаемых смс команд*

Команда	Описание	Примечание	Пример ответного сообщения
INFO	Запрашивает информацию из панели управления	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 INFO
SET1: <номер телефоня>	Прописывает в модем номер телефона пользователя 1 для возможности управления дизель- генератором и настройки модема	Номер телефона необходимо указывать только в международном формате. Пример: SET1:+123456789 Удаление пользователя производится командой SET1: или SET1:+	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #148, SET NUMBER 1
SET2: <номер телефона>	Прописывает в модем номер телефона пользователя 2 для возможности управления дизель- генератором и настройки модема	Номер телефона необходимо указывать только в международном формате. Пример: SET2:+123456789 Удаление пользователя производится командой SET2: или SET2:+	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #148, SET NUMBER 2
SET3: <номер телефона>	Прописывает в модем номер телефона пользователя 3 для возможности управления дизель- генератором и настройки модема	Номер телефона необходимо указывать только в международном формате. Пример: SET3:+123456789 Удаление пользователя производится командой SET3: или SET3:+	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #148, SET NUMBER 3
SET4: <номер телефона>	Прописывает в модем номер телефона пользователя 4 для возможности управления дизель- генератором и настройки модема	Номер телефона необходимо указывать только в международном формате. Пример: SET4:+123456789 Удаление пользователя производится командой SET4: или SET4:+	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #148, SET NUMBER 4
SET5: <номер телефона>	Прописывает в модем номер телефона пользователя 5 для возможности управления дизель- генератором и настройки модема	Номер телефона необходимо указывать только в международном формате. Пример: SET5:+123456789 Удаление пользователя производится командой SET5: или SET5:+	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00

			E0000,A000 #148, SET NUMBER 5
NAME: <имя дизель- генератора или объекта>	Прописывает имя дизель-генератора	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Допускается указывать только латинские буквы, цифры и знак _ Ограничение на длину имени 16 символов Пример команды:	RID=RID genset 12345 O=MAN ,P=000 M220,220,220,50.0 G000,000,000,00 A000.0,000,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #100,NAME CHANGED
		NAME:RID_genset_12345	
AUT	Перевод дизель- генератора в автоматический режим	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
MAN	Перевод дизель- генератора в ручной режим	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команлы SET1: - SET5:	
TEST	Запуск дизель- генератора в режим тестирования	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
RESET	Перевод дизель- генератора в режим сброса аварий	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
START	Запуск дизель- генератора	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
STOP	Остановка дизель- генератора	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
MAINS	Включение/выключ ение контактора сети	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
GEN	Включение/выключ ение контактора генератора	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
OFF	Аварийная остановка и перевод дизель- генератора в режим сброса аварий	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
RID001	Команда конфигурирования модема для работы с панелью управления RID 1000-А с прошивкой <i>1.0.25</i>	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 # RID:1000A[1.0.25]
RID002	Команда конфигурирования модема для работы с панелью управления RID 1000-А с прошивкой <i>1.0.28</i>	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #RID:1000A[1.0.28]

RID003 RID004	Команда конфигурирования модема для работы с панелью управления RID 1000-А с прошивкой <i>1.0.29М</i> Команда конфигурирования модема для работы с панелью управления RID 1000-А с прошивкой <i>1.0.29М6</i>	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #RID:1000A[1.0.29M] RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000
RID005	Команда конфигурирования модема для работы с панелью управления RID 1000-А с прошивкой <i>L 0.29N2</i>	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	#RID:1000A[1.0.29M6] RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON Z=00
	Команда конфигурирования модема для работы с панелью управления RID	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	E0000,A000 # RID:1000A[1.0.29N2] RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000,000,00
RID006	1000-А с прошивкой 1.0.30		B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #RID:1000A[1.0.30]
RID010	Команда конфигурирования модема для работы с панелью управления RID 1000-Н с прошивкой <i>1.1.5J</i>	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 # RID:1000H[1.1.5J]
RID011	Команда конфигурирования модема для работы с панелью управления RID 1000-Н с прошивкой 2.0.0 S	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #RID:1000H[2.0.0S]
RID012	Команда конфигурирования модема для работы с панелью	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN ,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0

	управления RID 1000-Н с прошивкой 2. <i>R3.0</i>		A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #RID:1000H[2.R3.0]
RID020	Команда конфигурирования модема для работы с панелью управления RID 2000-А	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
UPGRADE	Команда запускает обновление прошивки модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Обновление возможно при наличии мобильного интернета или при подключении по локальной сети с выходом в интернет. Для проверки наличия мобильного интернета см. команды SIMNETSTATUS / SIMIPINFO Для проверки доступности сервера обновления см. команду US1STATUS	
FWINFO	Запрос текущей версии прошивки модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #501,Firmware: 2.01.30
GCUINFO	Запрос текущей прошивки панели управления	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #502,GCU: 1000A[1.0.29N2]
GCCINFO	Запрос текущей конфигурации модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Данные должны совпадать с ответом на команду GCUINFO. Если версия прошивки панели управления не совпадает с текущей конфигурацией модема, то необходимо изменить настройку. Смотри команды RID0XX Важно! Панели управления RID 1000-А с прошивкой 1.0.29M и 1.0.29M6	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #503,GCC: RID1000A 29M6

		определяются одинаково. Для	
		правильной настройки, сверьте данные	
		с технической документацией или	
		посмотрите точную версию прошивки в	
USERSINEO	Запрос всех	Работает только в том случае, если ваш	RID-RID
USERSINFU	номеров	номер прописан в молеме. Смотри	$\Omega = MAN P = 000$
	пользователей.	команлы SET1: - SET5:	M216.216.216.50.0
	прописанных в		G000,000,000,00.0
	модеме		A000.0,000.0,000.0
			B=27.0V,h=00000
			T=00%,U=00
			MC=ON,Z=00
			E0000,A000
			#504,Active users:
			2:+0123456789
MODEINFO	Запрос текущего	Работает только в том случае, если ваш	RID=RID
	режима работы	номер прописан в модеме. Смотри	O=MAN ,P=000
	модема	команды SET1: - SET5:	M216,216,216,50.0
			G000,000,000,00.0
			A000.0,000.0,000.0
			B=27.0V,h=00000
			1=00%,0=00 MC-ON Z-00
			F0000 A000
			#505.Mode: SMS
SIGNALINFO	Запрос текущего	Работает только в том случае, если ваш	RID=RID
	уровня сигнала	номер прописан в модеме. Смотри	O=MAN ,P=000
	мобильной сети	команды SET1: - SET5:	M216,216,216,50.0
			G000,000,000,00.0
		Чем ниже данный показатель, тем	A000.0,000.0,000.0
		качественнее сигнал мобильной сети в	B=27.0V,h=00000
		месте установки дизель-генератора.	1=00%,0=00 MC-ON Z-00
		Пример уровней сигнада:	F0000 A000
		От -50 до -75 (отличный сигнал)	#506.Signal level: -77
		От -75 до -85 (хороший сигнал)	<i>,</i> e
		От -85 до -95 и выше (плохой сигнал)	
NETWORKINFO	Запрос текущего	Работает только в том случае, если ваш	RID=RID
	типа мобильной	номер прописан в модеме. Смотри	O=MAN ,P=000
	сети, в которои	команды SET1: - SET5:	M216,216,216,50.0
	работает модем		
			B=27 0V h=00000
			T=00%, U=00
			MC=ON,Z=00
			E0000,A000
			#507,Network type:
WODENEO	2	D- <i>C</i>	EDGE
WUKKINFU	запрос времени	начатает только в том случае, если ваш номер процисан в молеме. Смотри	KID = KID O = MAN D = 000
	раооты модема с момента включения	команлы SET1 SET5.	M216 216 216 50 0
		Komuniqui Dese 1 Dese 0.	G000.000.000.00.0
			A000.0,000.0,000.0
			B=27.0V,h=00000
			T=00%,U=00
			MC=ON,Z=00
			E0000,A000
			#508,Worktime: 3:57
APN1INFO	Sannoc revoluero	Работает только в том случае, если ран	
	АРМ (точки	номер прописан в молеме. Смотри	$O=MAN_P=000$
	доступа)	команды SET1: - SET5:	M216,216,216,50.0
•	· · · · · · ·		

APN2INFO	установленного для SIM1 Запрос текущего APN (точки доступа) установленного для SIM2	Используется для интернет-соединения только в режиме 3G/4G. Смотри команды MODEINFO / GSMODE Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Используется для интернет-соединения только в режиме 3G/4G. Смотри команды MODEINFO / GSMODE	G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #APN1:AT+CGDCONT =1,''IP'',''internet'' RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #APN2:AT+CGDCONT
SIMNETSTATUS	Проверка состояния мобильного интернета	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: #510,SIM network: ON – мобильный интернет работает #510,SIM network: OFF – мобильный интернет не работает.	=1,"IP","internet" RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #510,SIM network: ON
USISTATUS	Проверка соединения с сервером обновления	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: #511,Upgrade srv1: UP – сервер обновления доступен #511,Upgrade srv1: DOWN – сервер обновления недоступен	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #511,Upgrade srv1: DOWN
DNS1INFO	Запрос текущего IP адреса сервера доменных имен (DNS1), установленного в модеме	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #513,DNS1: 8.8.8.8
DNS2INFO	Запрос текущего IP адреса сервера доменных имен (DNS2), установленного в модеме	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #514,DNS2: 8.8.4.4
TOKENINFO	Запрос текущего уникального идентификатора	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN ,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0

BROKERINFO	для платформы мониторинга IoT Запрос текущего IP адреса/ имени узла платформы мониторинга IoT	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #515,Access token: 1234567890qwerty RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #522,Broker server: Ik.gensetiot.com
NTPINFO	Запрос текущего IP адреса сервера синхронизации времени	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RiD=RiD O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #516,NTP server: pool.ntp.org
MACINFO	Запрос МАС адреса модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #517,MAC: 10:20:30:73:59:D7
MODEMTIME	Запрос текущей даты и времени модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #518,Time: 15.08.16 20:27:00
MODEMTYPE	Запрос модели радиомодуля	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN ,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #519,Modem type: N51- WW

MODEMFW	Запрос версии прошивки радиомодуля	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #546,Modem FW: E9C34501
SIMIPINFO	Запрос IP адреса SIM карты	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: #543,SIM IP: NO CONNECTED – нет мобильного интернет-соединения. #543,SIM IP: 10.220.45.22 – текущий IP адрес мобильного интернет-соединения	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #543,SIM IP: 10.220.45.22
MODEMADDR	Запрос IP адреса модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #560,Modem IP addr: 192.168.1.111
MODEMMASK	Запрос сетевой маски модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #561,Modem netmask: 255.255.255.0
MODEMGW	Запрос сетевого шлюза модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #562,Modem gateway: 192.168.1.1
GPSINFO	Запрос текущих координат модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Важно! Команда работает только для 4G/LTE модема.	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000

			#520,GPS: N:49.2029379 E:9.0039711
GPSLINK	Возвращает текущие координаты модема с возможностью перехода на онлайн карты	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Важно! Команда работает только для 4G/LTE модема.	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #520,GPS: http://maps.google.com/ maps?q=49.2029379,9.00 39711
ETHINFO	Возвращает информацию об активных подключениях на LAN портах модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: #576,Active LP: ETH0 – активно подключение на порту модема ETH0 #576,Active LP: ETH1 - активно подключение на порту модема ETH1 #576,Active LP: ETH0+ETH1 - активно подключение на портах модема ETH0 и ETH1 #576,Active LP: No connection – Ethernet кабель (патч-корд) не подключен ни к одному их портов модема или порт коммутатора (шлюза)	RID=RID 0=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #576,Active LP: ETH0
ETHSTAT	Возвращает статистику изменения состояний LAN портов модема	 неактивен. Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: #577,LP states count: 12 – количество событий подключений/отключений (UP/DOWN) на LAN портах модема. #577,LP states count: Empty – событий не происходило. Также говорит о том, что патч-корд не подключен или порт коммутатора (шиюза) неактивен 	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #577,LP states count: 1
SETDNS1:	Установка адреса сервера доменных имен (DNS1)	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Пример команды: SETDNS1:7.7.7 SETDNS1:32.44.52.11	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #513,DNS1 changed
SETDNS2:	Установка адреса сервера доменных имен (DNS2)	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Пример команды: SETDNS2:4.4.4.4 SETDNS2:54.24.22.41	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00

			E0000,A000 #514 DNS2 changed
RESETDNS1	Сброс адреса сервера доменных имен (DNS1) в стандартное значение	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Значение по умолчанию: 8.8.8.8	#S14,DNS2 changed RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000
RESETDNS2	Сброс адреса сервера доменных имен (DNS2) в стандартное значение	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Значение по умолчанию: 8.8.4.4	#513,DNS1 reseted RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #514,DNS2 reseted
SETTOKEN:	Установка уникального идентификатора для доступа к платформе мониторинга IoT	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Пример команды: SETTOKEN:1234567890 SETTOKEN:A0z674BRH7pMa	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #515,Access token changed
RESETTOKEN	Сброс уникального идентификатора доступа платформы мониторинга IoT в стандартное значение	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Значение по умолчанию: -	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #515,Access token
SETBROKER:	Установка IP адреса или имени узла платформы мониторинга IoT	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Пример команды: SETBROKER:85.44.33.21 SETBROKER:lk.gensetiot.com	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #517,Broker srv. changed
RESETBROKER	Сброс IP адреса или имени узла платформы мониторинга IoT в стандартное значение	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Значение по умолчанию: lk.gensetiot.com	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #517,Broker srv. reseted

SETNTP:	Установка IP адреса	Работает только в том случае, если ваш	RID=RID
	сервера	номер прописан в модеме. Смотри	O=MAN ,P=000
	синхронизации	команды SET1: - SET5:	M216.216.216.50.0
	времени		G000 000 000 00 0
	2Pennerm	Пример команлы	A000 0 000 0 000 0
		SETNTP-94 1 56 23	B = 27 OV h = 00000
		SETROAKED pool ntn org	T = 0.0% $I = 0.0000$
		SET DROKER.pool.inp.org	$M_{C-ON} = 00$
			$E_{0000} \land 000$
			#51(NTD sharesd
DECEMNICD		D.C.	#510,NTP changed
RESEINTP	Сорос IP адреса	Работает только в том случае, если ваш	RID=RID
	сервера	номер прописан в модеме. Смотри	O=MAN, P=000
	синхронизации	команды SET1: - SET5:	M216,216,216,50.0
	времени в		G000,000,000,00.0
	стандартное	Значение по умолчанию: pool.ntp.org	A000.0,000.0,000.0
	значение		B=27.0V,h=00000
			T=00%,U=00
			MC=ON,Z=00
			E0000,A000
			#516,NTP reseted
RESETUTC	Сброс часового	Работает только в том случае, если ваш	RID=RID
	пояса модема в	номер прописан в модеме. Смотри	O=MAN ,P=000
	стандартное	команды SET1: - SET5:	M216,216,216,50.0
	значение		G000,000,000,00.0
		Значение по умолчанию: GMT0	A000.0,000.0,000.0
			B=27.0V,h=00000
			T=00%,U=00
			MC=ON,Z=00
			E0000.A000
			#550,UTC reseted
SETIP:	Установка сетевых	Работает только в том случае, если ваш	RID=RID
	настроек молема	номер прописан в молеме. Смотри	O=MAN .P=000
	1 1	команлы SET1: - SET5:	M216.216.216.50.0
			G000 000 000 00 0
		Пример команлы:	A000 0 000 0 000 0
		SETIP:192 168 1 222 255 255 255 0 192	B = 27 OV h = 00000
		168 1 1	T=00% U=00
		гле.	MC = ON Z = 00
		197 168 1 777 – IP эпрес молема	F0000 A000
		255 255 255 0 Macka ceth	#560 IP changed
		107 168 1 1 Here	
CSMMODE	Вищонение режима		
GSIVIIVIODE	ЗС/АС	намар нраннаан в манама. Сматри	
	30/40	HOMED IDOILICAH B MODEME. CMOTPH	
		команды 5Е11: - 5Е15:	
		Данный режим включает в себя	
		управление по Смс, мооильныи	
		интернег, возможность удаленного	
		ооновления прошивки	
		приоритет интернет-соединения:	
		1. При подключенной локальной	
		сети с выходом в интернет – локальная	
		сеть	
		2. При отсутствии локальной сети	
		с выходом в интернет – мобильный	
		интернет.	
		_	
		для проверки текущего режима работы молема см. команти МОРЕИЛЕО	
SMSMODE	Brilloueuue portuite		
SINISINIUDE	оключение режима	номер проциски в монеме. Смотри	
	20	номер прописан в модеме. Смотри комании SET1. SET5.	
		команды Эртт; - Эртэ;	
1			

		Данный режим включает в себя работу только по СМС и локальной сети (при наличии) Рекомендуется использовать этот режим если в зоне установки модема присутствует плохое или нестабильное покрытие сетей 3G/4G Для проверки текущего режима работы модема см. команду MODEINFO	
ETHMODE	Включение режима работы по локальной сети или сети интернет.	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: В данном режиме также работают функции СМС управления. Мобильный интернет недоступен. Приоритет соединения – локальная сеть.	
		Для проверки текущего режима работы модема см. команду MODEINFO	
RESTART	Выполняет перезагрузку модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	
SETAPN1:	Установка мобильной точки доступа (APN) для SIM1	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Необходимо для корректной работы мобильного интернета в режиме 3G/4G. Пример команды: SETAPN1:internet.operator.ru SETAPN1:internet.1-gw.com SETAPN1:internet	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #589,APN1 changed
		Точные настройки точки доступа уточняйте у оператора связи.	
SETAPN2:	Установка мобильной точки доступа (APN) для SIM2	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Необходимо для корректной работы мобильного интернета в режиме 3G/4G. Пример команды: SETAPN2:internet.operator.ru SETAPN2:internet.1-gw.com SETAPN2:internet Точные настройки точки доступа уточняйте у оператора связи.	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #589,APN2 changed
RESETIP	Сброс сетевых настроек модема в стандартные значения	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Значения по умолчанию: IP адрес модема: 192.168.1.111 Маска сети: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.1.1	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #560,IP reseted
ONINFO	Включение автоматических информационных сообщений от	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN ,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0

ONINFO41	модема (сообщение вида: INFOsys). Включение автоматических информационных сообщений от модема (сообщение вида: #041,INFOsys).	Периодичность отправки – один раз в час Отправка производится на все номера телефонов, прописанные в модеме Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Периодичность отправки – один раз в час Отправка производится на все номера телефонов, прописанные в модеме	B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #562,Auto info: ON RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #562 Auto info: ON
OFFINFO	Выключение автоматических информационных сообщений от модема (сообщений INFO)	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #563,Auto info: OFF
TUNE1000A	Выполняет автоматическую настройку интерфейсов <i>RS-</i> <i>485</i> и <i>RS-232</i> панелей управления RID 1000-А для работы с прошивками модема версий 2.xx.xx	 Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: #578,Configure done – успешная настройка интерфейсов панели управления. #578,Configure error – ошибка настройки интерфейсов Возможные причины возникновения ошибки: 1. Неправильное подключение интерфейсов модема к панеле управления. 2. На панеле управления выключены или неверно установлена начальная конфигурация интерфейсов <i>RS-485</i> или <i>RS-232</i>. 	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #578,Configure done
SET485	Установка интерфейса RS-485 в качестве основного для связи между панелью управления и модемом	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Если после смены основного интерфейса на <i>RS-485</i> возникли проблемы с отображением данных в СМС, то убедитесь, что интерфейс подключен к панеле управления и настроен правильно. Смотри команды TUNE1000A / GCUINFO / GCCINFO / RID0XX Важно! Подключение панели управления к модему необходимо осуществлять по двум интерфейсам (<i>RS-485</i> и <i>RS-232</i>)	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #570,Port changed to RS- 485

SET232	Установка интерфейса RS-232 в качестве основного для связи между панелью управления и модемом	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Если после смены основного интерфейса на <i>RS-232</i> возникли проблемы с отображением данных в СМС, то убедитесь, что интерфейс подключен к панеле управления и настроен правильно. Смотри команды TUNE1000A / GCUINFO / GCCINFO / RID0XX	RID=RID O=MAN ,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #570,Port changed to RS-232
		Подключение панели управления к модему необходимо осуществлять по лвум интерфейсам (RS-485 и RS-232)	
PORTINFO	Запрос текущего основного интерфейса связи между панелью управления и модемом	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN ,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #573,Current port: RS-485
RESETMAC	Выполняет сброс/регенерацию текущего МАС адреса модема	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5:	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #589, MAC reseted
DELETEUSERS	Производит удаление всех телефонных номеров пользователей, прописанных в модеме	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Важно! После выполнения данной команды необходимо заново прописать номера телефонов в модем	RID=RID O=MAN ,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,00.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #574,All users deleted
RESETMODEM	Выполняет полный сброс модема и настроек в заводские значения	Работает только в том случае, если ваш номер прописан в модеме. Смотри команды SET1: - SET5: Важно! Данная команда произведет полный сброс модема в заводские настройки. Возможна удаленная настройка модема посредством СМС команд, описанных в данном документе	RID=RID O=MAN,P=000 M216,216,216,50.0 G000,000,000,000.0 A000.0,000.0,000.0 B=27.0V,h=00000 T=00%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #510,Modem reseting

*Данный список команд применим к контроллерам мониторинга ДГУ с установленным ПО версии 2.01.31 и выше. Список команд может изменяться в новых версиях. Для получения актуального списка поддерживаемых команд для вашей версии прошивки или оказания помощи обратитесь в службу технической поддержки. Начиная с версии ПО 2.01.31 команды не имеют строгой привязки к регистру. Команды можно отправлять любым удобным способом, например: INFO или inFO / info/ iNfo