## ООО «АЙСИБИКОМ»



# СЕРВЕР ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ СТВ-01

## (с дополнительными

функциями)

Руководство по эксплуатации АСНБ.428000.001 РЭ

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	
СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	
1.1 Общие сведения	
1.1.1 Наименование сервера	
1.1.2 Модификации сервера	
1.1.3 Назначение сервера	
1.1.4 Область применения	
1.1.5 Размеры сервера	
<b>1.1.6 Масса сервера</b>	
1.2 Гехнические характеристики	
1.2.1 Сощие сведения	44
1.2.2 Гехнические характеристики 1.2.3 Устойнирость и роздойстрию рионник фонторор	
1.2.5 5 стоичивость к воздеиствию внешних факторов 1.2.4 Vetoйнивость к маханиноским воздайствиям	0 7
1.2.4 5 Стоичивоств к механическим возденствиям	/ ۶
1.2.6 Належность	
1.3 Состав сервера	
1.3.1 Сервер точного времени	
1.3.2 Приемник сигналов ГНСС	
1.4 Установка и подключение	9
1.4.1 Монтаж и демонтаж	9
1.4.2 Подготовка к работе	
1.5 Работа с сервером	
1.5.1 Общие сведения	
1.5.2 Настройка СТВ через лицевую панель управления	
1.5.3 Конфигурирование через WEB-сервер	
1.5.3.1Вход в WEB-интерфейс	
1.5.3.2 Настройка режима адресов, маршрутизации. Работа с вкладкой «STV»	
1.5.3.3 Настройка режима КИЕРЦ. Работа с вкладкой «KIERC»	
1.5.3.4 Настройка SNMP. Работа с вкладкой «SNMP»	
1.53.5Системная информация. Работа с вкладкой «SYSTEM»	
1.5.3.6 Настройка параметров WEB-интерфейса и SSH. Работа с вкладкой	
1.5.3./ Настроика раоочих параметров. Раоота с вкладкой «WORKING»	
1.5.4 Конфигурирование через 55п 1.5.5 Работа с MID монотиковам (на примова iDeasoning MIDProwsor exc)	
1.5.5 гаоога с мпв-менеджером (на примере псеаsoning мпввгоwser.exe)	
1.5.0 «Быстрая настроика» работоспособности через web-терминал/панель 1 5 7 Возврат к заволеким настройкам	
1.5.7 Бозбрат к заводским настроикам	31
1.6 Структура встроенного программного обеспечения	
1.6.1 Илентификационные ланные метрологически значимой части	
1.6.2 Проверка метрологически значимой части	
2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
3.1 Техническое обслуживание сервера	
3.2 Проверка работоспособности сервера	
3.3 Техническое освидетельствование	
4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	
5 ХРАНЕНИЕ	
5.1 Условия хранения сервера	
5.2 Срок хранения	
5.3 Предельный срок хранения	
5.4 Правила постановки сервера на хранение	
5.5 правила снятия сервера с хранения	
0 I ГАНUIU Г I И Г UBAHИE	
0.1 5 словия транспортирования	
0.4 подготовка к транспортированию	
7 — у тили элции	
О ТАТАНТИНИЦЕ ОБЛЭТТЕЛЬСТВА ПОЛОСТВА.	
r	

#### введение

Руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) включает в себя общие сведения, предназначенные для ознакомления обслуживающего персонала с работой и правилами эксплуатации устройства «Сервер точного времени «СТВ-01» (далее по тексту – сервер или СТВ-01). Документ содержит технические характеристики, описание конструкции и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации сервера.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством, так как эксплуатация сервера должна проводиться лицами, ознакомленными с принципом работы и конструкцией СТВ-01.

Сервер может обслуживать персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Запрещается работа с сервером лицам, не сдавшим зачет по технике безопасности в установленном порядке.

В ходе эксплуатации сервера персоналу надлежит исполнять рекомендации, изложенные в отраслевой инструкции по защите от статического электричества.

Запрещается производить монтаж и демонтаж сервера при включенном электропитании.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить непринципиальные изменения, не ухудшающие технические характеристики сервера. Данные изменения могут быть не отражены в тексте настоящего документа.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Общие сведения

## 1.1.1 Наименование сервера

Сервер точного времени СТВ-01.

## 1.1.2 Модификации сервера

- АСНБ.428000.001-01 – для монтажа в 19" стойки и шкафы, высота – 1U;

СТВ-01 комплектуются различными коммуникационными интерфейсами Ethernet, RS-232, USB, RS-422, тип и количество интерфейсов определяется при заказе. Интерфейс Ethernet это основной рабочий интерфейс, через который СТВ-01 синхронизирует время устройствам, подключенным в локальную вычислительную сеть. Интерфейс RS-232 служит для локальной настройки сервера, RS-422 это интерфейс связи с приемником сигналов ГНСС.

Код заказа СТВ-01 (с дополнительными функциями) приведен в приложении А.

## 1.1.3 Назначение сервера

Измерение (ведение) текущих значений времени и даты с синхронизацией по сигналам спутниковых навигационных систем (ГНСС или GNSS) и выдачи текущих значений даты/времени через сетевые интерфейсы.

## 1.1.4 Область применения

СТВ-01 предназначен для функционирования в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) для синхронизации текущих значений времени и даты, а также для синхронизации шкал времени базовых станций связи и систем безопасности на объектах в сфере безопасности и в промышленности.

## 1.1.5 Размеры сервера

Размеры сервера в модификации АСНБ.428000.001-01 – 500х300х50 мм.

## 1.1.6 Масса сервера

Для модификации АСНБ.428000.001-01 – не более 5 кг.

## 1.2 Технические характеристики

## 1.2.1 Общие сведения

Сервер соответствует техническим условиям ТУ 26.20.14-002-47212169-2022.

## 1.2.2 Технические характеристики

Технические характеристики сервера приведены в Таблице 1.

Наименование параметра	Значение
Конструктивное исполнение	Для монтажа в 19" стойки и шкафы,
	высота – 1U, с доп. функциями
Напряжение питания:	
– Основной вход питания (БП1)	1) от 100 до 264 В АС
(определяется при заказе)	2) от 9 до 18 B DC
	3) от 18 до 36 B DC
	4) от 36 до 72 B DC
– Резервный вход питания (БП2)	1) отсутствует
(определяется при заказе)	2) от 100 до 264 В АС
	3) от 9 до 18 В DC
	4) от 18 до 36 B DC
	5) от 36 до 72 В DC
Потребляемая мощность, не более	20 Вт
Операционная система	Linux
Сетевые интерфейсы	1) ETHERNET 4×NTP (10/100/1000 Мбит/с)
(определяется при заказе)	2) ETHERNET 8×NTP (10/100/1000 Мбит/с)
	3) ETHERNET /×NTP ( $10/100/1000 \text{ Mout/c}$ ) + 1×PTD
	$1 \times P1P$ (1) $2 \times 100 \text{ Passa FY a approximate paper around ST}$
	4) $2 \times 100$ Base-FX C OIITHUECKUM DASEEMOM ST 5) $2 \times 1000$ Base-FX C OIITHUECKUM DASEEMOM ST
Поллерживаемые транспортные протоколы	TCP LIDP
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4 IPv6
Поддерживаемые сетевые протоколы	NTP DHCP NBNS
Поддерживаемые сетевые протоколы	NTP v2 (REC 1119)
	NTP v3 (RFC 1305)
	NTP v4 (RFC 5905).
Поддерживаемые протоколы синхронизации времени	SNTP v3 (RFC 1769),
(ETHERNET)	SNTP v2c (RFC 1158),
	SNTP v4 (RFC 2030)
	IEEE1588-2008 PTP default profile
Выходной сигнал	1) 1×1PPS (TTL), 50 Ом, BNC
(определяется при заказе)	2) 2×1PPS (TTL), 50 OM, BNC
	3) $4 \times 1PPS$ (TTL), 50 OM, BNC
	4) $1 \times 10$ MI II (11L), 50 OM, BINC 5) $2 \times 10$ MI II (TTL) 50 OM BINC
	6) $4 \times 10 \text{ MFH}$ (TTL), 50 OM, BNC
	7) 1×5 МГц (TTL), 1×10 МГц (TTL), 50 Ом. BNC
	8) $1 \times 1PPM - (TTL)$ , 50 OM, BNC
Опорный генератор	1) ТСХО (погрешность ±1 мс/сут)
(определяется при заказе)	2) OCXO-HQ (погрешность $\pm 5$ мкс/сут)
	3) Рубидиевый (погрешность ±0,2 мкс/сут)
Время сервера СТВ-01	UTC+0(GMT)
Встроенный HTTPS Web-сервер для настройки	+
Интерфейс RS232	2 шт.
Интерфейс USB	1 шт.
LCD/LED дисплей для отображения состояния	+
сервера	
Кнопки настройки на лицевой панели	+
Модуль мониторинга олоков питания	+
Выходные сигналы IRIG	1) $OTCYTCTBYET$
(определяется при заказе)	2) I×11me Code AM (B12x), 3Vpp, 50 OM, BNC
Выходные сигналы аварий	1 BUXOTILLE CHERATEL ADADHY OTOVITOTING
(определяется при заказе)	2) 1х выходные сигнал аварии отсутствуют 2) 1х выходной сигнал аварий (сухой контакт 3pin
(out demotes the second	DFK), дискретные выходы для аварийно-
	предупредительной сигнализации

Протоколы резервирования	1) Протоколы резервирования отсутствуют
(определяется при заказе)	2) Протокол резервирования PRP
	3) Протокол резервирования PRP, протоколы
	резервирования STP/MSTP/RSTP
Мониторинг факта отключения антенны	1) Мониторинг факта отключения антенны
(определяется при заказе)	отсутствует
	2) Мониторинг факта отключения антенны
Алгоритм выявления непреднамеренных и	1) Алгоритм выявления непреднамеренных и
преднамеренных помех для GNSS	преднамеренных помех для GNSS отсутствует
(опрелеляется при заказе)	2) Алгоритм выявления непрелнамеренных и
	преднамеренных помех для GNSS
Приемник сигналов ГНСС	1) $\Gamma \square OHACC/GPS$
(определяется при заказе)	<ul> <li>2) ΓЛΟΗΑCC/GPS/BeiDou/Galileo/OZSS</li> </ul>
Антенна ГНСС лля наружного монтажа (с	
комплектом крепежа)	1) ICB ANT GNSS (от -40 до +85 °C)
(определяется при заказе)	2) GPS-P (от -70 до +90 °C)
Кабель интерфейсный (определяется при заказе)	1) 20 Metror
	3) II. 500 Method
Кабель антенный (определяется при заказе)	1) 1 years
Кабель антенный (определяется при заказе)	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 $
	4) До 100 метров
Условия эксплуатации блока управления:	
– температура окружающего воздуха, °С	от 0 до +60
<ul> <li>относительная влажность воздуха при</li> </ul>	
температуре +25 °C, %, не более	80
– атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Условия эксплуатации приёмника:	
– температура окружающего возлуха. °С	от -40 ло +60
– относительная влажность воздуха при	
TEMPERATURE $\pm 25 ^{\circ}\text{C}^{-0}$ , He force	90
$-$ atmoschenuce царление, $\kappa \Pi a$	or 84 ro 106 7
	100.000
Время нараоотки на отказ СТВ-01	100 000 часов
Средний срок службы	не менее 20 лет
Габаритные размеры приемника сигналов ГНСС без	150x90x70mm
учета антенны и элементов	130X90X70MM
Интерфейс связи блока управления с приемником	RS-422
сигналов ГНСС	(с гальванической развязкой)
Степень защиты корпуса приемника сигналов ГНСС	IP65
Габаритные размеры блока СТВ (Ш×Л×В), мм. не	
более	500×300×50
Масса, кг. не более	5
111111111111111111111111111111111111111	5

## 1.2.3 Устойчивость к воздействию внешних факторов

Сервер в части к требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304 для группы 1.1, 1.2, 1.3 (без работы на ходу) климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150 для постоянно отапливаемых помещений сооружений.

Нормальными условиями эксплуатации сервера являются:

- температура окружающего воздуха

от 0 до +60 °С;

- относительная влажность воздуха

80% при температуре +25 °C;

- атмосферное давление

от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Вид климатического исполнения приемника сигналов ГНСС – УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Нормальными условиями эксплуатации приемника являются: от -40 до +60 °С;

- температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха
- 98% при температуре 25 °C;
- атмосферное давление
- от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

На схеме показано возможное расположение устройств в различных температурных диапазонах:



Рисунок 1 Подключение СТВ-01(с доп. функциями) в различных температурных диапазонах.

## 1.2.4 Устойчивость к механическим воздействиям

Составные части сервера соответствуют требованиям на прочность к механическим вибрациям в соответствии с таблицей 2.

	Направление ударов			
Характеристика ударных воздействий	Вертикальные	Горизонтальные нагрузки		
	нагрузки	продольные	поперечные	
Число ударов	2000	200	200	
Пиковое ударное ускорение, g	15	12	12	
Длительность действия ударного	5-10	2-15	2-15	
ускорения, мс				
Количество ударов в мин	200	200	200	

Таблица 2. Характеристика ударных нагрузок

## 1.2.5 Безопасность

Безопасность сервера должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60950 для стационарного оборудования.

По способу защиты человека от поражения электрическим током составные части сервера относятся к следующим классам защиты по ГОСТ Р МЭК 60950:

- сервер "Сервер точного времени"
  - приемник сигналов ГНСС

I класс; III класс;

## 1.2.6 Надежность

Сервер обеспечивает наработку на отказ 100 000 часов.

Сервер обеспечивает среднее время восстановления работоспособности не более 1 часа. Средний срок службы - не менее 20 лет с учетом проведения восстановительных работ. Средний срок хранения (до ввода в эксплуатацию) - 12 месяцев.

## 1.3 Состав сервера

Сервер точного времени «СТВ-01» (с доп. функциями) конструктивно состоит из следующих блоков, соединенных между собой кабелями:

– Блок управления, выполненный в металлическом корпусе, размещаемый в телекоммуникационном шкафу и имеющий маркировку «Сервер точного времени СТВ-01»;

– Приемник сигналов ГНСС в защищенном всепогодном корпусе.

– Антенна ГНСС.

Общий вид СТВ-01(с доп. функциями) представлен на рис. 2.1



Рисунок 2.1 Общий вид сервера точного времени СТВ-01(с доп. функциями).

## 1.3.1 Сервер точного времени

Передняя панель сервера времени изображена на рис. 2.2.



Рисунок 2.2. Передняя панель блока управления СТВ-01 (с доп. функциями)

Кнопка «Сеть» включает/выключает прибор, во включенном состоянии горит красным цветом.

Три светодиодных индикатора отображают режимы работы сервера времени:

- «Питание» обозначает включенное состояние сервера.
- «GPS/Глонасс» обозначает прием сигналов с соответствующих навигационных спутниковых систем, отсутствие индикатора означает отсутствие сигнала либо неподключенный внешний модуль.
- «Автономная работа» означает автономный режим работы сервера, т.е. отсутствие синхронизации собственных часов со временем спутниковых навигационных систем более 3 часов.

Жидкокристаллический двухстрочный дисплей отображает текущую дату и время сервера в формате UTC.

Разъем «Ethernet» предназначен для включения сервера в локальную сеть Ethernet. Разъем «RS232» предназначен для локального конфигурирования сервера через последовательный интерфейс стандарта RS-232.

На задней панели устройства находится шнур питания для подключения к сети ~220В и разъем для подключения соединительного кабеля RS-422 для связи с выносным модулем.

## 1.3.2 Приемник сигналов ГНСС

Выносной модуль представляет собой приемник сигналов ГНСС в защищенном всепогодном корпусе IP65 из пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению. Выносной модуль не требует какой-либо настройки или конфигурации.

## 1.4 Установка и подключение

#### 1.4.1 Монтаж и демонтаж

К монтажу, наладке и техническому обслуживанию сервера допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, прошедшие курс обучения и получившие соответствующее удостоверение.

Монтаж сервера должен производиться в помещениях промышленных предприятий, имеющих атмосферу, не содержащую химически активных и агрессивных паров и токопроводящей пыли, с содержанием пыли не более 3 мг/м, в местах, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, воды. Типичным является размещение сервера в отапливаемом помещении в специальном шкафу.

Корпус сервера предназначен для установки в 19" направляющие телекоммуникационного шкафа или на стену. После установки сервера к нему подводят кабели внешних подключений. Монтаж проводов кабелей осуществляется винтовыми зажимами.

Монтаж антенны ГНСС и грозоразрядника производят на улице с учетом того, чтобы в точке крепления блока обеспечивалась видимость небосвода с углом не менее 60 градусов.

Схемы соединения узлов представлены на рисунках 3.1.



Рисунок 3.1 Схема соединения узлов СТВ-01 (с доп. функциями).

Кронштейн грозоразрядника крепится на при помощи самореза, болта или хомута. Рисунок 3.2. Кронштейн антенны крепится с помощью U-образных хомутов и может закрепляться на трубе диаметром от 20 до 27мм (3/4"). Варианты крепления антенны представлены на рисунке 3.3.



Рисунок 3.2 Крепление грозоразрядника



## 1.4.2 Подготовка к работе

Сервер полностью готов к использованию по назначению по завершении монтажных и пусконаладочных работ.

Монтажные и пусконаладочные работы могут производиться представителями предприятия-изготовителя, уполномоченными сервисными центрами и представителями Заказчика, прошедшими подготовку на предприятии-изготовителе.

При внешнем осмотре сервера следует проверить:

- комплектность СТВ-01 в соответствии с формуляром (паспортом);
- отсутствие видимых механических повреждений;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных проводов, кабелей, переходников;
- состояния лакокрасочных покрытий и четкость маркировок;

## 1.5 Работа с сервером

## 1.5.1 Общие сведения

Сервер содержит в себе встроенное программное обеспечение на основе программного семейства Linux. Для конфигурирования устройства доступно четыре интерфейса:

- 1. Через лицевую панель.
- 2. Через WEB-интерфейс настройки и управления.
- 3. Через подключение по SSH.
- 4. Через протокол SNMP.

Стоит отметить, что наиболее детальная настройка возможна только через WEB-интерфейс.

NTP сервер (СТВ-01) не имеет установки часового пояса. NTP сервер (СТВ-01) раздает время по UTC+0(GMT).

Часовой пояс настраивается на оборудовании NTP-клиента, только в этом случае гарантируется корректная синхронизация времени.

## 1.5.2 Настройка СТВ через лицевую панель управления

На лицевой панели СТВ расположены следующие объекты: кнопочная панель, светодиодная панель индикации, LCD/LED дисплей, панель интерфейсов и кнопка Вкл/Выкл:

<ul> <li>Питание</li> <li>ГЛОНАСС</li> <li>GPS</li> <li>Автономная работа</li> </ul>	Светодиодная панель индикации
Image: Second Secon	Кнопочная панель
ETHERNET RS232	Панель интерфейсов



Настройка производится выбором и изменением соответствующих параметров в меню устройства. Через лицевую панель прибора возможно настроить только интерфейс Ethernet 0 (Eth0). Последующие порты (Eth1.1, Eth1.2 и т.д.) и статические маршруты настраиваются через Web-интерфейс.

При включении, после загрузки устройства, на дисплее по умолчанию отображается одна из вкладок «Информации об устройстве», содержащая текущее время. Также, к данной вкладке устройство возвращается после простоя определенного времени из любой другой вкладки.



Рисунок 4 - Информация об устройстве. Время

При помощи навигационных клавиш *расположенных на кнопочной панели, можно просматривать дополнительные экраны информации об устройстве: «Экран текущих настроек ETHERNET», «Экран расширенной информации о времени», «Экран системной информации».* 

На экране настроек ETHERNET 0, отображается информация о текущих настройках IPадреса, маски, шлюза, MAC адреса устройства, порт ETH0:

Et	thernet0 Info
IP Address	192.168.063.244
MASK	255.255.000.000
GATEWAY	000.000.000.000
MAC	10 :CF :E5 :8C :F4 :C1

Рисунок 5 - Экран текущих настроек ETHERNET 0

На экране расширенной информации о времени отображается текущее время, дата, часовой пояс и используемый по умолчанию источник точного времени:

		1111 0	
Time	10	:53	: 1 1
Date	10	.10	.2014
Time Zone	+	04	GMT
Prefer	GPS	GLO	NASS

Рисунок 6 - Экран расширенной информации о времени

На экране системной информации отображается наименование программного обеспечения, осуществляющего синхронизацию протоколу NTP, состояние иных интерфейсов настройки CTB (web, ssh), версия прошивки устройства/версия прошивки контроллера LCD дисплея:



Рисунок 7 - Экран системной информации

Для настройки параметров необходимо перейти в меню настроек (нажать кнопку F1) и, далее, при помощи навигационных клавиш  $\checkmark$   $\triangleright$  выбрать соответствующую строку меню, нажать ОК. При нажатии F1 устройство может запросить пароль входа в конфигурационный режим (при версии ПО от 006\_009/003\_009, по умолчанию равен 123456), его можно отключить или изменить через Веб интерфейс на вкладке Web&SSH.

Через лицевую панель прибора возможно настроить следующие параметры СТВ:

1.	Set IP Address 0	IP адрес интерфейса ЕТН0
2.	Set MASK 0	Маска интерфейса ЕТНО
3.	Set ON MAC 0	Включить подмену системного МАС адреса ЕТН0
4.	Set MAC 0	Новый системный МАС адрес (подменяемый) ЕТН0
5.	Set ON Gateway 0	Включить использования шлюза ЕТНО
6.	Set Gateway 0	Шлюз на интерфейсе ЕТНО
7.	Set ON DHCLIENT 0	Включить DHCP клиент на интерфейсе ETH0
8.	Set Time	Установить системное время (при лок. источ.)
9.	Set Date	Установить системную дату (при лок. источ.)
10.	Set Time zone	Установить временную зону
11.	Set Prefer Source	Установить источник синхр. (Лок. / GPS+GLON)
12.	Set NTP Daemon Type	Выбор аппаратного обеспечения синхронизации
13.	Set SSH	Вкл/Выкл. SSH
14.	Set SNMP	Вкл/Выкл. SNMP
15.	Set WEB	Вкл/Выкл. WEB
16.	Restore Settings	Восстановить заводские настройки
17.	Restore/update firmware	Обновление ПО
18.	Power Off	Отключение питания

Для настройки IP-адреса интерфейса ETH0 следует использовать навигационные клавиши клавиши кнопочной панели прибора. Последовательность осуществления настроек, следующая:

1. Выбрать пункт меню Set IP Address 0 и нажать кнопку «ОК» на кнопочной панели.

1)	Set	IP Address	5 Ø	
2)	Set	MASK Ø		
3)	Set	ON MAC Ø		
4)	Set	MAC Ø		

Рисунок 8 — Меню настроек. Выбор Set IP Address 0

2. При помощи навигационных клавиш следует выбрать параметр для изменения, нажать кнопку «ОК» на панели и изменить при помощи навигационных клавиш выбранное значение:



Рисунок 9— Настройка IP-адреса

3. Далее следует нажать кнопку «ОК» на кнопочной панели и при помощи навигационных клавиш выбрать нижнюю строку ОК на дисплее и нажать кнопку «ОК» на панели прибора.



Рисунок 10 — Настройка IP-адреса. Выбор строки «ОК»

 Далее следует подождать 10-15секунд для применения настроек. Информация о текущих настройках отобразится на лицевой панели на вкладке Ethernet0 Info.
 Для настройки сетевой маски интерфейса ETH0 следует выбрать пункт меню Set Mask

0, далее действовать как в предыдущем пункте Настройка IP-адреса.



Рисунок 11 — Настройка сетевой маски

Далее следует подождать 10-15 секунд для применения настроек. Информация о текущих настройках отобразится на лицевой панели на вкладке Ethernet 0 Info.

<u>Для смены аппаратного MAC адреса интерфейса Eth 0</u> следует сначала активировать подмену MAC адреса выбрав пункт Set ON MAC 0. И далее ввести новый MAC адрес через пункт Set MAC 0. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>.

Set ON MAC Ø WFF OK
Set MAC 0 101:CF:E5:8C:F4:C1 OK

<u>Для настройки Шлюза интерфейса ETH0</u> следует сначала активировать использование шлюза выбрав пункт Set ON Gateway 0. И далее ввести адрес шлюза через пункт Set Gateway 0. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>.

Set ON GATEWAY Ø		
01=1=1		
οĸ		
	ل	
Set GATEWAY Ø		
<b>200</b> .000 .000 .000		
οκ		

Рисунок 13— Настройка Шлюза

Далее следует подождать 10-15 секунд для применения настроек. Информация о текущих настройках отобразится на лицевой панели на вкладке Ethernet0 Info.

Необходимо учесть, что шлюз задается по правилу add default gw dev eth0, для установки иных правил необходимо воспользоваться Web-интерфейсом (см. пункт 1.5.3 и Приложение 1). Для автоматической настройки параметров интернет соединения интерфейса ETH0 необходимо активировать DHCP клиент. Для этого следует выбрать пункт меню DHCLIENT 0. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>.



Рисунок 14— Настройка встроенного DHCP клиента

<u>Для настройки времени</u> следует выбрать пункт меню Set Time. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>. Стоит учесть, что настроить время вручную возможно только при настройках «локального» (LOCAL) источника сигнала точного времени, если источник точного времени настроен как GPS/GLONASS, настроить время вручную система не позволит. Время задаётся по локальному часовому поясу, с учётом временной зоны (например по GMT +3).

١.		×	Settin9s	
	15)	Set	Time	
	16)	Set	Date	
	17)	Set	Time Zone	
	18)	Set	Prefer Sourse	
-				
		Contraction of the		
			Set Time	
	You	ı car	n't chan9e time	if
	You GPS	i car GLC	n't chan9e time NASS Sourse is	if selected
	You GPS	i car /GL(	n't chan9e time NASS Sourse is DK	if selected
	You GPS	i car /GL(	n't chan9e time NASS Sourse is <mark>DK</mark>	if selected

Рисунок 15— Настройка Времени

<u>Для настройки даты</u> следует выбрать пункт меню Set Date. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>. Стоит учесть, что настроить дату вручную возможно только при настойках «локального» (LOCAL) источника сигнала точного времени, если источник точного времени настроен как GPS/GLONASS, настроить дату вручную система не

позволит.



Рисунок 16 — Настройка Даты

<u>Для настройки временной зоны</u> следует выбрать пункт меню Set Time Zone. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>. Временная зона влияет только на отражение времени на дисплее устройства, по спецификации протокола NTP время раздается только по часовому поясу Гр<u>инвича</u>.

	Settings
17)	Set Time Zone
18)	Set Prefer Sourse
19)	Set NTP Daemon Type
20)	Set SSH
-	
	Set Time Zone
	Set Time Zone
	Set Time Zone + 04 GMT
	Set Time Zone + 04 GMT
	Set Time Zone + 04 GMT OK
	Set Time Zone + 04 GMT OK

Рисунок 17— Настройка Временной зоны

Для настройки источника синхронизации сигнала точного времени по умолчанию следует выбрать пункт меню Set Prefer Sourse. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>. Можно использовать либо сигнал от внутреннего генератора (Local), либо источник с системы глобального позиционирования (GPS/Glonass). Текущее состояние синхронизации отображается светодиодами на лицевой панели (GPS/Glonass/Local). Следует учесть, что при синхронизации от спутниковых систем (GPS/Glonass) допускается кратковременное переключение индикации на лицевой панели на локальный источник (не более 1мин) без потери точности временной синхронизации, в связи с переключением спутниковых источников сигнала. Переключение на локальный источник на длительное время указывает на потерю связи со спутниками.

Set Prefer Sourse GPS/GLONASS <mark>UK</mark>

Рисунок 18 — Настройка источника синхронизации сигнала точного времени по умолчанию

В различных версиях ПО существует возможность переключения между несколькими вариантами программного обеспечения, обеспечивающего синхронизацию по протоколу NTP с

удаленным оборудованием (Ntpd / OpenNTPD). Для его настройки следует выбрать пункт меню Set NTP Daemon Type. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>. Рекомендуется использовать Ntpd, как более стабильный (в версиях ПО старше 003\_001/001\_001 возможнос<u>ть использовать иное ПО кроме ntpd ограничена</u>).

19)	Set	NTP DE	emon	Туре		
20)	Set	SSH				
22)	Set	WEB				
	Se	et NTP	Daem	on Tyr	°e	
			TPD			

Рисунок 19 — Переключение управляющего ПО

<u>Для настройки возможности подключения к устройству с помощью SSH</u> следует выбрать пункт меню Set SSH. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-</u> адреса.

2222	Settin9s <mark>0) Set SSH</mark> 1) Set SNMP 2) Set WEB 3) Restore Settin9s	
	Set SSH ON UK	

Рисунок 20 — Настройка SSH

<u>Для настройки возможности подключения к устройству с помощью SNMP</u> следует выбрать пункт меню Set SNMP. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>.

21) 22) 23) 24)	Settin9s <mark>Set SNMP</mark> Set WEB Restore Settin9s Restore/update firm.
	Set SNMP ON OK

Рисунок **21** — Настройка SNMP

<u>Для Включения/Выключения встроенного Web-интерфейса</u> следует выбрать пункт меню Set WEB. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>.



Рисунок 22 — Выбор настройки через Web-интерфейс

<u>Для сброса настроек устройства до настроек по умолчанию</u> следует выбрать пункт меню Restore Settings. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса</u>:

23) 24) 25)	Settin9s <mark>Restore Settin9s</mark> Restore/update firm. Power Off
	Restore Settin9s NO <mark>JK</mark>

Рисунок 23.1 — Настройка Restore Setting



Рисунок 23.2 — Настройка Restore Setting

Зайти в меню «NO»



Рисунок 23.3 — Настройка Restore Setting

Выбрать "YES",



Рисунок 23.4 — Настройка Restore Setting

Выйти и после этого навигационными клавишами выбрать меню "ОК"



Рисунок **23.5** — Настройка Restore Setting

## и нажать на клавишу ОК

<u>Для сброса/обновления прошивки</u> устройства следует выбрать пункт меню Restore/Upgrade Firmware. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса.</u> Следует учесть, что при этом свежая прошивка должна быть закачана на устройство через Web или sftp. Можно также инициировать обновление ПО после закачки через Web-интерфейс.

		Settin9s	
	24)	Restore/update firm.	
	207	rower utt	
-			
		Pastona (undata finm	
		Rescore/dedace firm.	
		NO	
		OK	

Рисунок 24 — Настройка сброса/обновления прошивки устройства

<u>Для безопасного отключения питания устройства</u> следует выбрать пункт меню Power OFF. Настройку производить аналогично пункту <u>Настройка IP-адреса.</u>

Settin9s 1 <u>25) Power Off</u>	
Power Off NO UK	

Рисунок 25 — Отключение системы

## 1.5.3 Конфигурирование через WEB-сервер 1.5.3.1 Вход в WEB-интерфейс

По умолчанию устройство настроено на следующие сетевые настройки:

- ► ETH0 IP 192.168.0.245
- ▶ ETH0 MASK 255.255.0.0
- ➢ ETH1.1 IP 10.0.0.245(может отличаться)

## ▶ ETH1.1 MASK 255.255.0.0

Для входа на Web-интерфейс и начала настройки необходимо:

- Соединить Ethernet-кабелем устройство с компьютером (СТВ с интерфейса ЕТН0, т.к. по умолчанию для ЕТН1.1 не настроена маршрутизация)
- ▶ Подать питание.
- ▶ Дождаться прохождения загрузки ПО.
- ➢ Зайти на IP-адрес СТВ с помощью веб-браузера∗.
  - \*Примечание:

Рекомендуется использовать браузеры Chrome, Mozilla, также следует учесть, что для функционирования Web-интерфейса, в настройках браузера должны быть включены Java script, ActiveX.

> Ввести логин, пароль в появившуюся форму:



Рисунок 26 - Форма для входа в Web-интерфейс

После успешного входа откроется стартовая страница Web-интерфейса:



Рисунок 27 - Окно приветствия после успешного входа в Web-интерфейс

#### Примечание:

Следует учесть, что для возможности изменять настройки необходимо авторизоваться под учетной записью **admin**. Пользователь **user** имеет права только на чтение настроек.

Для выполнения успешного подключения к устройству, необходимо удостовериться, что персональный компьютер имеет верные настройки Ethernet.

Например:

- ▶ ip 192.168.X.Y
- ➤ mask 255.255.0.0

## 1.5.3.2 Настройка режима адресов, маршрутизации. Работа с вкладкой «STV»

Для ввода настроек следует перейти на вкладку «STV» в WEB-интерфейсе управления.

icbcom	MI M			RUS ENG		
					Y SC Y	
HOME	STV	KIERC	SNMP	SYSTEM	WEB & SSH	WORKING
Ethormot Main Sotti	in de			Info		
IP Аллес интерфей	ings. ica FTH0		192 168 63 245	IP Адрес интерфейса (по умо.	лчанию 192.168.63.244)	
Маска интерфейса	FTHO		255 255 0.0	Маска интерфейса (по умолч	анию 255.225.255.0)	
Использовать ш	UIN3 Ha ETHO		192 168 63 1	Шлюз (по умолчанию не зада	ан, запаётся по правилу add defau	llt gw)
Полмена ЕТНО			10:46:55:1-5e:24	Полмена МАС Апреса (по ум	олчанию используется системный	MAC anpec)
Использовать D	нае адреса НСР клиент на FTH0		10.40.00.0.16.24	Использовать DHCP клиент (	получение сетевых настроек по D	DHCP)
- 1101103100004110 0	itor inmont nu nitito					
Количество циклов	в работы СТВ до reinit	t system	3000	Временная задержка через к	оторую СТВ переинициализирует	систему, GPS, DHCP (цикл = 5 сек).
— гізменить конфі	и урационный файл L	nur.	# nave support for Dums.) ddms-update-style none: # option definitions common to al option domain-name-servers msl.es	ll supported methorks ; ample.org. ns2.example.org:		
Скрипт маршрутиз	ации (для настроек I	pTables, route и т	г.д):			
🐱 изменить скриг	т маршрутзации для	ЕТН СОЕДИНЕНИИ	FITCONTIG ETHO WW ETHEF 10:12:14 #ifcontig eth0 up. 168.63.240 net #ifcontig eth0 up #SETTINGS ETH1 ifcontig eth1 down	19:18:789 teack 255.255.0.0	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	
Скрипт настройки	генераторов и выход	ных протоколов				
ПИзменить скрип	іт настройки генерато	оров и выходных	интерфейсов.			
			#!/bin/sh # Usage /icbcom/sh/sendconf.sh [ HEX #	command] - send command to generator, [comman	n In	

Рисунок 28 - Web-интерфейс. Вкладка «STV»

Поясним значения параметров для настройки:

- **ИР Адрес интерфейса ЕТН0** ip-адрес роутера на Ethernet 0 интерфейсе.
- **Маска интерфейса ЕТН0** маска роутера на Ethernet 0 интерфейсе.
- **Использовать шлюз на ЕТН0** использовать шлюз на Ethernet 0 интерфейсе\*.

#### \*Примечание

Шлюз (Gateway) по умолчанию настраивается по правилу add default gw. При необходимости прописать иные правила маршрутизации, следует установить отметку в поле «Изменить скрипт маршрутизации для ETH соединений» и дописать их в виде скрипта (shell) в соответствующее текстовое окно, по примеру. Правила применяются при запуске CTB.

- **Подмена ЕТНО МАС** адреса использовать сторонний МАС-адрес на Ethernet 0 интерфейсе.
- **Использовать DHCP клиент на ETH0** использовать DHCP клиент на Ethernet 0 интерфейсе.
- **Включить DHCP сервер** включить DHCP сервер
- Использовать DHCP сервер на ETH0 interface активировать встроенный DHCP сервер на Ethernet 0 интерфейсе.
- Изменить конфигурационный файл DHCP— редактировать стандартный конфигурационный файл для DHCP сервера.

Default DHCP config: ddns-update-style none; option domain-name "example.org"; option domain-name-servers 8.8.8.8, 77.88.8.8; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 192.168.1.255; option broadcast-address 192.168.1.255; option routers 192.168.1.2; subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.10 192.168.1.100; }

**Скрипт маршрутизации (расширенная настройка ETH0, ETH1.1, route, iptables)** - редактировать скрипт, вызываемый при настройке Ethernet при старте устройства.

В данном скрипте можно настроить дополнительные выходы Ethernet (Eth0 ETH1.1 Eth1.2 ... в зависимости от комплектации устройства) также настроить статические маршруты и правила прохождения пакетов iptables.

<u>Пример настройки NTP2(ETH1.1) и маршрутизации сетей:</u>

- ↓ нажимаем отметку «Изменить скрипт маршрутизации для ЕТН соединений» и активируется окно ввода скрипта.
- ↓ Пролистываем до параметров ETH1.1(символ # комментарий) и меняем на необходимые нам параметры (выделены):

#SETTINGS ETH1.1

ifconfig eth1.1 down

#IF YOU WANT CHANGE SYSTEM MAC REMOVE NEXT '#', IF NOT - NOT REMOVE

#ifconfig eth1.1 hw ether 10:12:14:16:18:20

ifconfig eth1.1 192.168.115.9 netmask 255.255.255.224

ifconfig eth1.1up

↓ Пролистываем до параметров ROUTING и меняем на необходимые нам параметры (выделены):

#IF YOU NEED ROUTING

route add -net 10.155.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.155.0.1 eth0

route add -net 192.168.115.0 netmask 255.255.255.224 gw 192.168.115.1 eth1.1

#route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.63.1 eth1.2

#route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.63.1 eth1.3

<u>Внимание!!!</u> Полный пример первой настройки интерфейсов Eth0 Eth1.1 прибора представлен в **Приложении 1 «Пример настройки интерфейсов Ethernet 0, Ethernet 1.1».** 

# Скрипт настройки генераторов и выходных протоколов (настройка встроенных модулей расширений).

Данный скрипт используется для настройки модулей расширений прибора, таких как «Токовая петля» (ЧС8), «PPS» (ЧС6), «SYNC» (ТКС7), «SER» (ПИ2), «COMB» (ПИ3), «5/10Мгц» (ЧС7) (если в комплектации прибора присутствуют данные модули расширения).

Описание настройки параметров модулей расширения дано в документе «Инструкция по конфигурированию интерфейсов модулей расширения».

По умолчанию отображается стандартный скрипт с завода-изготовителя.

Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить настройки, кнопка «Применить и перезагрузить» — производит перезапуск и применение настроек. Для ускорения процесса настройки, желательно сконфигурировать устройство целиком, а затем применять изменения параметров («Применить и перезагрузить»).

## 1.5.3.3 Настройка режима КИЕРЦ. Работа с вкладкой «KIERC»

В устройство встроен режим конвертора интерфейсов для возможности удаленной работы с интерфейсами RS232, RS485, CAN. В различных версиях прибора имеется возможность создания виртуального моста между Ethernet-портом и реальным интерфейсом (в зависимости от заказанной комплектации).

Устройство поддерживает ТСР и UDP типы соединения, может быть как клиентом, так и сервером. Также в данном режиме можно настроить соединения между внутренними интерфейсами, например между GPS приёмником и RS232, для получения NMEA строки.

Настроить данный режим можно, посредством вкладки KIERC Web-интерфейса управления.

2M2M				Компания ICBC Добро пожаловать в веб ин	СОМ. ттерфейс СТВ-01.		RU
<u>НОМЕ</u> Настройки режима КИЕРЦ:	<u>STV</u>	KIERC	<u>SNMP</u> Инфо:	SYSTEM	WEB & SSH	WORKING	
Включить режим КИЕРЦ			Включение и на	стройка режима конвертора инте	рфейсов (для модификаций СТВ-01Е)		
Анформация об активных т	иннелях интерфе	ейсов:					
			185 root /sbin/gettytty. 350 root /icbcom/bin/sendst .port /dev/ftyAP92 351 root /icbcom/bin/sendst 1port /dev/ftyAP90 540 nobod/ /icbcom/bin/gpsd.d: 5384 root sshd: rootmonty 20490 root grep tty	M40 115209 vt100 tocom -protocol racal -baud 9600 -pari tocom -protocol abb_spa -baud 9600 -pa r/gpsd /dev/ttyAPP1	ty NO -bitsmess B -stopb 1		
Настройка конфигурации т ПИзменить стандартный к	уннелей интерф огфигурационны	ейсов: ый фаил КИЕРЦ.	#1/bin/sh # #Kierc bridjes setup #/icbcom/bin/spidevsedget -D /det	/spidev0.8 := 10121314006A :s 500000 -	1		
Команда отправки/получен	ия данных с инт	ерфейса в Веб:	#set rs485 port /dev/tty53 #/icbcom/bin/ttybridge -baud 9600	parity NO -bitsmess 8 -stopb 1 -tout Инфо:	280 -serialport /dev/tty53		
Использовать команду от Скорость	пправки/долучен	ия данных	9600	Вы можете о Установка св	тправлять запросы на RS232, RS485, CAN если о корости интерфейса в диапазоне 2400115200.	ни не задействованы.	
Іётность			(NC	Установка би	итов чётности, может быть NO или EN или OD.		
оличество значащих бит			8	Установка ко	оличества бит в символе, может быть 5,6,7 или 8.		
оличество стоп бит				Установка ко	оличества стоп бит - 1 или 2.		
аймаут ответа			1000	Установка та	ймаута ответа в миллисекудах.		
аймаут ожидания последн	него символа отв	вета		Установка та	имаута ожидания последнего символа ответа в	миллисекудах.	
Используемый порт			RS2	Целевой пор	т (RS232, RS485, CAN). В зависимости от модифи	кации СТВ-01Е.	
Отправляем (пишем код в Н Past message in HEX bere.	IEX, пример 0103	3000D001F):		Получен ответ и Answer message will	з порта (код в НЕХ): L'be here.		
			Coxp	анить настройки и (или) Отправить запро Применить и перезагрузить			

Рисунок 29 - Web-интерфейс. Вкладка «KIERC»

Поясним значения параметров настройки:

- **Включить режим KIERC** активировать создание виртуальных мостов при старте системы.
- > Информация об активных туннелях интерфейсов отображение активных мостов.
- Изменить стандартный конфигурационный файл изменение конфигурационного файла виртуальных мостов.
- Использовать команду отправки/получения данных отправить запрос на интерфейс и получить ответ через веб- терминал.

Внимание! Для отправки запроса через веб-терминал интерфейс, на который запрос должен быть отправлен, должен быть свободен. По умолчанию KIERC и все интерфейсы активны, можно их отключить или остановить процесс с целевым интерфейсом через пункт kill на вкладке «System». Следует учесть, что сообщение отправляется и принимается в hex-виде строкой (ввести в графу «Отправляем»).

Default KIERC bridges config file: #!/bin/sh # #kierc bridjes setup #set rs485 port /dev/ttyS3 #/icbcom/bin/ttybridge -baud 9600 -parity NO -bitsmess 8 -stopb 1 -tout 200 -serialport /dev/ttyS3 -tcp -server -hostport 10003 -noinfo 1 & #set can port /dev/ttyS4 #/icbcom/bin/ttybridge -baud 9600 -parity NO -bitsmess 8 -stopb 1 -tout 200 -serialport /dev/ttyS4 -tcp -server -hostport 10004 -noinfo 1 & #set RS232 port /dev/ttyS2 (uses for modem access with AT commands port /dev/ttyUSB3 as default) #/icbcom/bin/ttytotty -1baud 9600 -1parity NO -1bitsmess 8 -1stopb 1 -1tout 500 -1serialport /dev/ttyS2 -2baud 9600 -2parity NO -2bitsmess 8 -2stopb 1 -2tout 500 -2serialport /dev/ttyUSB3 -noinfo 1 & while true do if test "\$(cat /icbcom/tmp/flag\_restartki)" = "1" then echo -n '0' > /icbcom/tmp/flag\_restartki #set rs485 port /dev/ttyS3 #/icbcom/bin/ttybridge -baud 9600 -parity NO -bitsmess 8 -stopb 1 -tout 200 -serialport /dev/ttyS3 -tcp -server -hostport 10003 -noinfo 1 & #set can port /dev/ttyS4 #/icbcom/bin/ttybridge -baud 9600 -parity NO -bitsmess 8 -stopb 1 -tout 200 -serialport /dev/ttyS4 -tcp -server -hostport 10004 -noinfo 1 & #set RS232 port /dev/ttyS2 (uses for modem access with AT commands port /dev/ttyUSB3 as default) #/icbcom/bin/ttytotty -1baud 9600 -1parity NO -1bitsmess 8 -1stopb 1 -1tout 500 -1serialport /dev/ttyS2 -2baud 9600 -2parity NO -2bitsmess 8 -2stopb 1 -2tout 500 -2serialport /dev/ttyUSB3 -noinfo 1 & fi sleep 10 done Примечание:

#### Необходимо учесть, что мосты не должны использовать одни и те же интерфейсы.

#### 1.5.3.4 Настройка SNMP. Работа с вкладкой «SNMP»

Для возможности удалённой настройки и мониторинга по протоколу SNMP в устройство встроен SNMP сервер. Включить/выключить и настроить его можно на вкладке «SNMP» Webинтерфейса.

Поясним значения параметров настройки: РЭ СТВ-01 V5.21 от 04.03.2024 24

- **Активировать опрос с помощью SNMP** настройка с SNMP
- **Изменить конфигурационный файл SNMP** Редактировать конфигурацию SNMP сервера
- > Изменить скрипт SNMP Редактировать скрипт SNMP сервера
- Получить МІВ файлы скачать МІВ файлы на компьютер

MIM		Компания ICBCOM. Добро пожаловать в веб интерфейс CTB-01.						
	No. Y.	1						
HOME	STV	KIERC	SNMP	SYSTEM	WEB & SSH	WORKING		
Настройки SNMP:		the second se		Info:				
Кактивировать опрос с	помощью SNMP			Включает и настраивает SNMP				
Kondurupatung SNMP								
Изменить конфигурац	ионный фаил SNM	Р (тип протокола 1/2с/3	пароли чтения/записи и т.	n.).				
			XMMPLE.conf: An example configuration file ( See the 'sampd.conf(5)' non pag Some entries are deliberately co	or configuring the Net-SIMP agent ('snupd' e for details mmented out, and will need to be explicitl	) y botivated ga			
Изменить скрипт фаил	л SNMP (адреса пар	раметров OID и т.д.).						
		# 1/			â			
					Ŭ.			
		REG	="52"					
		1.1	<pre>[ "\$1" = "-\$" ]: then echo \$" &gt;&gt; /icbcom/tmp/snmp</pre>	test.log	E			
<u>Получить МІВ файлы.</u>								
				Сохранить настройки				

Рисунок 30 - Web-интерфейс. Вкладка «SNMP»

В конфигурационном файле SNMP можно настроить версию протокола (1,2с,3) пароли, группы доступа и т.д.

В скрипт-файле SNMP можно настроить адреса (OID) по своему усмотрению, а также вид и количество данных мониторинга.

Подробно работа с МІВ-менеджером описана в разделе 1.5.5 «Работа с МІВ-менеджером».

## 1.5.3.5 Системная информация. Работа с вкладкой «SYSTEM»

Для контроля за ресурсами в Web-интерфейсе управления ведется мониторинг запущенных процессов и открытых Ethernet-портов. Для отображения служит вкладка «System».

MEM				Компания ICBCOM. Добро пожаловать в веб интерфейс СТВ-01	L.	
HOME	STY	KIERC	SNMP	SYSTEM	WEB & SSH	WORKING
countrop perspects a montoe			Num:         2012/E         Const.         68412/C         free.           CVI:         484 bits:         20,8 bits:         70.7 7.7 3.7 3           PID         PDID         VDEC         51.4 bits:         72.7 7.7 3           PID         PDID         VDEC         51.4 bits:         72.7 3.7 3           PDID         PDID         VDEC         51.4 bits:         72.7 3           PDID         PDID         VDEC         72.7 3         73.4 bits:         72.7 3           PDID         PDID         VDEC         72.7 3         73.4 bits:         74.4 bits: <td>MC shirt, DK buff, 1142NK cached           Ling         Data         De ling         N sing           VEX.SID         Offset         De ling         N sing           VEX.SID         Desling         N sing         Desling         N sing           VEX.SID         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling           VEX.SID         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling           VEX.SID         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling           VEX.SID         Desling         Desling         Desling</td> <td><b>0</b></td> <td></td>	MC shirt, DK buff, 1142NK cached           Ling         Data         De ling         N sing           VEX.SID         Offset         De ling         N sing           VEX.SID         Desling         N sing         Desling         N sing           VEX.SID         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling           VEX.SID         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling           VEX.SID         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling         Desling           VEX.SID         Desling         Desling         Desling	<b>0</b>	
Информация о соединениях	Netstat -a :					
			Active Internet connections () Proto Active Internet connections () top 0 to 1 () top 0 0 () () () () () () () () () () () () ()	Other         State           6         6           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           287         5           298         5           299         5           200         5           201         5           202         5           203         5           203         5           203         5           204         5           205         5           205         5           205         5           205         5           205         5           205	(m) )) <sup>11</sup>	
Информация о сигналах вре	менной синхронизации	ntpq -p :				
			renote refid *LOCAL(1) .LOCL.	st twhen poll reach delay offset jitter 1 1 44 64 377 0.000 0.000 0.000		
200000000000000000000000000000000000000				Unto		
Завершить по идентификато	py PID			Завершить по идентификатору процесса PID		
завершить по имени процео	ca			завершить по имени процесса		
выполнить комманду: Выполнить			[]	паро: Прямое выполнение консольной команды		
				Выполнить и (или) обновить инф-ю		

Рисунок 31 - Web-интерфейс. Вкладка «System»

Существует возможность остановить какие-либо процессы командой «Завершить по идентификатору PID» или «Завершить по имени процесса». Например, необходимо отправить команду с Web-интерфейса КИЕРЦ по интерфейсу CAN, для этого необходимо остановить процесс 825 (номер берется из данных «Монитор ресурсов и процессов», идентификатор CAN - /dev/ttyS4).

#### Например:

825 818 root S 1556 6% 0% /icbcom/bin/ttybridge -baud 9600 -parity NO -bitsmess 8 stopb 1 -tout 200 -serialport /dev/ttyS4 -tcp -server -hostport 10004 -noinfo 1

Отправляем «Завершить по идентификатору PID» - 825. Далее можно пользоваться отправкой команд через вкладку KIERC.

# 1.5.3.6 Настройка параметров WEB-интерфейса и SSH. Работа с вкладкой «WEB&SSH»

Для изменения параметров учетных записей, а также для отключения доступа к вебтерминалу и SSH существует вкладка «WEB&SSH».

MZM				Компания ICBCOM. Добро пожаловать в веб интерфейс CTB-01.								
HOME	<u>STV</u>	KIERC	SNMP	SYSTEM	WEB & SSH	WORKING						
Изменить пароль веб уч.з	аписи admin:			Инфо:								
Старый пароль уч.записи	admin			Введите старый пароль								
Новый пароль уч.записи а	admin			Введите новый пароль								
Новый пароль уч.записи а	admin еще раз			Введите новый пароль								
Изменить пароль веб уч.з	аписи user:			Инфо:			- 1					
Старый пароль уч.записи	user			Введите старый пароль								
Новый пароль уч.записи і	iser			Введите новый пароль			- 8					
Новый пароль уч.записи (	ıser еще раз			Введите новый пароль								
Настройки Веб интерфей(	ca:			Инфо:								
🛿 Использовать Веб инте	рфейс			Включить/ выключить данный	Веб интерфейс.							
Настройки SSH интерфей	ca:			Инфо:								
Использовать SSH инте	ерфейс			Включить/ выключить SSH ин-	терфейс.		- 1					
Настройки лицевой панел	и:			Инфо:								
🗆 Использовать пароль н	а лицевой пане	ли	*****	Включить/ выключить пароль	для настройки СТВ01/СТВ01Е чере	з панель, 6 цифр						
✓Использовать SSH инте Настройки лицевой панел Использовать пароль н	ерфейс ци: а лицевой пане	ли		Включить/ выключить SSH ин Инфо: Включить/ выключить пароль Сохранить настройки	терфейс. для настройки СТВ01/СТВ01Е чере	з панель, 6 цифр						

Рисунок 32 - Web-интерфейс. Вкладка «WEB&SSH»

После отключения доступа к веб-терминалу, а также при потере измененного пароля от учетной записи, восстановление возможно через пункт меню лицевой панели restore settings.

Поясним значения параметров настройки:

- **Старый пароль уч.записи admin** старый пароль администратора (чтение и запись).
- **Новый пароль уч.записи** новый пароль администратора (чтение и запись).
- **Новый пароль уч.записи еще раз** повторный ввод пароля администратора.
- > Старый пароль уч.записи user старый пароль пользователя (чтение).
- > Новый пароль уч.записи user новый пароль пользователя (чтение).
- > Новый пароль уч.записи user еще раз повторный ввод нового пароля пользователя (чтение).
- > Использовать Веб-интерфейс отключение/включение WEB-интерфейса.
- > Использовать SSH интерфейс— отключение/включение SSH-интерфейса.
- Использовать пароль на лицевой панели включить пароль на лицевой панели при доступе к настройкам (кнопка F1, по умолчанию пароль 123456)

## 1.5.3.7 Настройка рабочих параметров. Работа с вкладкой «WORKING»

Для мониторинга состояний системы и активных каналов, настройки работы и обновления ПО существует вкладка «WORKING».

HOME	STV	<b>KIERC</b>	SNMP	SYSTEM	WEB & SSH	WORKING					
Настройки работы СТВ				Инфо							
GPS(GL) / LOCAL источн	ник вр.синхр.			Использовать GPS/GLONA	ASS или Локальный источник, как предпо	очитаемый для синхронизации.					
Другие настройки: Восстановить заводские	е настройки?			Инфо: Восстановить заводские н	астройки "по умолчанию"?						
Настройки временной з	оны (ЖК на лиц	.панели)	p04	Настроить зону (англ p="+" m="-"): p01 = GMT +1; m04 = GMT -4; p04 = GMT +4;							
Тип ПО NTP			NTPD OpenNTPD	Использовать NTPD или	OpenNTPD как ПО NTP синхронизации (	v. 3> используется NTPD)					
Использовать режим вы	сокого разрешен	ния	<b>S</b>	Данный режим способен	повысить временную точность выполнени	ия программ в ОС СТВ					
Использовать данные с	истем позициони	ирования	⊖ GPS <sup>(</sup> ● GLONASS	Использовать только GPS	или только GLONASS данные						
			○ GPS + GLONASS	Использовать GPS и GLO	NASS данные одновременно						
🗆 Синхронизировать с	интернет источ	никами									
			server ntp2.ntp-servers.net server ntp1.vhiiftri.ru server ntp2.vhiiftri.ru server ntp6.vhiiftri.ru server ntp6.ntp-servers.net server ntp1.ntp-servers.net		(())						
Информация о парамет Источник времени испо Текущая дата и время Версия ПО	рах: льзуемый в данн	ный момент	LOCAL or OTHER ETH SOURCES Thu Feb 25 09:43:05 UTC 2016 web/script v006 007 build 1	Инфо: Локальный или GPS/GLONASS (при отсутствии сигнала GPS/GL будет активен Локальный) Системное время Текущая версия програмного обеспечения							
Серийный номер устрой	ства		none	Заводской номер на задней панели устройства							
Информация о видимых	спутниках GPS/	Glonass	(								
			00002 00002 UNION: Lat/Los: ann ann ALTITUDE: atlitude: nan U: SPEED: nan TRACK: track: nan CLIDB: climb: nan STATUS: status: 0 DOP: satellites 0, pdop=18. VERSION: release=3.15 reve SKY: satellites 0, pdop=18. VERSION: reve SKY: satellites 0, pdop=18. SKY: satellites 0, pdop=18. VERSION: reve SKY: satellites 0, pdop=18. SKY: satellites 0, pdop=18	: climb: nan .000000. hdop=13.900000, vdop=11.5000000 .15 proto=3.11							
Блок питания 1			ON	Состояние блока питания	1						
Блок питания 2			ON	Состояние блока питания	12						

Рисунок 33 - Web-интерфейс. Вкладка «WORKING»

Поясним значения некоторых параметров настройки:

- Синхронизировать с Интернет-источником перечень открытых сетевых источников синхронизации.
- GPSGL/Local источник временной синхронизации получать информацию о времени от локального источника или от спутника.
- Настройка локального времени позволяет настроить локальное время при синхронизации от локального источника (задаётся в формате 201612300001.15 – <год> <месяц>

<число> <час> <минута><точка><секунда>). Настройка происходит после нажатия кнопки «Сохранить». Данное время задаётся по GMT + 0 (по Гринвичу). Часовой пояс задаётся далее.

- Тип ПО NTP Тип ПО используемого для NTP сервера, по умолчанию, и версиях СТВ старше 003\_001/001\_001 используется только ntpd, openntpd не используется т.к. устарел.
- Использовать режим высокого разрешения при активации данного режима активируется PPS синхронизация со спутником, которая позволяет добиться временной точности <1мкс, а также более высокой стабильности синхронизации и периодического переключения на локальный источник, но в данном режиме невозможно получить информацию о спутниках, т.к. свободный канал СТВ, используемый для её получения, начинает использоваться для PPS синхронизации. Поэтому в окне «Информация о видимых спутниках» не будет выведено информации.
- Восстановить заводские настройки при активации данного пункта настройки будут сброшены к заводским после нажатия «Сохранить».

- ➤ Настройки временной зоны ЖК панели настраивает отображение на ЖК панели в формате p04 (для установки GMT + 4) или m01 (GMT – 1), для CTB-01 на Din-рейку в формате GMT-4 (для установки GMT + 4) и т.д.
- Источник времени используемый в данный момент показывает источник который используется для синхронизации в данный момент локальный или спутник (GPS, GLONASS, GPS+GLONASS, LOCAL). При синхронизации от спутниковых систем допускается кратковременное переключение индикации на локальный источник (не более 1мин) без потери точности временной синхронизации, в связи с переключением спутниковых источников сигнала. Переключение на локальный источник на длительное время указывает на потерю связи со спутниками.
- **У Текущая версия ПО** Текущая версия ПО.
- Серийный номер устройства Заводской номер устройства, наклеенный на задней панели (может быть не задан – значение «none», или перейти в «none» после обновления).
- Информация о видимых спутниках Информация о количестве видимых и используемых в данный момент спутниках (не активна в режиме «высокого разрешения»).
- Блок питания 1 отображения состояния основного блока питания (при наличии модуля мониторинга).
- Блок питания 2 отображение состояния резервного блока питания (при наличии модуля мониторинга).
- > Обновление ПО Загрузка файла обновления на устройство.

## 1.5.4 Конфигурирование через SSH

Конфигурирование сервера возможно через защищенный интерфейс оболочки (SSH). Рекомендуемое ПО для Windows - Putty.exe (свободно распространяется в сети Интернет). В данной программе необходимо выбрать тип подключения – ssh, предварительно подключив локальный компьютер к серверу точного времени по интерфейсу Ethernet.

ategory:		
Session	Basic options for your PuTTY session	
	Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.1.205 22	login as: root root@192.168.1.205's password:
Features Window	Connection type: Raw Telnet Rlogin SSH Serial	# # date Thu Tan 1 00157:25 HTC 1070
- Appearance - Behaviour - Translation	Load, save or delete a stored session Saved Sessions	# date 2013.10.03-17:19:10 Thu Oct 3 17:19:10 UTC 2013
Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin	Default Settings Load Save Delete	
. SSH Serial	Close window on exit: Always Never Only on clean exit	

Рисунок 34 — Настройка через SSH

Для входа по умолчанию используются логин «root» и пароль «toor». Для редактирования используется echo или nano, примеры:

- echo -n '1' > /icbcom/config/sys/router\_gwoe
- echo -n '192.168.1.200' > /icbcom/config/sys/router\_ipet .

• nano /icbcom/config/sys/router\_ipe0. Примечание:

В различных версиях ПО возможность и количество настроек изменяемых через SSH могут различаться.

#### 1.5.5 Работа с MIB-менеджером (на примере iReasoning MIBBrowser.exe)

Работа с устройством по протоколу SNMP осуществляется любыми MIB-менеджерами, а также простыми утилитами типа snmpget, snmpset (раздел 1.5.6).

В комплекте с устройством распространяются МІВ-базы, в которых содержится информация об OID-ах доступных для редактирования по SNMP, их также можно скачать из Веб интерфейса СТВ со вкладки SNMP.

Запускаем программу iReasoning MIBBrowser.exe. Настраиваем IP-адрес устройства, порт (стандартный 161), группу чтения (по умолчанию public), группу записи (по умолчанию private), SNMP версию (по умолчанию 2).

iReasoning MIB Browser					
File Edit Operations Tools Bookmarks Help					
Address: 192.168.63.244 - Advanced OID:	1.3		Operations: Get Next	-	📣 Co
SNMP MIBs		Result Table			
MIB Tree		Name/OID	Value	Type IP:Port	
D- iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2			1000	100	- 03
	Advanced Properties of St	IMP Agent			*
	Address 107 168 67	244			
	Part 161				
	Port 161				2
	Read Community public				- in the second s
	Write Community private				~
	SNMP Version 2	•]			
		Ok Cancel			
Name		1			
OID					
MIB					
árres					
Status		1			
DefVal					
Indexes					
Descr		-			

Рисунок 35 - Настройка SNMP MIB менеджера

Данные настройки можно поменять, редактируя конфигурационный файл SNMP (см. пункт 1.5.5.1).

Далее следует подгрузить MIB-базы. Для этого в верхнем меню формы выбираем пункт File → Open MIB. После чего следует в появившейся форме указать путь к файлу **ICBCOM-STV01E-MIB.MIB** (в директории необходимо наличие также файла ICBCOM-MIB.MIB). После этого все OID CTB-01 становятся доступны в дереве MIB.



Рисунок 36 - Дерево МІВ и чтение ОІДов с помощью МІВ-менеджера

## 1.5.6 «Быстрая настройка» работоспособности через Web-терминал/Панель

Для обеспечения функциональности сервера точного времени состояния «из коробки» в рамках локальной сети, достаточно, настроить его IP адрес, маску, шлюз или активировать DHCP клиент для автоматической настройки указанных параметров. Всё остальное сервер выполнит автоматически. Системная дата и время автоматически синхронизируются при наличии сигнала GPS.

#### 1.5.7 Возврат к заводским настройкам

Возврат к заводским настройкам можно сделать несколькими способами:

- 1) Через лицевую панель управления, выбрав пункт Restore settings.
- 2) Через SNMP записав integer 1 по адресу ячейки Restore settings.
- 3) Через веб-терминал на вкладке «WORKING» пункт Restore settings.

## 1.5.8 Индикация

На корпусе прибора расположены светодиоды. Индикация светодиодов сигнализирует следующее:

- ➤ «Питание»: наличие питания устройства.
- ▶ «Glonass»: система Glonass используется в качестве источника синхронизации.
- ▶ «GPS»: система GPS используется в качестве источника синхронизации.
- «Автономная работа»: локальный источник времени используется в качестве источника синхронизации.

## 1.6 Структура встроенного программного обеспечения

## 1.6.1 Идентификационные данные метрологически значимой части

Серверы содержат в себе встроенное программное обеспечение (далее – ПО) на основе операционной системы Linux.

Функции метрологически значимой части ПО:

- отображение результатов измерений;
- настройку режимов работы;
- синхронизацию времени устройств, подключенных к серверу.

Идентификационные данные метрологически значимой частей программного обеспечения приведены в таблице:

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ntpd
Номер версии (идентификационный номер ПО)	4.2.8p8
Цифровой идентификатор ПО	79f62666b488cf74de755d10dcfc98cc
Алгоритм вычисления контрольной суммы	MD5

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

## 1.6.2 Проверка метрологически значимой части

Для проверки метрологически значимых частей программного обеспечения необходимо:

1) Подключится к серверу точного времени СТВ-01 с помощью терминальной программы Putty или другой подобной программы по протоколу SSH через последовательный интерфейс RS-232 или интерфейс Ethernet.

2) Ввести команду «md5sum /usr/sbin/ntpd» и в результате ответом программы будет контрольная сумма MD5 для программного обеспечения ntpd (79f62666b488cf74de755d10dcfc98cc). Проверка версии файла ntpd происходит командой: /usr/sbin/ntpd –version.

## 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Сервер точного времени	1 шт.
Приемник ГНСС	1 шт.
Антенна ГНСС	1 шт.
Грозоразрядник с кабелем	1 шт.
Кабель антенный для грозоразрядника	1 шт.
Кабель сетевой	1 шт.
Кабель сетевой для резервного питания (при наличии	1 шт.
резервного питания)	
Кабель антенный	1 шт.
Кабель интерфейсный	1 шт.
Сервер точного времени СТВ-01. Руководство по эксплуатации	1 экз. на партию
Сервер точного времени СТВ-01. Паспорт	1 экз.
Примечание: Партия и исполнение определяются при заказе.	

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 3.1 Техническое обслуживание сервера

Рекомендуется периодическое дистанционное наблюдение за работоспособностью сервера.

Аппаратный блок сервера оснащен аккумулятором, обеспечивающим поддержание работы встроенных часов при отключении внешнего электропитания. Для работающего сервера гарантируется работоспособность аккумулятора в течение не менее 10 лет.

При отсутствии внешнего электропитания работоспособность аккумулятора гарантируется в течение:

- $\blacktriangleright$  не менее 1 года при температуре хранения минус 40 °C;
- ▶ не менее 6 лет при температуре хранения плюс 25 °C;
- ▶ не менее 1 года при температуре хранения плюс 85 °C.

Указанные сроки службы аккумулятора определяют сроки его замены, исходя из условий эксплуатации сервера. Замена аккумулятора не является ремонтом сервера и не включена в гарантийные обязательства производителя и поставщика сервера.

## 3.2 Проверка работоспособности сервера

Критерием работоспособности сервера является выдача информации о времени на жидкокристаллический дисплей и в сеть Ethernet по протоколам NTP, SNTP, PTP.

## 3.3 Техническое освидетельствование

Сервер, эксплуатируемый в составе автоматизированной системы, подлежит опломбированию уполномоченным представителем Заказчика с момента ввода системы в действие.

Опломбированный сервер подлежит периодическому освидетельствованию уполномоченными представителями Заказчика на предмет сохранности пломб. Периодичность освидетельствования определяется Заказчиком. Результаты освидетельствования могут фиксироваться в формуляре (паспорте) сервера.

## 4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении работ должны выполняться «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

Перед включением сервера точного времени СТВ-01 необходимо заземлить розетку, к которой оно подключено. Заземление должно производиться кабелем с сечением не менее сечения кабеля питания.

При выполнении отдельных видов работ по текущему обслуживанию СТВ-01 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1) все работы по монтажу и демонтажу должны выполняться при отключенных питающих и входных напряжениях;

2) остерегаться прикосновения к токоведущим цепям с напряжением ~ 220 В, расположенным в зоне первичного источника электропитания блока;

3) остальные требования безопасности – по ГОСТ 12.2.007.7-75.

## 5 ХРАНЕНИЕ

## 5.1 Условия хранения сервера

Сервер должен храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа 2С (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) при температуре от минус 40 °C до плюс 60 °C и относительной влажности воздуха не более 90% (при плюс 25 °C).

В воздухе помещения для хранения сервера не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

## 5.2 Срок хранения

Срок хранения сервера в потребительской таре без переконсервации – не менее 1 года.

#### 5.3 Предельный срок хранения

При длительном (более 1 года) хранении сервер должен находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах не более 3 лет при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°C.

#### 5.4 Правила постановки сервера на хранение

При постановке сервера на длительное хранение его необходимо упаковать в упаковочную тару предприятия-поставщика.

#### 5.5 Правила снятия сервера с хранения

Ограничения и специальные процедуры при снятии сервера с хранения не предусмотрены. При снятии с хранения сервер следует извлечь из упаковки.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

#### 6.1 Условия транспортирования

Допускается транспортирование сервера в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояний). При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – мелкий малотоннажный.

При транспортировании сервера должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Не допускается кантование сервера.

#### 6.2 Подготовка к транспортированию

Сервер должен быть закреплён для обеспечения устойчивого положения, исключения взаимного смещения и ударов. При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков, нанесенных на транспортной таре.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

Сервер не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация сервера может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. Содержание драгоценных металлов в компонентах сервера (электронных платах, разъемах и т.п.) крайне мало, поэтому их вторичную переработку производить нецелесообразно.

## 8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора устанавливается 12 месяцев, считая с даты передачи прибора в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

## Приложение А

Коды заказа СТВ-01 (с доп. функциями)

Тип изделия	Корпус	Приемник	Антенна	Генератор	Интерфейс	USB	RS 232	Выход	Основное питание	Резервное питание	Мониторинг питания	Выход IRIG	Авария	Протокол резервирования	Мониторинг антенны	Алгоритм помех	Кабель интерфейсный	Кабель антенный	Опция
CTB -01	19E																		Крепление 19", 1U с доп. функциями
		ПР1																	Сигналы ГЛОНАСС/GPS
		ПР2																	Сигналы ГЛОНАСС/GPS/ BD/Galileo/QZSS
			A1																ICB ANT GNSS Температура -40+85 °С
			A2																GPS-Р Температура -70+90 °С
				Γ1															ТСХО (погрешность ±1мс/1 сутки)
				Г2															ОСХО-HQ (погрешность ±5мкс/1 сутки)
				Г3															Рубидиевый генератор (погрешность ±0.2мкс/1 сутки)
					И1														4xNTP (10/100/1000 Мбит/с) + 1xPTP
					И2														8xNTP (10/100/1000 Мбит/с)
					И3														7xNTP (10/100/1000 Мбит/с) + 1 хРТР
					И4														2 порта 100Base-FX с оптическим разъемом ST
					И5														2 порта 1000Base-FX с оптическим разъемом ST

			**4											
			Уl											1 шт.
				PC2										2 шт.
					B1									Выходные частотные сигналы: 1 x 1PPS (TTL), 50 Ом, BNC
					B2									2 x 1PPS (TTL), 50 Ом, BNC
					B3									4 x 1PPS (TTL), 50 Ом, BNC
					B4									1 x 10 МГц (TTL), 50 Ом, BNC
					B5									2 x 10 МГц (TTL), 50 Ом, BNC
					B6									4 x 10 МГц (TTL), 50 Ом, BNC
					B7									1 х 5 МГц (TTL), 1 х 10 МГц (TTL), 50 Ом, BNC
					B8									1 x 1PPM (TTL), 50 Ом, BNC
						ОП1								Основной блок питания 220 В АС
						ОП2								Основной блок питания 9-18 В DC
						ОП3								Основной блок питания 18-36 В DC
						0П4								Основной блок питания 36-72 В DC
							РП0							Второй блок питания отсутствует
							РΠ1							Второй блок питания 220 В АС
							РП2							Второй блок питания 9-18 В DC
							РП3							Второй блок питания 18-36 В DC
							РП4							Второй блок питания 36-72 В DC
								МΠ1						Модуль мониторинга блоков питания есть
									ВИО					Выходные сигналы IRIG отсутствуют
									ВИ1					1 x Time Code AM (B12x), 3Vpp, 50 Ом, BNC, 1 x Time Code DCLS (B00x), TTL, 50 Ом, BNC
										AB0				Выходные сигналы аварий отсутствуют

						AB1						1х выходной сигнал аварий (сухой контакт, 3pin DFK), дискретные выходы для аварийно- предупредительной сигнализации
							P0					Протоколы резервирования отсутствуют
							P1					Протокол резервирования PRP
							P2					Протокол резервирования PRP, протоколы резервирования STP/MSTP/RSTP
								MA0				Мониторинг факта отключения антенны отсутствует
								MA1				Мониторинг факта отключения антенны
									АП0			Алгоритм выявления непреднамеренных и преднамеренных помех для GNSS отсутствует
									АП1			Алгоритм выявления непреднамеренных и преднамеренных помех для GNSS
										КИ20		20 метров
										КИХХХ		До 500 метров (указать при заказе)
											KA1	1 метр
											KAXXX	До 100 метров (указать при заказе)

Пример:СТВ-01.19Е.ПР1.А1.Г1.И1.У1.РС2.В1.ОП1.РП1.МП1.ВИ0.АВ0.Р0.МА0.АП0.КИ20.КА1 (Базовая комплектация)