

Коды заказа СТВ-01 (с доп. функциями)

Тип изделия	Корпус	Приемник	Антенна	Генератор	Интерфейс	USB	RS 232	Выход	Основное питание	Резервное питание	Мониторинг питания	Выход IRIG	Авария	Протокол резервирования	Мониторинг антенны	Алгоритм помех	Кабель интерфейсный	Кабель антенный	Опция
СТВ-01	19E																		Крепление 19", 1U с доп. функциями
		ПР1																	Сигналы ГЛОНАСС/GPS
		ПР2																	Сигналы ГЛОНАСС/GPS/ BD/Galileo/QZSS
			A1																ICB ANT GNSS Температура -40...+85 °С
			A2																GPS-P Температура -70...+90 °С
				Г1															ТСХО (погрешность ±1мс/1 сутки)
				Г2															ОСХО-НQ (погрешность ±5мкс/1 сутки)
				Г3															Рубидиевый генератор (погрешность ±0.2мкс/1 сутки)
					И1														4xNTP (10/100/1000 Мбит/с) + 1xRTP
					И2														8xNTP (10/100/1000 Мбит/с)
					И3														7xNTP (10/100/1000 Мбит/с) + 1 xRTP
					И4														2 порта 100Base-FX с оптическим разъемом ST
					И5														2 порта 1000Base-FX с оптическим разъемом ST

