

**ООО «АЙСИБИКОМ»**



**СЕРВЕР ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ**

**СТВ-01**

Руководство по эксплуатации

АСНБ.428000.001-01 РЭ

Москва

## Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....	4
1.1 Общие сведения .....	4
1.1.1 Наименование сервера .....	4
1.1.2 Модификация сервера .....	4
1.1.3 Назначение сервера.....	4
1.1.4 Область применения.....	4
1.1.5 Размеры сервера .....	4
1.1.6 Масса сервера.....	4
1.2 Технические характеристики .....	4
1.2.1 Общие сведения .....	4
1.2.2 Технические характеристики .....	5
1.2.3 Устойчивость к воздействию внешних факторов .....	6
1.2.4 Устойчивость к механическим воздействиям .....	7
1.2.5 Безопасность.....	7
1.2.6 Надежность.....	7
1.3 Состав сервера .....	7
1.3.1 Сервер точного времени .....	8
1.3.2 Приемник сигналов ГНСС .....	8
1.4 Установка и подключение .....	8
1.4.1 Монтаж и демонтаж .....	8
1.4.2 Подготовка к работе .....	9
1.5 Работа с сервером .....	10
1.5.1 Общие сведения .....	10
1.5.2 Лицевую панель управления .....	10
1.5.3 Индикаторы.....	11
1.5.4 Жидкокристаллический дисплей.....	11
1.5.5 Настройка СТВ через лицевую панель управления.....	11
1.5.6 Навигация через переднюю панель .....	11
1.5.7 Конфигурирование через WEB-сервер.....	13
1.6 Структура встроенного программного обеспечения.....	19
1.6.1 Идентификационные данные метрологически значимой части .....	19
1.6.2 Проверка метрологически значимой части .....	20
2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	20
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	20
3.1 Проверка работоспособности сервера .....	20
3.2 Техническое освидетельствование.....	20
4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ .....	21
5 ХРАНЕНИЕ .....	21
5.1 Условия хранения сервера .....	21
5.2 Срок хранения .....	21
5.3 Предельный срок хранения.....	21
5.4 Правила постановки сервера на хранение .....	21
5.5 Правила снятия сервера с хранения.....	21
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	21
6.1 Условия транспортирования .....	21
6.2 Подготовка к транспортированию .....	22
7 УТИЛИЗАЦИЯ .....	22
8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	22
Приложение А .....	23

## **ВВЕДЕНИЕ**

Руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) включает в себя общие сведения, предназначенные для ознакомления обслуживающего персонала с работой и правилами эксплуатации устройства «Сервер точного времени «СТВ-01» (далее по тексту – сервер или СТВ-01). Документ содержит технические характеристики, описание конструкции и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации сервера.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством, так как эксплуатация сервера должна проводиться лицами, ознакомленными с принципом работы и конструкцией СТВ-01.

Сервер может обслуживать персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Запрещается работа с сервером лицам, не сдавшим зачет по технике безопасности в установленном порядке.

В ходе эксплуатации сервера персоналу надлежит исполнять рекомендации, изложенные в отраслевой инструкции по защите от статического электричества.

Запрещается производить монтаж и демонтаж сервера при включенном электропитании.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить не принципиальные изменения, не ухудшающие технические характеристики сервера. Данные изменения могут быть не отражены в тексте настоящего документа.

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Общие сведения

### 1.1.1 Наименование сервера

Сервер точного времени СТВ-01.

### 1.1.2 Модификация сервера

– АСНБ.428000.001-01 – для монтажа в 19" стойки и шкафы, высота – 1U;

СТВ-01 комплектуются различными коммуникационными интерфейсами Ethernet, RS-232, USB, RS-422, тип и количество интерфейсов определяется при заказе. Интерфейс Ethernet — это основной рабочий интерфейс, через который СТВ-01 синхронизирует время устройствам, подключенным в локальную вычислительную сеть. Интерфейс RS-232 служит для локальной настройки сервера, RS-422 это интерфейс связи с приемником сигналов ГНСС.

Код заказа СТВ-01 с различными опциями приведен в приложении А.

### 1.1.3 Назначение сервера

Измерение (ведение) текущих значений времени и даты с синхронизацией по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС или GNSS) и выдачи текущих значений даты/времени через сетевые интерфейсы.

### 1.1.4 Область применения

СТВ-01 предназначен для функционирования в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) для синхронизации текущих значений времени и даты, а также для синхронизации шкал времени базовых станций связи и систем безопасности на объектах в сфере безопасности и в промышленности.

### 1.1.5 Размеры сервера

Размеры сервера в модификации АСНБ.428000.001-01 – 500x300x50 мм.

### 1.1.6 Масса сервера

Для модификации АСНБ.428000.001-01 – не более 5 кг.

## 1.2 Технические характеристики

### 1.2.1 Общие сведения

Сервер соответствует техническим условиям ТУ 26.20.14-002-47212169-2022.

## 1.2.2 Технические характеристики

Технические характеристики сервера приведены в Таблице 1.

Таблица №1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Конструктивное исполнение	Для монтажа в 19" стойки и шкафы, высота – 1U
Напряжение питания	от 100 до 264 В AC
Потребляемая мощность, не более	20 Вт
Операционная система	Linux
Сетевые интерфейсы	ETHERNET 1×NTP (10/100 Мбит/с)
Поддерживаемые транспортные протоколы	TCP, UDP
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Поддерживаемые сетевые протоколы	NTP, DHCP, NBNS
Поддерживаемые протоколы синхронизации времени (ETHERNET)	NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC 5905), SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v2c (RFC 1158), SNTP v4 (RFC 2030)
Выходной сигнал	1×PPS - секундная метка
Опорный генератор (определяется при заказе)	1) TCXO (погрешность ±1 мс/сут) 2) OCXO-HQ (погрешность ±5 мкс/сут) 3) Рубидиевый (погрешность ±0,2 мкс/сут)
Время сервера СТВ-01	UTC+0(GMT)
Встроенный HTTPS Web-сервер для настройки	+
Интерфейс RS232	1 шт.
LCD/LED дисплей для отображения состояния сервера	+
Кнопки настройки на лицевой панели	+
Условия эксплуатации блока управления: – температура окружающего воздуха, °C – относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, %, не более – атмосферное давление, кПа	от 0 до +60  80 от 84 до 106,7
Условия эксплуатации приёмника: – температура окружающего воздуха, °C – относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, %, не более – атмосферное давление, кПа	от -40 до +60  98 от 84 до 106,7
Время наработки на отказ СТВ-01	100 000 часов
Средний срок службы	не менее 20 лет
Приемник сигналов ГНСС (определяется при заказе)	1) ГЛОНАСС/GPS 2) ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo/QZSS
Габаритные размеры приемника сигналов ГНСС без учета антенны и элементов	150x90x70мм
Интерфейс связи блока управления с приемником сигналов ГНСС	RS-422 (с гальванической развязкой)
Степень защиты корпуса приемника сигналов ГНСС	IP65
Антенна ГНСС для наружного монтажа (с комплектом крепежа) (определяется при заказе)	1) ICB ANT GNSS (от -40 до +85 °C) 2) GPS-P (от -70 до +90 °C)
Кабель интерфейсный (определяется при заказе)	1) 20 метров 2) До 500 метров
Кабель антенный (определяется при заказе)	1) 1 метр 2) До 100 метров
Габаритные размеры блока СТВ (Ш×Д×В), мм, не более	500×300×50
Масса, кг, не более	5

### 1.2.3 Устойчивость к воздействию внешних факторов

Сервер в части к требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304 для группы 1.1, 1.2, 1.3 (без работы на ходу) климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150 для постоянно отапливаемых помещений сооружений.

Нормальными условиями эксплуатации сервера являются:

- температура окружающего воздуха от 0 до +60 °С;
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Вид климатического исполнения приемника сигналов ГНСС – УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Нормальными условиями эксплуатации приемника являются:

- температура окружающего воздуха от -40 до +60 °С;
- относительная влажность воздуха 98% при температуре 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

На схеме показано возможное расположение устройств в различных температурных диапазонах:





Рисунок 1.1 Подключение СТВ-01(19'') в различных температурных диапазонах.

### 1.2.4 Устойчивость к механическим воздействиям

Составные части сервера соответствуют требованиям на прочность к механическим вибрациям в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Характеристика ударных нагрузок

Характеристика ударных воздействий	Направление ударов		
	Вертикальные нагрузки	Горизонтальные нагрузки	
		продольные	поперечные
Число ударов	2000	200	200
Пиковое ударное ускорение, g	15	12	12
Длительность действия ударного ускорения, мс	5-10	2-15	2-15
Количество ударов в мин	200	200	200

### 1.2.5 Безопасность

Безопасность сервера должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60950 для стационарного оборудования.

По способу защиты человека от поражения электрическим током составные части сервера относятся к следующим классам защиты по ГОСТ Р МЭК 60950:

- сервер "Сервер точного времени" I класс;
- приемник сигналов ГНСС III класс;

### 1.2.6 Надежность

Сервер обеспечивает наработку на отказ 100 000 часов.

Сервер обеспечивает среднее время восстановления работоспособности не более 1 часа.

Средний срок службы - не менее 20 лет с учетом проведения восстановительных работ.

Средний срок хранения (до ввода в эксплуатацию) - 12 месяцев.

## 1.3 Состав сервера

Сервер точного времени «СТВ-01» (19") конструктивно состоит из следующих блоков, соединенных между собой кабелями:

- Блок управления, выполненный в металлическом корпусе, размещаемый в телекоммуникационном шкафу и имеющий маркировку «Сервер точного времени СТВ-01»;
- Приемник сигналов ГНСС в защищенном всепогодном корпусе;
- Антенна ГНСС.

Общий вид СТВ-01(19") представлен на рис. 2.1



Рисунок 2.1 Общий вид сервера точного времени СТВ-01(19”).

### 1.3.1 Сервер точного времени

Передняя панель сервера времени СТВ-01(19”) изображена на рис. 2.2.




Рисунок 2.2. Передняя панель блока управления СТВ-01 (19”)

Кнопка «Сеть» включает/выключает прибор, во включенном состоянии горит красным цветом.

Три светодиодных индикатора отображают режимы работы сервера времени:

- «Питание» - обозначает включенное состояние сервера.
- «GPS/Глонасс» - обозначает прием сигналов с соответствующих навигационных спутниковых систем, отсутствие индикатора означает отсутствие сигнала либо неподключенный внешний модуль.
- «Автономная работа» - означает автономный режим работы сервера, т.е. отсутствие синхронизации собственных часов со временем спутниковых навигационных систем более 3 часов.

Жидкокристаллический двухстрочный дисплей отображает текущую дату и время сервера в формате UTC.

Разъем «Ethernet» предназначен для включения сервера в локальную сеть Ethernet.

Разъем «RS232» предназначен для локального конфигурирования сервера через последовательный интерфейс стандарта RS-232.

На задней панели устройства находится разъем питания для подключения к сети ~220В и разъем для подключения соединительного кабеля RS-422 для связи с выносным модулем приемника.

### 1.3.2 Приемник сигналов ГНСС

Выносной модуль представляет собой приемник сигналов ГНСС в защищенном всепогодном корпусе IP65 из алюминия. Выносной модуль не требует какой-либо настройки или конфигурации.

## 1.4 Установка и подключение

### 1.4.1 Монтаж и демонтаж

К монтажу, наладке и техническому обслуживанию сервера допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, прошедшие курс обучения и получившие соответствующее удостоверение.

Монтаж сервера должен производиться в помещениях промышленных предприятий, имеющих атмосферу, не содержащую химически активных и агрессивных паров и токопроводящей пыли, с содержанием пыли не более 3 мг/м, в местах, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, воды. Типичным является размещение сервера в отапливаемом помещении в специальном шкафу.

Корпус сервера предназначен для установки в 19” направляющие телекоммуникационного шкафа. После установки сервера к нему подводят кабели внешних подключений. Монтаж проводов кабелей осуществляется винтовыми зажимами.

Монтаж антенны ГНСС и грозозащитника производят на улице с учетом того, чтобы в точке крепления антенны обеспечивалась видимость небосвода с углом не менее 60 градусов.

Схема соединения узлов представлена на рисунке 3.1.




Рисунок 3.1 Схема соединения узлов СТВ-01 (19").

Кронштейн грозоразрядника крепится при помощи самореза, болта или хомута. Рисунок 3.2. Кронштейн антенны крепится с помощью U-образных хомутов и может закрепляться на трубе диаметром от 20 до 27мм (3/4"). Варианты крепления антенны представлены на рисунке 3.3.




Рисунок 3.2 Крепление грозоразрядника




Рисунок 3.3 Крепление антенны

#### 1.4.2 Подготовка к работе

Сервер полностью готов к использованию по назначению по завершении монтажных и пусконаладочных работ.

Монтажные и пусконаладочные работы могут производиться представителями предприятия-изготовителя, уполномоченными сервисными центрами и представителями Заказчика, прошедшими подготовку на предприятии-изготовителе.

При внешнем осмотре сервера следует проверить:

- комплектность СТВ-01 в соответствии с формуляром (паспортом);
- отсутствие видимых механических повреждений;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных проводов, кабелей, переходников;
- состояния лакокрасочных покрытий и четкость маркировок;

## 1.5 Работа с сервером

### 1.5.1 Общие сведения

Сервер содержит в себе встроенное программное обеспечение на основе программного семейства Linux. Для конфигурирования устройства доступно четыре интерфейса:

1. Через лицевую панель.
2. Через WEB-интерфейс настройки и управления.
3. Через подключение по SSH.
4. Через протокол SNMP.

Стоит отметить, что наиболее детальная настройка возможна только через WEB-интерфейс.


NTP сервер (СТВ-01) не имеет установки часового пояса. NTP сервер (СТВ-01) раздает время по UTC+0(GMT).

Часовой пояс настраивается на оборудовании NTP-клиента, только в этом случае гарантируется корректная синхронизация времени.

### 1.5.2 Лицевую панель управления

На лицевой панели СТВ расположены следующие объекты: кнопочная панель, светодиодная панель индикации, LCD/LED дисплей, панель интерфейсов и кнопка Вкл/Выкл:

	<p><b>Светодиодная панель индикации</b></p>
	<p><b>Кнопочная панель</b></p>
	<p><b>Панель интерфейсов</b></p>
	<p><b>LED дисплей</b></p>



### 1.5.3 Индикаторы

Светодиодные индикаторы отображают режимы работы сервера времени:

- «**Питание**» - обозначает включенное состояние сервера.
- «**ГЛОНАСС**», «**GPS**» - обозначает прием сигналов с соответствующих навигационных спутниковых систем, отсутствие индикатора означает отсутствие сигнала либо неподключенный внешний модуль.

- «**Автономная работа**» - означает автономный режим работы сервера, т.е. отсутствие синхронизации собственных часов со временем спутниковых навигационных систем более 3 часов.

### 1.5.4 Жидкокристаллический дисплей

Строка1 - отображает время в формате [ЧЧ:ММ:СС] (GMT (Время По Гринвичу)).

Строка2 – Номер Stratum NTP

Строка3 - количество спутников, рабочая группировка:

GPS/GLONASS/GPS+ GLONASS




Рисунок 4 Дисплей СТВ

### 1.5.5 Настройка СТВ через лицевую панель управления

Локальная настройка осуществляется через лицевую панель управления. При работе устройства на экране отображается текущая информация.

Через лицевую панель возможно настроить параметры интерфейса Eth0: IP-адрес, маску подсети и шлюз, а также сбросить настройки, к настройкам по умолчанию.

Нажатие на кнопку «**F1**» – перевод экрана в режим настройки, в котором можно установить IP адрес интерфейса eth0, маску и шлюз и сбросить настройки устройства на установки по умолчанию.

Настройки устройства по умолчанию:

“GPS+GLONASS”

IP 192.168.1.136

### 1.5.6 Навигация через переднюю панель

Для перехода в режим настроек используется кнопка «**F1**»

Далее кнопка «**F1**» используется для прокрутки страниц настроек.

Пользователю доступны следующие параметры для настройки:

1) 'eth0 IP' - адрес Ethernet



Рисунок 5 Адрес Ethernet

- 2) 'eth0 MASK' - маска сети Ethernet



Рисунок 6 Маска сети Ethernet

- 3) 'eth0 GTWAY' - шлюз Ethernet




Рисунок 7 Шлюз Ethernet

- 4) 'Restore defaults' - сброс перечисленных выше настроек по умолчанию



Рисунок 8 Сброс перечисленных выше настроек

Настройка параметров осуществляется следующим образом:

- 1) клавиши   перемещают курсор по отдельным знакам влево и вправо соответственно
  - 2) клавиша «ОК» активирует режим редактирования значения (обозначается появлением поля '(edit)' в верхней строке)
  - 3) в режиме 'edit' клавиши   уменьшают/увеличивают значение на 1 (макс. значение отдельного поля ограничено 255)
  - 4) клавиша «ОК» подтверждает новое значение и выключает режим редактирования; вместо «ОК» может быть нажата «X» для отмены последних изменений
  - 5) для применения нового параметра используется клавиша «F1»; затем, при появлении уточняющего сообщения 'Apply changes?', клавиша «ОК» подтверждает новый параметр, а «X» отменяет все изменения параметра
  - 6) после сделанного выбора клавиша «F1» снова используется для прокрутки страниц
- Restore defaults (восстановление настроек по умолчанию)
- 1) клавиша «ОК» выводит для пользователя уточняющее сообщение 'Are you sure?'; «ОК» при этом подтверждает выбор (далее происходит перезагрузка системы), а «X» отменяет его.

Выход из режима настроек производится клавишей «X», при этом пользователю будет предложено применить новые параметры, если произошли изменения.

Изменение любого параметра настроек сети Ethernet и последующий выход из режима настроек сопровождается автоматической перезагрузкой системы.

Сессия настроек автоматически завершается при отсутствии нажатий на клавиши в течение 30 секунд.

### 1.5.7 Конфигурирование через WEB-сервер

#### 1.5.7.1 Вход в WEB-интерфейс

По умолчанию устройство настроено на следующие сетевые настройки:

- ETH0 IP 192.168.1.136
- ETH0 MASK 255.255.255.0

Чтобы войти в Web-интерфейс СТВ-01 нужно открыть браузер и в адресной строке набрать IP-адрес СТВ-01. В результате откроется главная страница Web-интерфейса, изображенная на рисунке 9.




Рисунок 9 — Главная страница Web-интерфейса СТВ-01.

Вход и интерфейс может быть осуществлен либо с правами администратора, либо с правами пользователя. При этом права администратора позволяют, как просматривать настройки СТВ-01, так и изменять их. Права же пользователя позволяют только просматривать настройки.

Нажмите на кнопку **Вход** расположенную в правом верхнем углу главной страницы, в результате откроется форма авторизации. Кнопка **Вход** изображена на рисунке 10, форма авторизации — на рисунке 11.



Рисунок 10 — Кнопка Вход.




Рисунок 11 — Форма авторизации.

В поле Логин в выпадающем списке можно выбрать описанные выше две роли: admin и user.

В поле Пароль необходимо ввести пароль.

По умолчанию

для пользователя admin пароль admin,

для пользователя user пароль user.

Пароли можно изменить на вкладке “меню Common”.

Поскольку, вид Web-интерфейса “для пользователя” это урезанный вид интерфейса “для администратора”, то далее будет описан вид интерфейса “для администратора” как более полный, а в местах, где они отличаются, будут сделаны специальные пометки.

Если пароль введен верно, то в верхнем левом углу в строке навигации станут доступными пункты меню, как изображено на рисунке 12, а в верхнем правом углу кнопка Вход изменится на кнопку “Выход”, и рядом появится имя пользователя, под которым осуществлен вход, как изображено на рисунке 13.




Рисунок 12 — Меню навигации.




Рисунок 13 — Кнопка Выход.

Для выхода или для смены пользователя нажмите на кнопку Выход.

Если вход был осуществлен под ролью администратор, то меню навигации будет содержать следующие поля:

**NTP** — настройки и информация об NTP;

**GNSS** — настройки и информация о приемнике GNSS;

**Net** — сетевые настройки и смена паролей;

**Admin** — обновление программного обеспечения CTB-01.

Если вход был осуществлен под ролью пользователь, то последний пункт меню **Admin** у него будет отсутствовать. Рассмотрим каждый пункт меню подробно.

### 1.5.7.2 Пункт меню NTP

При выборе пункта меню NTP откроется окно, как изображено на рисунке 14.

При этом кнопка “Сохранить” доступна только, если вы зашли с правами администратора. Пользователю не доступно изменение настроек, только их просмотр.

В верхнем поле редактирования “Доп. источники синхронизации NTP” можно задать следующие параметры:

**server** — указывает внешний сервер в локальной сети или сети Интернет, с которым будет синхронизироваться СТВ-01;

**pool** — указывает пул серверов в Интернете, с которыми будет синхронизироваться СТВ-01;

**allow** — указывает IP-адрес или маску подсети для устройств, которым разрешено синхронизироваться с данным СТВ-01.

Если в начале строки перед параметром без пробела сразу добавить символ «#», то данный параметр, хотя и будет сохранен, но использоваться не будет. Он будет закомментирован.

Основной источник синхронизации: NMEA, PPS

Доп. источники синхронизации NTP:

```
#pool pool.ntp.org iburst
#allow 192.168.1.0/24
#server 3.ru.pool.ntp.org
server pool.ntp.org minpoll 6 maxpoll 9 iburst
allow 192.168.1.246
```

Сохранить Restart NTP

Reference ID : B0D7B2EF (dynamicip-176-215-178-239.pppoe.oren.ertelecom.ru)  
Stratum : 3  
Ref time (UTC) : Wed Nov 01 07:42:12 2023  
System time : 0.000010506 seconds slow of NTP time  
Last offset : -0.000091356 seconds  
RMS offset : 0.000427131 seconds  
Frequency : 59.539 ppm slow  
Residual freq : -0.001 ppm  
Skew : 0.168 ppm  
Root delay : 0.023741689 seconds  
Root dispersion : 0.023439098 seconds  
Update interval : 517.1 seconds  
Leap status : Normal  
210 Number of sources = 1

Name/IP Address	NP	NR	Span	Frequency	Freq Skew	Offset	Std Dev
dynamicip-176-215-178-23>	21	14	189m	-0.001	0.161	-306ns	619us

Рисунок 14— Окно настроек NTP.

В нижнем поле редактирование не доступно. В нем справочно выводятся текущие параметры NTP, которые регулярно обновляются.

Так, в нем указываются следующие параметры:

**Reference ID** — идентификатор и имя сервера, с которым компьютер в настоящее время синхронизирован;

**Stratum** — количество переходов к серверу с установленными эталонными часами;

**Ref time** — время по Гринвичу, в которое было выполнено последнее измерение из эталонного источника;

**System time** — задержка системных часов от синхронизированного сервера;

**Last offset** — расчетное смещение последнего обновления часов;

**RMS offset** — долгосрочное среднее арифметическое значения смещения;

**Frequency** — частота, на которой часы системы будут работать неправильно, если хронограф не проведет коррекцию. Она выражена в ppm — ч/м (частей на миллион);

**Residual freq** — остаточная частота указывает на разницу между измерениями от опорного источника и используемой в настоящее время частотой;

**Skew** — расчетная погрешность, связанная с погрешностью частоты;

**Root delay** — суммарная задержка сетевого пути к опорному серверу, с которым синхронизируется компьютер;

**Leap status** — статус скачка (изменения) времени, который может иметь одно из следующих значений:

«Normal» – означает нормальную корректировку времени;

«Insert second» – означает, что произведена корректировка времени добавлением дополнительной секунды в последнюю минуту текущего месяца;

«Delete second» – означает, что произведена корректировка времени удалением дополнительной секунды из последней минуты текущего месяца;

«Not synchronised» – означает, что компьютер в данный момент времени не синхронизирован.

Далее в поле указано количество и список серверов доступных устройству СТВ-01.

При нажатии на кнопку Сохранить, параметры из верхнего поля редактирования будут сохранены в устройстве СТВ-01, произойдет частичная перезагрузка, и данные изменения будут применены.

При нажатии на кнопку Restart NTP также происходит перезагрузка, NTP-сервис будет перезапущен с текущими его параметрами.

### **1.5.7.3 Пункт меню GNSS**

При выборе пункта меню **GNSS** откроется окно, как изображено на рисунке 15.

При этом кнопки **Сохранить** и **Cold restart** доступны только, если вы зашли с правами администратора.

Пользователю не доступно изменение настроек, только их просмотр.

В окне настроек GNSS расположены два столбца полей настроек, и внизу поле, куда выводятся данные NMEA, полученные от GNSS-приемника.




Рисунок 15 — Окно настроек GNSS.

**Блок настроек слева предназначен для редактирования настроек GNSS.**

В нем можно изменять следующие параметры:

**Satellite grouping** — выбор спутниковой группировки.

Возможны следующие варианты:

- GPS
- GPS+ GLONASS
- GPS+ Galileo
- GPS+ BeiDou

**Coordinate mode** — режим задания координат. Координаты могут быть заданы вручную (Fixed), а могут быть получены от GNSS-приемника и усреднены за период (Averaging);

**Latitude** — для указания фиксированной координаты широты;

**Longitude** — для указания фиксированной координаты долготы;

**Altitude** — для указания фиксированной координаты высоты;

**Averaging time** — для указания периода (в минутах), за который будут усредняться координаты полученные от GNSS-приемника.

Режим задания координат работает по следующему принципу. Если выбран режим Fixed, то в поля Latitude, Longitude и Altitude необходимо вручную ввести координаты. Поле Averaging time в таком случае не используется. Данный режим можно использовать, если координаты антенны GNSS известны точно. Если при таком режиме координаты будут указаны не точно, это приведет ошибкам в вычислении времени, а следовательно устройство СТВ-01, будет работать не правильно.

Для избежания такой ошибки существует второй режим задания координат — Averaging. При его выборе в поле Averaging time указывается период (в минутах), за который будут усреднены координаты, полученные от GNSS-приемника. В данном режиме координаты антенны можно не указывать вручную, они будут получены от GNSS-приемника, а усреднение нужно, чтобы исключить влияние вариаций ионосферы в течение дня/ночи. Значение Averaging time рекомендуется указывать 1440 минут (24 часа).

## **Блок настроек справа - информация (NMEA), полученная от GNSS-приемника .**

Этот блок редактировать нельзя (только для просмотра).

**Grouping** — спутниковая группировка. Возможны следующие варианты:

GPS, GPS+ GLONASS , GPS+ Galileo , GPS+ BeiDou

**STAT** — навигационная задача решена. Варианты: ОК или BAD;

**RMS** — среднее квадратическое отклонение определения времени;

**ERROR** — не исключенная погрешность аппроксимации;

**LATITUDE** — координата широты;

**LONGITUDE** — координата долготы;

**ALTITUDE** — координата высоты;

**TIME** — время;

**SATELLITES** — количество видимых спутников;

**PPS** — время прихода сигнала PPS.

Внизу окна настроек GNSS расположено большое поле, в него выводятся те же данные NMEA, но только в таком виде, в котором они приходят от GNSS-приемника.

При нажатии на кнопку Сохранить, параметры из левого столбца полей редактирования будут сохранены в устройстве СТВ-01, демон GNSS будет перезапущен, и данные изменения будут применены.

При нажатии на кнопку Restart GNSS демон GNSS будет перезапущен с текущими его параметрами.

При нажатии на кнопку Cold restart модуль GNSS будет перезапущен, а все сохраненные данные, такие как координаты будут очищены.

**Если, поле "SATELLITES" прочерк и при этом в поле Grouping отображается "GPS", то либо отключена антенна, либо спутники пока не найдены.**

### ***1.5.7.4 Пункт меню Net***

При выборе пункта меню **Net** откроется окно, как изображено на рисунке 16. Такой вид окна, будет доступен администратору.

Для пользователя в окне будут отображены только три верхних поля с настройками сети (только в режиме чтения) и три нижних поля для изменения пароля учетной записи user.

Администратор имеет возможность изменять и свой пароль и пароль пользователя.

Поля IP-адрес, Маска интерфейса и Шлюз интерфейса служат для задания соответствующих параметров устройства СТВ-01.

Галочка “Использовать SSH-интерфейс “ служит для разрешения или запрещения возможности подключаться к устройству СТВ-01 по протоколу SSH.

Для изменения паролей учетных записей admin и user необходимо ввести старый пароль и дважды повторить новый пароль, затем нажать кнопку Сохранить настройки.

Порт: eth0	<a href="#">Изменить</a>
MAC Адрес:	10:20:34:32:11:77
IP Адрес:	192.168.1.136
Маска интерфейса:	255.255.255.0
Шлюз интерфейса:	192.168.1.1
<input checked="" type="checkbox"/> Использовать SSH-интерфейс <input type="checkbox"/> Использовать HTTPS-протокол	
<a href="#">Сохранить настройки</a>	

Рисунок 16 — Окно сетевых настроек и смены пароля.

### 1.5.7.5 Пункт меню Admin

При выборе пункта меню Admin откроется окно, как изображено на рисунке 17. Пункт меню Admin доступен только для администраторов, у пользователей его в меню нет.

Данное окно служит для загрузки файла с обновлением программного обеспечения СТВ-01.

Также здесь можно увидеть номер текущей версии программного обеспечения СТВ-01.

Для загрузки обновления нужно нажать кнопку «**Обзор**». Откроется окно выбора файла на вашем компьютере. Выберете файл с обновлением. Затем нажмите на кнопку «Обновить soft». О том, что началось обновление будет свидетельствовать крутящийся индикатор, который появится на месте логотипа компании ICVcom.

По завершении обновления снова откроется главная страница Web-интерфейса, изображенная ранее на рисунке 9. Обновление завершено.

Сер.№: 20200000	
Версия ПО: 3.03.04	
Версия FW: Lite	
Изменить пароль учетной записи:	admin
Админ пароль	•••••
Новый пароль	<input type="text"/>
Новый пароль еще раз	<input type="text"/>
<a href="#">Изменить пароль</a>	
<a href="#">Обновить soft</a>	
<a href="#">Обзор...</a>	файлы не выбраны.

Рисунок 17 — Окно сетевых настроек и смены пароля.

## 1.6 Структура встроенного программного обеспечения

### 1.6.1 Идентификационные данные метрологически значимой части

Серверы содержат в себе встроенное программное обеспечение (далее – ПО) на основе операционной системы Linux.

Функции метрологически значимой части ПО:

- отображение результатов измерений;
- настройку режимов работы;
- синхронизацию времени устройств, подключенных к серверу.

Идентификационные данные метрологически значимой частей программного обеспечения приведены в таблице:

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ntpd
Номер версии (идентификационный номер ПО)	4.2.8p8
Цифровой идентификатор ПО	79f62666b488cf74de755d10dcfc98cc
Алгоритм вычисления контрольной суммы	MD5

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

### **1.6.2 Проверка метрологически значимой части**

Для проверки метрологически значимых частей программного обеспечения необходимо:

1) Подключится к серверу точного времени СТВ-01 с помощью терминальной программы Putty или другой подобной программы по протоколу SSH через последовательный интерфейс RS-232 или интерфейс Ethernet.

2) Ввести команду «md5sum /usr/sbin/ntpd» и в результате ответом программы будет контрольная сумма MD5 для программного обеспечения ntpd (79f62666b488cf74de755d10dcfc98cc). Проверка версии файла ntpd происходит командой: /usr/sbin/ntpd –version.

## **2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Наименование	Количество
Сервер точного времени	1 шт.
Приемник ГНСС	1 шт.
Антенна ГНСС	1 шт.
Грозоразрядник с кабелем	1 шт.
Кабель сетевой	1 шт.
Кабель антенный	1 шт.
Кабель интерфейсный	1 шт.
Сервер точного времени СТВ-01. Руководство по эксплуатации	1 экз. на партию
Сервер точного времени СТВ-01. Паспорт	1 экз.
Примечание: Партия и исполнение определяются при заказе.	

## **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **3.1 Проверка работоспособности сервера**

Критерием работоспособности сервера является выдача информации о времени на жидкокристаллический дисплей и в сеть Ethernet по протоколам NTP, SNTP.

### **3.2 Техническое освидетельствование**

Сервер, эксплуатируемый в составе автоматизированной системы, подлежит опломбированию уполномоченным представителем Заказчика с момента ввода системы в действие.

Опломбированный сервер подлежит периодическому освидетельствованию уполномоченными представителями Заказчика на предмет сохранности пломб. Периодичность освидетельствования определяется Заказчиком. Результаты освидетельствования могут фиксироваться в формуляре (паспорте) сервера.

## **4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

При проведении работ должны выполняться «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

Перед включением сервера точного времени СТВ-01 необходимо заземлить розетку, к которой оно подключено. Заземление должно производиться кабелем с сечением не менее сечения кабеля питания.

При выполнении отдельных видов работ по текущему обслуживанию СТВ-01 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- 1) все работы по монтажу и демонтажу должны выполняться при отключенных питающих и входных напряжениях;
- 2) остерегаться прикосновения к токоведущим цепям с напряжением ~ 220 В, расположенным в зоне первичного источника электропитания блока;
- 3) остальные требования безопасности – по ГОСТ 12.2.007.7-75.

## **5 ХРАНЕНИЕ**

### **5.1 Условия хранения сервера**

Сервер должен храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа 2С (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха не более 90% (при плюс 25 °С).

В воздухе помещения для хранения сервера не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

### **5.2 Срок хранения**

Срок хранения сервера в потребительской таре без переконсервации – не менее 1 года.

### **5.3 Предельный срок хранения**

При длительном (более 1 года) хранении сервер должен находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах не более 3 лет при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°С.

### **5.4 Правила постановки сервера на хранение**

При постановке сервера на длительное хранение его необходимо упаковать в упаковочную тару предприятия-поставщика.

### **5.5 Правила снятия сервера с хранения**

Ограничения и специальные процедуры при снятии сервера с хранения не предусмотрены. При снятии с хранения сервер следует извлечь из упаковки.

## **6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

### **6.1 Условия транспортирования**

Допускается транспортирование сервера в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояний). При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – мелкий малотоннажный.

При транспортировании сервера должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Не допускается кантование сервера.

## **6.2 Подготовка к транспортированию**

Сервер должен быть закреплён для обеспечения устойчивого положения, исключения взаимного смещения и ударов. При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков, нанесенных на транспортной таре.

## **7 УТИЛИЗАЦИЯ**

Сервер не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация сервера может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. Содержание драгоценных металлов в компонентах сервера (электронных платах, разъемах и т.п.) крайне мало, поэтому их вторичную переработку производить нецелесообразно.

## **8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации прибора устанавливается 12 месяцев, считая с даты передачи прибора в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

Приложение А

Код заказа СТВ-01

Тип изделия	Корпус	Приемник	Антенна	Генератор	Интерфейс	Выход	Блок питания	Кабель интерфейсный	Кабель антенный	Опция
СТВ-01	19									Крепление 19", 1U
		ПР1								Сигналы ГЛОНАСС/GPS
		ПР2								Сигналы ГЛОНАСС/GPS/ BD/Galileo/QZSS
			A1							ICB ANT GNSS Температура -40...+85 °С
			A2							GPS-P Температура -70...+90 °С
				Г1						ТСХО (погрешность ±1 мс/1 сутки)
				Г2						ОСХО-НQ (погрешность ±5 мкс/1 сутки)
				Г3						Рубидиевый генератор (погрешность ±0.2 мкс/1 сутки)
					И1					Ethernet: 1xNTP (10/100Mbps)
						В1				Выходные частотные сигналы: 1xPPS
							П220			Основной блок питания 220 В АС
								КИ20		20 метров
								КИXXX		До 500 метров (указать при заказе)
									КА1	1 метр
									КАXXX	До 100 метров (указать при заказе)

**Пример:** СТВ-01.19.ПР1.А1.Г1.И1.В1.П220.КИ20.КА1 (Базовая комплектация)